


CR125R



OWNER'S MAINTENANCE MANUAL
MANUEL D'ENTRETIEN DU CONDUCTEUR
FAHRER-WARTUNGSHANDBUCH

INSTRUCTIEBOEKJE


MANUAL DE MANTENIMIENTO DEL PROPIETARIO MANUALE DI MANUTENZIONE DEL PROPRIETARIO

CR125R

MANUALE DI MANUTENZIONE DEL PROPRIETARIO

I

Honda CR125R MANUALE DI MANUTENZIONE DEL PROPRIETARIO



Tutte le informazioni presenti in questo manuale sono basate sulle ultime informazioni sul prodotto disponibili al momento della stampa. Honda Motor Co., Ltd. si riserva il diritto di eseguire cambiamenti senza preavviso in qualsiasi momento senza incorrere in alcun obbligo. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta senza permesso scritto.

Scegliendo una Honda CR125R da motocross come la vostra nuova motocicletta siete entrato a far parte di una distinta famiglia di proprietari e piloti di motociclette.

AAVVERTENZA

successi ottenuti in gara.

 La CR è una motocicletta da corsa ad alte prestazioni che utilizza tutti gli ultimi ritrovati della tecnologia per motocross. Questa motociclettadeve essere utilizzata in gara solo da viloti essperi.

Questo nuovo modello da motocross è stato disegnato in modo da essere il più competitivo possibile. Il motocross è comunque uno sport fisico che richiede di più che una buona motocicletta. Per ottenere buoni risultati è necessario essere in buone condizioni fisiche ed essere un pilota abile. Per ottenere i migliori risultati possibili, allenarsi diligentemente per il condizionamento fisico ed essercitarsi di frequente.

Lo scopo di questo manuale consiste nell'aiutarvi ad ottenere la massima soddisfazione possibile dalla vostra motocicletta CR da motocross - soddisfazione ottenuta tramite le prestazioni della motocicletta stessa ed i

COME UTILIZZARE QUESTO MANUALE

Lo scopo del manuale di manutenzione dell'utente consiste nell'aiutarvi ad ottenere la massima soddisfazione possibile dalla vostra motocicletta CR da motocross - soddisfazione ottenuta tramite le prestazioni della motocicletta stessa ed i successi ottenuti in gara seguendo le istruzioni riportate nelle sezioni da la 3 e da 5 a 13.

Se si prevede di eseguire operazioni di manutenzione sulla CR che vanno oltre la normale, manutenzione standard, le procedure incluse nella sezione 4 e nelle sezioni da 14 a 16 forniscono una guida efficace per le operazioni di smontaggio/montaggio e di riparazione.

Seguire le raccomandazioni per i tempi di manutenzione per la competizione (pag. 11) per essere certi-che.la CR sia sempre in condizioni eccellenti.

Se non si conosce la causa di un certo problema, consultare

la sezione 16 di diagnostica.

* •- '
In tutto il manuale vengono utilizzate-le abbreviazioni

| eguenti per identificare i tipi particolari' • .r | | | |
|---|--|--|--|
| CODICE | AEÈÀtTIPO'yf, v'. | | |
| ED | Vendite diretteinEuropa | | |
| : U | . •' ' Australia,'; ".:'-*'>' ' | | |
| COLOR TO SOURCE TO | The Court of the C | | |

ACCESSORI DI PROTEZIONE

- La maggior parte dei decessi conseguenti ad incidenti motociclistici è dovuta a ferite al capo. Usare SEMPRE un casco per motocicletta di tipo omologato. Indossare anche, per quanto possibile, una visiera o degli occhiali aderenti, stivali, guanti ed abiti protettivi.
- Il sistema di scarico diviene estremamente caldo durante l'usò e rimane tale per un certo tempo anche dopo. Non toccare mai le parti calde del sistema di scarico. Indossare abiti che coprano completamente le gambe.
- .3. Non indossare abiti larghi che si possano impigliare nelle leve di comando, nel pedale dell'avviamento, nei poggiapiedi, nella catena di trasmissione o nelle ruote.

MODIFICHE

AAVVERTENZA

 Modifiche della motocicletta o la rimozione di parti originali possono rendere il veicolo insicuro o illegale. Ottemperare a tutte le normative nazionali e locali.

| 1. ISTRUZIONIPERL'USO ; ;;; | |
|---|--|
| Carburante ,,,,,, •:;i | |
| Funzionamento di base | |
| Avviamento motore | |
| Spegnimento motore: | |
| Rodaggio , | |
| Comandi ', ; , , , , , | |
| Registrazione dei comandi , ;, | • : Cavi di comando |
| Posizione della leva della frizione ; | |
| Corsa a vuoto della leva della frizione | 5 REGOLAZIONE CARBURATORE |
| Manopola acceleratore" | |
| Leva freno anteriore : | Messa a punto per condizioni speciali |
| Altezza pedate freno | |
| Regolazione preferenze personali | |
| Posizione comandi | |
| Posizione, larghezza e fórma manubrio | Regplazipne. sospensioni a secónda delle condizioni specifiche -Adelliif-pista |
| Regolazioni individualizzate addizionali : | 8 |
| 2. DATI TĚCNICI | |
| 3. PARITOPZIONALI | 10 , 7., REGOLAZIONE DEL TELAIO PER LE CONDIZIONI |
| 4. ASSISTENZAE MANUTENZIONE :,\vA : 1 | DELLAPISTA I.V. 41 II.V. 41 |
| Elenco controlli per l'ispezione prima della guida,;•,= | 11;,,, Estr.emitâ posteriore,,,,,,, |
| Tempi di manutenzione *; 1 | *, • Altezza/angolo forcella |
| Informazioni di assistenza generale 1. Manutenzione tra le batterie/tra prova e gara 1. | 2 |
| Manutenzione tra le batterie/tra prova e gara | 9. SELEZIONE PNEUMATICI : |
| Lubrificazione, dopo la gara | 12 9. SELEZIONE PNEUMATICI. |
| Pulizia di routine | 10. REGISTRO MANUT NZIOJNE, T-SA PUNTO E GARA |
| Lavaggio a.pressioiie. | |
| Controllo condènsa | 13 13. RIMESSAGGIO 46 |
| Lubrificazione dopo la pulizia. | |
| Manutenzione generale. | Fine rimessaggio. 46 |
| Preparativi per la manutenzione | 17 14. SMONTAGGIO/MONTAGGIO; |
| Sedile | 17 • Informazioni di servizio generali |
| Serbatojo del carburante | 17 • Rimozione/installazione motore |
| Copertura laterale: | 17 • Impianto di alimentazione : ;!:::::::::::::::::::::::::: |
| Telaio secondario.;;',:;;;>; | 18 • Testa cilindro/cilindro/pistone. 63 |
| Piastra numero | 18 • Valvola RC : |
| Procedure di manutenzione | |
| Olio del cambio : | 9 Cambio/albero motore/carter - 80 |
| Liquido di raffreddamento | 19 Sistema di raffreddamento '. /::': 86 |
| Candela: | 20 • Manubrio/cannotto sterzo/forcella ^•' 89 |
| Accensione : | 21 • Sospensioni posteriori ; : 101 |
| Filtro aria | |
| Dadi, bulloni ed elementi di fissaggio* * | of the presentation of the |
| • Frizione | 22 Sostituzione lana.di vetro ;; 126 |
| Manubrio e cuscinetti testa sterzo | 22 • Sistema di accensione :127 |
| Manopola acceleratore | 22 15. SCHEMA ELETTRICO • < |
| Linea del carburante | |
| Carburatore | 23 |
| Ruote e pneumatici anteriori e posteriori | |
| Corona | |
| Sospensioni anteriori | 24 |

CARBURANTE...

La CR possiede un motore a due tempi che necessita di una miscela di benzina e olio.

Capacità serbatoio carburante: 7,7 litri

Per aprireil tappo del foro di riempimento del carburante, estrarre il tubo di sfiato dal dado del cannotto dello

- sterzo. Ruotare quindi il tappo jn senso antiorario. Utilizzarebenzine per automobili con un numerò di ottani alla pompa (JK) di 92 o più, oppure un numero di ottani di ricerca di 98 o più. Sé il motore batte in testa, provare con marche di benzina diverse o con uri numero di ottani più alto.
- Mescolare la benzina e l'olio in un rapporto di 20:1' iffipo CM, 32:1). Preparare'la miscèla in un" contenitore pulito e mescolare fino a miscelazione completa prima di'riempire il serbatoio del'

Usare olio Honda per motori a due tempi: olio Pro Honda HP2 per motori a due tempi (sólo

tipo CM) o prodotto equivalente.

ATTENZIONE:

FENZIONE:

Una quantità eccessiva, di olio causa figno sporca la èaidéld. Olio scarso Gau.sù a liumfut sporca la èaidéld. motoréoUsuraprématuraJPrepararélamiscelà Con un rapporto di 20 parti di benzina per 1 parte di olio (20:1) (Tipo CM, 32:1).



(1) TAPPO FORO RIEMPIMENTO SERBATOIO (2) TUBO DI SFIATO

- ..Glioli vegetali siseparanodallabenzinaconmaggiore faciKtàdégh<)limijierali.speciahnenteincumirreddi.
- Si consiglia- di utilizzare oli minerali quando si prevedono temperature ambiente inferiori a 0°C. .: Se-laimiscel-a viene lasciata in un contenitore per un
- lungo" riodo, le capacità, di lubrificazione si deteriorano. Utilizzare la miscela entro 24 ore oppure •i-enfarò'di periodo di tempo raccomandato dal 'fabbricarite'dell'olio.
- * ^Tl&a^voltàché un-contenitore di olio è stato aperto, KiKolio.-deve essere utilizzato entro un mese dato che eucesso pot thbe ossidarsi.

ATTENZIONE

Non mes có/are oli minerali e oli vegetali.


AAVVERTENZA

Me lo La benzina è estremamente infiammabile ed in «tofeicondizioni anche esplosiva. Eseguire tgitèsfe-óperàzioni in un'area ben ventilataed a motore spinto. Non fumare e non produrre framme o scintille nell'area in cui la benzina "Viene L'Càricata o conservata oppure dove, viene 2'->eseguitoiVrifornimento.

TABELLA MISCELAZIONE BENZINA/OLIO

Benzina Olio Benzina Olio -20 -32 -Litri cm Litri cm3 0.5 0.5 .16 1.0 50 -31 1.5 47' 63 3,0 150 •3.0 175 3.5. 109 200 4.0 4.0 141 5.0 250 156 5,5 172 60 1188 6.0 • .203 6.5 7.0 .•350 219

234



FUNZIONAMENTO DI BASE

· Avviamento motore •"

AAVVERTENZA

- Non accendere mai il motore al chiuso. Igas di scarico contengono monossido di carbonio velenosochepuòcausarelaperditadi coscienza o la morte.
- Ogni eventuale tentativo di avviare il motore con la marcia ingranata e la frizione innestata può risultare in lesioni fisiche e danni meccanici

NOTA:

 La CR può essere avviata col pedale quando la marcia è ingranata se la frizione viene disinnestata prima di azionare il pedale di avviamento.

Controllare i livelli dell'olio del cambio e de! liquidò di raffreddamento prima di avviare il motore (ngg. 19)


Avviamento dei motore a freddo:

- 1. Portare la valvola del carburante &u ON
- Portare il cambio in folle.
 Tirare in alto il pomello dell'aria.
- Senza toccare l'acceleratore far funzionare la leva di avvio del motore. Partendo dalla posizione superiore della corsa della leva abbassarla a fondo con un
- movimento rapido e continuo.

 5. Dopo l'avviamento del motore, il pomello dell'aria deve essere spinto in basso al più presto per evitare di snorcare la candela.
- 6. Lasciare riscaldare il motore per almeno 2 minuti prima di partire, preferibilmente fino a che il lato del cilindro non viene sentito molto caldo al tatto attraverso il guanto. Aumentare lentamente i giri del motore e non far scaltare il acceleratore. Il riscaldamento del motore è estremamente importante per evitare grippàggi a freddo: ^

Avviamento a motore caldo:

- 1. Portare la valvola del carburante su ON.
- 2. . Portare il cambio in folle.
- 3. Spingere in basso il pomello dell'aria. "'...
- f. Aprire l'acceleratore (1/8—1/4) ed azionare il pedale dell'avviamento. ' " . . ' . • •




(1) VALVOLA CARBURANTE

Spegnimento.motore-)t •;>

- Portare la valvola del carburante su OFF-
- 3. Aprire leggermente l'acceleratore per 2 o 3 volte e quindi chiuderlo.
- Tenerépremutoilpialsantedispegnimentodelmotore fino a che il motore non sì férma completamente.

NOTA:

 Se la valvola del carburante non viene chiusa si può causare l'ingolfamento dèi carburatore, il riempimento con carburante del carter ed un conseguente avviamento difficoltoso.



- (1) MANOPOLA ACCELERATORE
- (2) PULSANTE SPEGNIMENTO MOTORE


Rodaggio

Come aiuto per assicurarsi a lungo prestazioni e affidabilità ottimali da parte della CR, prestare un'attenzione particolare il primo giorno di guida o durante i primi 25 km.

Durante questo periodo, evitare sia le partenze con accelerazione a fondo che le accelerazioni rapide.

Queste procedure devono essere ripetute ogni volta che:
• II pistone viene sostituito.

- L'anello del pistone viene sostituito
- II cilindro viene sostituito
- L'albero a gomito o il cuscinetto dell'albero a gomito sono stati sostituiti



REGISTRAZIONE DEI COMANDI

frizione


ATTENZIONE:

Posizione della leva della

Registrare la corsa a vuoto della leva della frizione dopo aver registrato la posizione della levao dopo aver staccato il cavo della

frizione. Ingrassare la superficie interna del registro all'estremità del cavò della frizione.

 È possibile regolare la posizione della leva della frizione allentando il controdàdo.egirandoìl registro. Gffarido il registro in senso orario si avvicina la leva della frizione alla manopola; girando il registro in senso antiorario si allontana la leva dalla manopola.
-Serrare saldamente il controdado.




(1) REGISTRO (2) CONTRODADO

Girareil registro all'estremità del cavo della frizione nella direzione: A finché non tocca leggennente e

(1) REGISTRO ALL'ESTREMITÀ DEI: CAVO DELLA FRIZIONE (A) AUMENTO . (B) RIDUZIONE

· quindi'allentarlo di 5 giri.

3. Allentare il controdado e girare il registro incorporato nel cavo per portare la corsa a vuoto della frizione a 10 - 20 min in corrispondenza della punta della leva. Serrare il controdado.



REGISTRO INCORPORATO NEL (C) RIDUZIONE '(D) AUMENTO


4. Eseguire le registrazioni di minore, entità con il

registro all'estremità.delcavo. '.

(1) REGISTR-0 ALL'ESTREMITÀ DEL CAVO DELLA FRIZIONE (A) AUMENTO (B) RIDUZIONE

Corsa a vuoto della leva della frizione

1. La normale corsa a vuoto della leva della frizione è di 10-20 mm in-corrispondenza della punta della leva.



(1) LEVA DELLA FRIZIONE

Le registrazioni di minore entità-sì possono eseguire con il registro all'estremità del cavo. Girando il registro nella direzione A si aumenta la corsa a vuoto, e girandolo nella direzione B la si riduce. Se il registro è svitato fino alla fine della filettatura

oppure non si riesce a ottenere il gioco corretto, avvitare completamente il registro, svitarlo di un giro ed eseguire la registrazione con il registro integrato nel cavo.




(B) RIDUZIONE

(A) AUMENTO

3. Le registrazioni di maggiore entità si possono eseguire con il registro incorporato nel cavo. • Allentare il controdado e girare il registro. Girando il registro nella direzione C si aumenta la corsa a vuoto e girandolo nella direzione D la si riduce. Serrare il controdado dopo la registrazione. 4. Fare un giro di prova per controllare che la frizione

funzioni regolarmente senza slittare o strisciare. NOTA:

Se non si riesce a ottenere il gioco corretto o se la frizione non funziona regolarmente, vedere a pagina 74 "Smontaggio e controllo dell'usura della frizione".



(2) REGISTRO INCORPORATO NEL CAVO

(C) RIDUZIONE (D) AUMENTO-

Throttle Grip

Standard throttle grip free play is approximately 3—5 mm (1/8-3/16 in) of grip rotation.

1. Minar adjustment, is made with the upper adjuster. Remove the dust cover and loosen the lock nut. Turningthe adjusterin direction A will decrease free play and turning it in direction B will increase free play. Tighten the lock nut and reinstall the dust

cover after adjustment. If the adjuster is threaded out near its Hmit or the correct free play cannot be reached, tura thè adjuster ali thè way in and back out one turn.

Tighten the lock nut, instali the dust cover and make the adjustment with the carburetor cap adjuster.


Manopola acceleratore Il gioco standard della manopola dell'acceleratore è di

circa 3—5 mm di rotazione della manopola stessa.


1. , Regolazioni minori vengono eseguite col registro superiore. Rimuovere il parapolvere ed allentare il controdado. Ruotando il registro nella direzione À si aumenta il

gioco mentre ruotandolo nella direzione B lo si diminuisce. Dopo la regolazione, stringere il controdado ed installare if parapolvere. Se il registro viene svitato fino al limite oppure se fosse impossibile ottenere il gioco corretto, avvitare completamente il registro e quindi svitarlo di un giro. Stringere/il controdado, installare il parapolvere ed eseguire la regolazione del gioco col registro sul

cappuccio del carburatore.



- (3) REGISTRO SUPERIORE (A) AUMENTO (B) DIMINUZIONE
- Per eseguire regolazioni di maggiore entità, sollevare il cappuccio di gomma sul carburatore ed all'entare il controdado. Ruotare il registro nella direzione C per aumentare il gioco e nella direzione D per diminuirlo. Dopo la regolazione, stringere il controdado e reinstallare il cappuccio di gomma.
 - Azionare la manopola dell'acceleratore per accertarsi che funzioni senza problemi e che ritorni completamente in tutte le posizioni dello sterzo.



(1) CAPPUCCIO DI GOMMA • (2) CONTRODADO (3) REGISTRO -, (C) AUMENTO • (D) DIMINUZIONE

Leva freno anteriore

La posizione della leva del freno anteriore può essere regolata allentando il ontrodado e ruotando il registro. Ruotando il registro in senso orario si allontana la leva dalla manopola; ruotandolo in senso antiorario si avvicina la leva alla manopola.


Stringere saldamente il controdado.

Se il gioco della leva del freno eccede i 20min, vi è probabilmente dell'aria nel sistema frenante che deve quindi essere spurgato.

Vedere pagina 125 per lo spurgò dei freni.

ATTENZIONE:

• Ingrassare le superfici di contatto del registro e del pistoncino.



(1) REGISTRO

(2) CONTRODADO

Altezza pedale freno
L'altezzadel pedale del freno deve essere circa a livello

Per regolare l'altezza del pedale del freno posteriore:

1. Allentare il controdado eruotare il bullone diregistro
nella direzione A per sollevare il pedale e nella

direzione B per abbassarlo. : . : :

2. Stringere il controdado in corrispondenza dell'altezza




- (1) PEDALE FRENO POSTERIORE .
- (2) CONTRODADO
- (3) BULLONE DI REGISTRO.- .'
- (A) AUMENTO ALTEZZA PEDALE
- (B) DIMINUZIONE ALTEZZA PEDALE

REGOLAZIONE PREFERENZE PERSONALI

Posizione comandi

 Posizionare le leve di comando in modo che siano confortevoli'da usare sia seduti che in piedi.

Regolare la coppia del bullone di montaggio della leva di comando in modo che, in caso di caduta, le leve possano ruotare sullo sterzo invece di piegarsi o di rompersi. Applicare un agente bloccante, alle filettature di questi bulloni prima della regolazione per garantire il mantenimento della corretta coppia di torsione. Avvitare per primo il bullone superiore.



(1) BULLONI MONTAGGIO LEVA COMANDO

 Posizionare il pedale del cambio ed il pedale del freno in modo che si trovino vicino al proprio piede per consentirine un rapido accesso, ma non così vicino che uno dei due venga a trovarsi premuto quando si sta comodamente seduti o in piedi sulla motocicletta.




Posizione, larghezza e forma manubrio

 Posizionare il manubrio in modo da poterlo impugnare senza problemi e da poter azionare comodamente i comandi sia seduti che in piedi e sia quando si procede in linea retta che durante la sterzata. Stringere i bulloni anteriori per primi.

 Il manubrio può venire spostato in avanti di 3 mm con i supporti inferiori del manubrio opzionali o di 6 mm ruotando i supporti standard di 180°. Consultare in proposito le istruzioni di installazione del manubrio a pagina 90. Dopo la regolazione, non dimenticare di controllare i cavi ed il fascio fili.

 La larghezza del manubrio può essere ridotta per mezzo di una sega daferro onde adattare il manubrio alla larghezza delle spalle ed alle preferenze di guida. Prestare estrema attenzione e tagliare solo una piccola quantità alla volta su entrambi i lati in modo uguale. E' ovvio che è molto più facile ridurre la larghezza del manubrio che aumentarla.



NOTE:

Smussare i bordi per rimuovere trucioli ed altre

irregolarità dopo aver segato il manubrio.
Forme diverse del manubrio, più alto o più inclinato, possono permettere una ulteriore regolazione della posizione di guida e possono adattarsi meglio alle dimensioni fisiche particolari o allo stile di guida. Ciascuna delle dimensioni ergonomiche della motocicletta è stata determinate in modo da adattarla al maggior numero possibile di piloti basandosi sulle dimensioni medie del pilota.

Regolazioni individualizzate addizionali

Le regolazioni iniziali delle sospensioni devono essere e eseguite dopo due ore di leggero rodaggio. Informazioni complete sulla regolazione delle sospensioni vengono fornite nella sezione apposita.

Sono disponibili delle molle per le sospensioni anteriore e posteriore (anteriore: rigida o morbida: posteriore: rigida ó morbida) per adeguare la propria motocicletta CR al proprio peso, stile di guida e condizioni del tracciato. Per determinare se il peso combinato del guidatore e della macchina in assetto di corsa (guidatore completamente vestito per la corsa e motocicletta con livelli del liquido per raffreddamento, olio e carburante al pieno in ordine di marcia)\ricniede una molla opzionale posteriore più rigida o più mòrbida, attenersi alle istruzioni contenute nella sezione dedicata alla Regolazione delle sospensioni, e concernente la predisposizione del punto di flessione della sospensione posteriore. L'uso di una molla posterio repiù rigida può richiedere di essere equilibrata dall'uso di una molla anteriore più rigida.

• Allo scopo di ancor meglio adeguare la motocicletta CR a certe specifiche condizioni del terreno di corsa, si può scegliere fra due tipi di coppia conica, alta o bassa, con due rulli dentati condotti di alluminio. Per tracciati fangosi o sabbiosi esiste un rullo dentato condotto in acciaio, più durevole, con un numero standard di dentir Come le molle opzionali, questi rulli dentati sono listati nella sezione di questo manuale dedicata alle parti opzionali.

| Voce '••, | i Sistema metrico | Voce : ' Sistema ^metrico | Voce |
|---|--|--|--|
| Dimensioni | < "*! " \-'*•"'•' | Motore • ';, , | Sistema elettrico- |
| Lunghezza totale | 2.157 mm | Tipo - A2 tempi raffreddato. | Accensione |
| i-Larghezza .totale | 821 mm | ad acqua | Sistema di |
| . Altezza totale " < | 1.280 mm | Arrangiamento cilindri Cilindro singolo inclinato della verticale | avviamento |
| Passo | 1.466 mm | | Candela;)• . |
| Altezza sedile | 952 mm | 86 | , . Standard |
| Altezza poggiapiedi | 439 nim: | | Opzionale |
| Altezza dal suolo | 349 mm | Rapporto compressione 9,1:1 Capacità olio cambio • • 0,65 litri ; - v | 10.00 |
| Peso a secco | . 87,5 kg | | 1 15 month |
| Telaio | 100 | Carburatore Tipo aa-i 'y' w-i ••* Con valvola a pistone | |
| Tipo | Doppio tubo | | 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 |
| . Tipo di sospensioni | . Forcella telescopica | , IIIII | |
| anteriori | . Torcena telescopica | | - Amade No. of the |
| Spostamento asse sospensioni anteriori ' | 275 mm | Apertura vite aria •&> | 11 2 |
| Corsa ammortizzatore | 1 2 2 2 | | The section |
| sospensioni anteriori | 305 min' ••' • | Livello galleggiante 7,5 mm | Agent Appendix St. |
| Sospensioni posteriori, corsa | "Pro-link, corsa 325 mm | Tipo frizione :*• • Mùltidisco a bagno d'olio | The Transport |
| Dimensioni pneumatico • ant., pręssione fcPa* | •~**80/100-21M/C51M | Cambio s; "V:, "A 5 velocità ad ingranaggio costante | The state of the state of |
| (fcgf/cm ²) - *•-' | 98(1,0) | Riduzione primaria'• 3,150 | 11.1 1 12.4 16.7 |
| Dimensioni pneumatico, | 100/90-19 M/C 57M | Rapporto vélocità-I . •!.,•• ; 2,307 | |
| post., pressione kPa, | 98 (1.0) | Rappo'rfco.velocità.jl. ' : " > 1,867 | The state of the same |
| (kgf/cm ²)-," | O.F. | Rapporto velocità III 1,529 | 2.0 |
| Freno ant., area spazzamento | Freno a disco singolo, 334,5 cm ² • | Rapporto-velocità IV. •: 1,294 | orace seen the first |
| Freno post., area | Freno a disco singolo, | Rapporto velocità V • '.; . 1,130 | 1 7 401 |
| spazzamentb | • . 391,1 era ² | Riduzione finale , •• 4,077 | |
| Capacità carburante | 7,7 litri | Sistema cambio "• Sistema di ritorno azionato dal piede | La Series |
| Angoloinclinazione • • forcella. \ • • • • • | 25° 39' | sinistro 1-N-2-3-4-5 | 1 1 1 1 1 1 |
| Avancorsa | 100 mm | 15. C | A section contraction of |
| Olio Capacità | 100 mm | and the same production by the production of | - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| forcella (STD)- • - '• | ", 463.cm ³ | | I so a try gent Z |
| (per Livello | Contract Contract | The second of th | 1 |
| canna) (STD) ; | 7.1 mm | St. 541 TV | + · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Olio forcella: . raccomandato | .,• Honda ULTRA CUSHION OIL SPECIAL o un | amplies in the contract to the field | in a new table |
| | equivalente | Francisco Company of Assessment | 1 |

dela. -))
tandard (NGK) BR9EG
(DENSO) W27ESR-V
(DENSO) W27ESR-G

Baii tecnici. ". -

A pedale

ELENCO PARTI OPZIONALI

linati

| CARBURATORE | Annotazioni | |
|---|--|---------------------|
| Getto principale (Standard: #420) | #360—480 (in incrementi di 10) | |
| Getto minimo (Standard: #40) | #35—40 (in incrementi di 2,5) #45—50 (in incrementi di 5) | |
| Aghi getto Ago standard: 6DC Diametro dritto: | | Numer 0 spi]logett0 |
| | | NUMEROSPILLO |

6DGY26-71

(«2,71 mm)

6DGY26-72

(02,72 mm)

Caratteristiche generali miscela

Più grassa

Più magra

(da 1/16 a 1/8 di accelerazione)

| | - Annahare |
|---|--|
| NUMERO AGO GETTO (Serie STANDARD) | NUMERO SPILLO GETTO (1/2 posizione del femno più in basso di quella della serie standard. Miscela più ricca solo per aperture della valvola del gas da 1/8 a 3/4) |
| 6DGY26-66 | 6DGY27-66 |
| (02,66 mm) | (02,66 mm) |
| 6DGY26-67 | 6DGY27-67 |
| («2,67 mm) | (02,67 mm) |
| 6DGY26-68 | 6DGY27-68 |
| (02,68 mm) | (02,68 mm) |
| 6DGY26-69 («2,69 mm) (STANDARD) | 6DGY27-69 (02,69 mm) |
| 6DGY26-70 | 6DGY27-70 |
| (02,70 mm) | (02,70 mm) |

6DGY27-71

(02,71 mm)

6DGY27-72

(02,72 mm)

| TELAIO | Annotazioni < >: Maglie catena tra- • smissione 53T, alluminio <116> | | |
|---|--|--|--|
| Corona Standard | | | |
| .Opzionale | 52T, alluminio <116> 54T, alluminio <116> | | |
| Supportoinferiore manubrio Standard | Spostamento di 3 mm | | |
| Opzionale | Nessuno spostamento | | |
| Ruota anteriore Standard | 533,4 mm Altezza forcella: 7,0 mm (allineare la scanalatura di riferimento con la sommità dell'arresto superiore.) | | |
| Opzioni | 508 mm • Gruppo ruota (salvo disco freno) • Camera d'aria gomma • Nastro di protezione • Arresto tallone gomma • Gomma anteriore (Dunlop D/39FA) dimensione: 90/100—20 M/C Altezza forcella: 0 mm (allineare la sommità del | | |
| | gambale della forcella con la sommità dell'arresto superiore,) Gruppo forcella anteriore: vedi pagna 110. | | |
| | Distanza cerehióne - mozzo: 23,0 mm Limite di servizio deformazione cerehione: Radiale: 2,0 mm | | |

| Radiale: 2,0 mm Assiale: 2,0 mm | |
|------------------------------------|---|
| ATTREZZI | Annotazioni |
| Chiave a dente A | Regolazione precarica molla ammortizzazione (due chiavi necessarie) |
| Banco da lavoro | lPer la manutenzione |
| Manometro | Controllo pressione aria pneuma- |

| TELAIO | Annotazioni |
|------------------------------|---|
| Molle forcella [Standard] | 0,44 kgtfinm, |
| | Nessun contrasségno (prodotti di fabbrica) |
| | 0.40.1.0 |
| [Più morbide] | 0,42 kgf/mm H + segno tracciato |
| [Più rigide] | 0,46 kgf/mm |
| [Fite Highter] | 4-«— 2 segno tracciato |
| Molle di serie [Standard] | 4,6 kgf/mm |
| [Standard] | Nessun contrassegno (prodotti di fabbrica) oppure |
| - 25 | /gs^Contrassegno j j bianco (parti sul mercato) |
| [Più morbide] | 4,4 kgf/mm |
| | (!) -•—Contrassegno verde |
| [Più rigide] | 4,8 kgf/mm |
| | (!§}•«•—Contrassegno blu |
| | 5,0 kgfmm (§11)-^—Contrassegno rosso |
| 29* | (311) |

Annotazioni

TELAIO

Le molle di ammortizzazione e della forcella standard montate sulla motocicletta in fabbrica non sono contras-segnate. Prima di sostituire le molle, accertarsi di contrassegnar-le in modo da poterle distinguere da altre molle opzionali.

if ELENCO CONTROLLI PER L'ISPEZIONE PRIMA KDELLAGUIDA ... e ≥ ...

" Ispezione prima della guida

AAVVERTENZA

• Se l'ispezione prima dèlia guida e guella prima della gara non venissero eseguite è possibile incorrere in gravi lesioni personali e danni della macchina.

| Livello olio cambio ' \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 1 |
|---|----------------------------|
| Livelle liquide reffreddements | 1 |
| Condicioni cictorno di mellondonto rito a tubi | 2 |
| | |
| | |
| | _ |
| | |
| Condizioni e pulizia filtro aria | 2 |
| | 2 |
| Condizioni cuscinetti cannotto sterzo e. parti | |
| • correlate'. U : .'. 22, | 9 |
| Funzionamento.valvola carburatore, | 2 |
| Condizioni e pressione pneumatici !". | 2 |
| Allentamento raggi '.;, 23 _J 'il5, 1 | 1 |
| Allentamento fermi cerehione | 2 |
| Fiinzionamento sospensioni anteriori e^ ;:'> | - |
| posteriori :4\-/.<.6::-\i\.^^. 24; | 2 |
| Controllo funzionamento.freni antèriof&eu i | P. |
| posteriore' t'.".i\- \^\&: i:r.:!'\delta.\ | 2 |
| Lasco e lubrificazione catena di trà&rnissione | 2 |
| | |
| | 3(|
| Danni o mancanza di tensione intiHeic'amera di | |
| espansione | 31 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| del faccio conduttori, bullone di'montaggio" de | |
| | Livello olio cambio (1974) |

pedale di avviamento, ecc.) 51, 52

TEMPI DI MANUTENZIONE

Carterior and the second of the contract of

| TT~T-^i^" FREQUENZA .VOCE .;:•; | NOTA | Ogni gara'o circa 2,5 ', ' ore | Ogni 3 gare o drcEi 7;5 ore | Ogni 9:gare;o circa 22,5 Qire | Pag.rif. |
|---|---|---|--------------------------------|---|---------------|
| FDNZJÒNAMENTO ACCELERATORE | | I | The Republic No. | 2.7 A 4.47 | '6,22 |
| fHiTRQ'AEIA | (NOTAI) | C | | 12 12 | . • 21, |
| QANDELA-; | 1 | Steel 1 | .* >* R | A | - 20 |
| LIQUIDO RAFFREDDAMENTO RADIATORE | (NOTA 2) | I | 1 100 | 2 * 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * | 19 |
| SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO | * * * * | 4. 4 | | 4.5 | 20 |
| DECABBONIZZAZIONE TESTA CILINDRO | | do the | .; c - | merities . | 64. |
| DECÀRBONIZZAZIONE VALVOLA SCARICO | 445.4 | C | - | (a) + (d) 7 | 68 - |
| PISTONE E, FASCE ELASTICHE | tanét 🖘 | | R | 4 | - , te '' r |
| SPINOTTO PISTONEE CUSCINETTO PIEDE DI BIELLA. | . 1. 1 | with the second | 11245 | • ; • - R • | - 9.W 1 65 |
| VALVOLA A LAMELLA SOLAMENTE | 340 | 110700000000000000000000000000000000000 | R | a Ame | . ••• M -\- |
| OLIO CAMBIO •'•.'•':'•' | /•./•7 PP:- | 9 39 - 10 9 | K | | "• 19"- |
| CATENA DI TRASMISSIONE •••; | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | I, A | R | 10 | • ' 28" |
| PATTUH CATENA DITRASMISSIONE; | 4 | Ι . | 91 St 4 1 - 7 6 5 | 11. | 30. |
| RULLI CATENA DI TRASMISSIONE | | I | 17. 8 | 4 17 | 30- |
| PIGNONE | | I | 19771 | *\$36 · | 29 |
| CORONA. | | - I | | | 30 |
| LIQUIDO FRENI, | (NOTA 2): | I | the streets | 100 | • 27 |
| USURA PASTIGLIE FRENI-: | A Table | F F. 10 | 12 N | 2 2 3 | , 27,28 |
| SISTEMA FRENANTE"" ' , " . | Auto . | I | | 21 | .:27 |
| SISTEMA FRIZIONE | Chair 1 | • - Juli | 140. 447.4 | | . ,,5,.74. |
| CAVI DI COMANDO y • . | * | I.L · | | | . 80,58. |
| CAMERA ESPANSIONE/SI1-ENZIATORE | | , ji: . | | 4 3 4 1 | 301126 |
| SOSPENSIONI | 7 7 | | 1 | 2 1 1 1 1 1 | 24, 26 |
| FOECELLONE/COLLEGAMENTO AMMORTIZZAZIONE | | 11-18-32-2 | L | 17 17 4 | UT |
| OLIO FORCELLA | (NOTA 3) | | -R | - Y | 96 |
| DADI, BULLONI ED ELEMENTI DI FISSAG- GIO | | I | 140 | W IT | 51,52 |
| RUOTE/PNEUMATICI :" • | W | I | | | 23,114 |
| CUSCINETTI TESTA STERZO • • | 74 74 | | | I | 22.99 |

Questi tempi di manutenzióne sono basati su condizioni di guida medie. Macchine soggètte ad un uso più pesante necessitano di manutenzióne più frequente.

- NOTE: 1. Pulire dopo ciascuna batteria in condizioni ambientali polverose.
 - Sostituire ógni 2 anni. La sostituzione necessita di conoscenze meccaniche.
 Sostituire dopo il primo periodo di rodaggio.

INFORMAZIONI DI ASSISTENZA GENERALE

- Eseguire la manutenzione su un piano resistente ed a livello utilizzando il banco da lavoro opzionale o un supporto equivalente.
- Al momento del rimontaggio, installare sempre guarnizioni, anelli ad O, coppiglie, anelli elastici dello spinotto del pistone, anelli elastici, ecc, nuovi.
- dello spinotto del pistone, anelli elastici, ecc, nuovi.
 Quando si stringono bulloni, dadi o viti, iniziare sèmpre da quelli di diàmetro maggiore o più interni e stringerli alla coppia specificata seguendo uno.
- Utilizzare parti di ricambio originati Honda o parti equivalenti per la manutenzióne della CR.
- Al momento del rimontaggio, pulire le parti con un solvente di pulizia non infiammabile. Lubrificare le superfici di scorrimento, gli anelli ad O e le tenute prima del rimontaggio.

AAVVERTENZA

schema incrociato.


- La benzina o solventi a bassopuntó di ignizione sono estremamente infiammabili o esplosivi e non devono essere mai utilizzati per la pulizia delle parti o delPelemento del filtro dell'aria. Il loro uso potrebbe causare fiamme o esplosioni.
- Dopo il rimontaggio controllare che tutte le parti siano state reinstallate -in modo corretto e che funzionino in modo appropriato.
- · Ingrassare le parti dove specificato.

NOTA:

· I dati tecnici sonò elencati a pagina 9.

MANUTENZIONE TRA LE BATTERIE/TRA PROVA E GARA

- Sporco = usura e peso. Pulire lo sporco accumulato sotto ai parafanghi è, sulle ruote, sospensioni, manopole, comandi e poggiapiedi. Utilizzare una spazzola di nylon rigida per la pulizia delle parti.
- Controllare la pressione dell'aria dei pneumatici.
 Controllare la tensione dei raggi ed il serraggio dei manicottini.




(1) RAGGI (2) CONTRODADI CERCHIONE

- Pulire la catena con una spazzola rigida di nylon; lubrificare e regolare se necessario.
- Controllare il serraggio dei bulloni e dei dadi della corona.

AAVVERTENZA

- Non eseguire la manutenzione col motore acceso. Ciò potrebbe causare ferite alle dita à alle mani.
- Dopo la regolazione, controllare che i contrassegni dei registri della catena siano nella stessa posizione su entrambi i lati per accertarsi che la ruota posteriore sia allineata in modo corretto. Ciò è particolarmente importante per ottenére le migliori prestazioni dal freno a disco posteriore e per estendere la durata delle pastiglie.



(1) CONTRASSEGNO REGISTRO CATENA

Accertarsi che la benzina e l'oliosiano ben mescolati agitando bene il contenitore prima' di versare la miscela nel serbatoio del carburante.



Rilasciare la pressione accumulatasi nelle canne della forcella (eccedente la normale pressione atmosferica: 0 kPa) a causa del normale lavoro della forcella stessa durante la guida. La ruota anteriore deve essere sollevata dal suolo per eseguire questa operazione.



(1) VITE RILASCIO PRESSIÓNE


MANUTENZIONE DOPO LA GARA

Per le prestazioni a lungo termine dèlia CR è importante eseguire sempre correttamente M mànutènzipne.. Se si considera che il ciclo di manutenzione termina quando la paacchina è completamente pronta per le prove della prossima gara ed inizia-nuovamente dopo tali prove, è chiaro che c'è del lavoro da fare. Dopo la gara, è un buon inomento per iniziare la manutenzione di routine. Lubrificazióne dopo là gara

Applicale'.'un leggero strato,' di'olio'antirùggine ,alla catena di trasmissione, al pignone e, a qualsiasiparte di acciaio del telaio o del motore dove la vernice si è usurata ed il metallo..^sposto potrebbe arrugginirsi. Applicare una maggiore quantità di olio se la gara fosse ...stata particolarmente umida o fangosa; -. • • • ; • .

AAVVERTENZA

Fare attenzione a non rimanere impigliati con le dita tra la catena eia'corona:



Pulizia di routine

Se la CR fosse solo leggermente sporca, pulirla manualmente con una spazzola rigida di nylon ed alcuni stracci pilliti. Non vi è alcuna Ragione,di .-utilizzare umidità non'necessaria.

AAVVERTENZA

Fare attenzione a non riftùmère impigliati con le ditti tra la catena e la corona.

Dedicare tempo sufficiente perpulire edRasciugare complètamente la.CR\per ridurre, le possibilità di corrosione e ruggine.

Lo sporco accumulato deve essere allentato con un getto d'acqua; esso va quindi spazzolato con una spazzola adatta, sapone ed acqua; la macchina deve quindì essere risciacquata con acqua pulita ed asciugata completamente.

Nei negozi di ferramenta o di articoli vari sono disponibili vari tipi di spazzole che sono estrèmamente utili per rimuovere lo sporco dalle molte rientranze della CR.

Lavaggio a pressione

ATTENZIONE*

Verso certe zone della motocicletta non bisogna dirigere il getto di uno spruzzo d'acqua sotto pressione. Si può facilmente cedere alla tentazione di permettere alla pressione dell'acqua dì eliminare tutto lo. sporco accumulatosi, ma è necessario controllarsi, ha forzadell'aequainquesteparticolaricondizioni di pressione può forzare l'impermeabilità dei parapolverideipuntitelipernoj^eltesospensioni e nei cuscinetti della t\$esiaih '.dello sterzo, consentendo la penefpa.pi'ipn'è di polvere itlVinierfioe, alcontrario, facendone fuoriuscire gli agenti lubrificanti. Evitare. di spruzzare acqua sotto il sedile ed il serbatoio del carburante, come pure nell'alloggiamento del filtro e nel sistema di scàrico.




(1) CUSCINETTI T^STASTÉRZQ

C2).puNTi IBERNO SOSPENSIONI ...:':::^.

l'Cambiamenti di temperatura assieme con TÙjnìdità dell'aria permettono la formazione di condensa in alcune aree della CR. L'area maggiormente colpita è quella della cavità dell'alternatore/accensione sul lato sinistro del carter.

Ogni volta che si procede al lavaggio^della motocicletta CRsi de ve anzitutto togliere il coperchio dell'alternatore. strofinare cqn'un piànno asciutto per eliminare ogni tràccia visibile di condens 1, e ittendefe' per un paio d'ore che la cavità si àscitfgJii prima di rimettere il coperchio. Prima di rimettere il coperchio controllare le condizioni della guarnizione è sostituirla se del casoni

Della condensà^può formarsi anche nella cavità del cambio. Cioè normale hd «.inoltre una ragione in più per cambiare spesso l'alio d'èanifeio;



(1) COPERCHIO ALTERNATORE

Lubrificazione dopo la pulizia


Per quanto si possano fondamentalmente seguire le istruzioni fornite nella sezione di manutenzione generale (pagine 14-16), vi sono alcune cose da fare dopo il lavaggio della CR per prevenire ruggine e corrosione.

Quando la CR è pulita ed asciutta, proteggere qualsiasi punto di acciaio esposto con un leggero strato di anèiriagginei-'il'iabpificare la catema di trasmissione ed il pigiiQnedopo'iàwe:rli rimossi e' beh puliti con solvente di pulizia- Accertarsi chella catena sia pulita ed asciutta primaldi applicare il lubrificante.-.

Seguire-le-raccomandazioni fomite in questo manuale perla lubrificazione di parti coincipunti perno delle leve del freno e della frizione e dei perni dei poggiapiedi.

MANUTENZIONE GENERALE

Cappuccio candela: legare il cappuccio della candela con un filo di plastica per evitare che possa allentarsi o che l'acqua possa penetrare all'interno.



altra parte di questo manuale per certi tipi specifici di candele, onde poter essere sicuri di aver utilizzato candele di portata e gamma di calore adeguati. ;; Sostituire la candela periodicamente, attenendosi a quanto indicato^ nel Programma di Manutenzione Cpag.ll.e20k .-. ...

Olio del cambio: Scaricare e sostituire spesso l'olio della trasmissione.per garantire la massima possibile durata della trasmissione e della frizione. Frequenti cambi di olio, inoltre, assicureranno anche costanti prestazioni nell'uso del cambio e della frizione (pag.

Filtro dell'aria: Pulire ed oliare periodicamente il filtro dell'aria perché il volume di aria in grado di passare attraverso il filtro, influisce in modo determinante sulle prestazioni della motocicletta. Sia le prestazioni del motore sia la sua lunga durata possono venire influenzati negativamente da un filtro dell'aria che si sia deteriorato sino a consentire il passaggio di polvere. Ispezionare accuratamente il filtro dell'aria ogni volta che si procede alla sua manutenzione, per verificare che non ci siano piccole rotture o separazioni nelle cuciture. Tenere sempre a disposizione un filtro nuovo, pulito, oliato, pronto per l'installazione, e conservato in un sacchetto di plastica. Correndo in condizioni particolarmente polverose, si può rendere necessaria la manutenzione del filtro dell'aria o là sua sostituzione con un altro filtro già pronto all'uso, fra una manche e l'altra; Fare attenzione a non oliare troppo il filtro. Mentre è importante oliare accuratamente il, filtro, una oliatura eccessiva può causare delle condizioni di corsa troppo ricche, probabilmente ancora più evidenti col motore al minimo o comunque a basso regime di giri: Per il servizio, attenersi alle istruzioni della sezione dedicata alla Manutenzione. Ingrassare sempre accuratamente la flangia del filtro dell'aria nei, punti di contatto con l'alloggiamento. Il grasso bianco a base di litio, si rivela assai utile in questi frangenti perché qualsiasi presenza di sporco che penetri nella zona impermeabile potrà essere individuata con maggior chiarezza (pag. 21).


Tenuta dell'alloggiamento del filtro dell'aria: In caso di anche minimi dubbi sull'integrità della sua tenuta. togliere la protezione dell'alloggiamento del filtro dell'aria e provvedere a ricostituirne la tenuta d'aria nel punto in cui la copertura sì collega all'alloggiamento del filtro, usando un sigillante al silicone. Usare un agente bloccante anche sui bulloni di attacco. Ispezionare periodicamente il filtro dell'aria e il condotto dell'aprésa d'aria per individuare eventuali segni di deterioramento o presenza di polvere o sporco.

Manopole; dopola sostituzione delle manopole; usare sempre fissatore Honda Bond A per fissare quelle nuove. Per quanto riguardala rimozione, consultare pagina 89... :

Manopola del gas: allineare il segno di riferimento

sulla manopola *del* gas al bordo della guida del *cavo* del gas.

Manopola sinistra: allineare il segno "A" sulla manopola sinistra al segno verniciato sul manubrio.




rer maggior sicurezza, a puo declere di legare il cavo di sicurezza alle manopole del manubrio e "all'acceleratore, per evitare che possano allentarsi. Posizionare le estremità arrotoldte del cavò lontano dalle proprie palme e vèrificare di averben piegato le "estremità inserendole nell'ægomma della niahopola, in modo che non venganù ad impedire il movimento dei guanti.




Comando dell'acceleratore: Periodicamente, dopo un certo, numero di corse, smontare il comando dell'acceleratore, ripulire accuratamente l'interno del tamburo e il manubrio^ ed applicare un lèggerò strato di lubrificante al silipone. Ispezionare accuratamente il cavo per individuare, eventuali piegamenti o altri danni che potrebbero in qualche modo impedire il buon controllo dell'acceleratore. Spostare il manubrio da una estremità all'altra per verificare che il. cavo non interferisca con il movimento. Verificare che la parte superiore del carburatore sia strettamente avvitata. Vèrificare inoltre che, dopo la manutenzione e l'ispezione, il funzionamento dell'acceleratore-sia perfetto.

- Guarnizioni; utilizzar.©-, sempre guarnizioni nuove quando si^imontano i componenti. ?,,,.
- Rimozione cilindro: ingrassare leggermente le spine di montaggio del cilindro onde evitare la corrosione. Le tolleranze sono piuttosto strette ed è perciò necessario tenere queste spine ben pulite (pag. 63).



Gonnéttòri elettrici: più m. 1º 00 n ttori elettrici ed ayvoigecli con nastro se "interpetridure l'aposphilità di scullegainenti: cortearcuit k'dovuti ed juua ila 'o Gorrosione! Protezione' addizionale; contro la corrosione raene fornita utilizzando Hijnda: l'siek&tric Grease. o.un. equivalente, su' tuttii- collegamenti




Contaminazione, del carburante: Svuotare periodicamehte la vaschétta del galleggiante e verificare cheil carburatore non risulti contaminato da sporcoo terriccio (pag. 32).

Tenuta del tratterdi aspirazione: Le perdite di aria intorno all'isolatore del-carburatore ed al complesso della valvola, a lamella devono essere chiuse smontando, e pulendo il tjuttpvie rimettendo il dispositivo a tenuta con una nuova guarnizione ed un qualche agentesigillante. Fare attenzione, a non stringeie troppo i pulofin di montaggio - questa è infatti la nui comune carisa di perdite in questo



etenerlo rimorso per alcune ore dopo ciascun lavaggio per lasciare evaporare la condensa. Estrarre il volano ogni poche corse e pulirlo assieme alla superficie di montaggio sull'albero motore, allo statore dell'altersatore i al pickup del generatore di impulsi jd'MjagGiac Belea all'aritéracavità dell'accensione. La presenza! di "pdieotra'il. generatore di impulsi dell'accensione ed il volano, rende - necessaria la compensazione da parte, dell'modulo di coiXtrollò dell'acce i iii p'jic "per . i ii Whtenere . la curva 'n'e El l' cione co "pertetta La pulizia dello sibro dalla la cell'accensione ai uta a compensazione al la compensazione dell'accensione ai uta a compensazione al la compensazione dell'accensione ai uta a compensazione ai uta a compensazione dell'accensione ai uta dell'accensione de

 Bulloni di montaggio del motore: Verificare che i bulloni di montaggio dell'notore siano serrati alla coppia di torsione specificata. Per maggiore tranquillità; togliere i dadi, pulire le filettature e applicarvi un agente sigilieinte prima di stringere i dadi stessi.



PREPARATIVI PER LA MANUTENZIONE

'SEDILE Rimozione

1. Togliere-i bulloni ed i collari: del sedile.


2. Far scorrere il sedile all'indietro mentre lo si solleva e quindi rimuòverlo. ••.'•' ££\ .,">•".<

Installazione . '.v ' . .M%l.U . - - . . Inserire Iasporgenzaan feriorè 4 el se dilen el la staffa e quella posterióre/nelle *linguette* premendo e spingendo in avanti il sedile.

Rimontare i collari è i bulloni. .

Stringere i;bulloni alla coppia specificata.

COPPIA: 20N-m (2.7 kgf-m)



- (1) SPORGENZA ANTERIÓRE
- (3) SPORGENZA POSTERIORE •; (4) LINGUETTE ••
- (5) BULLONI/COLLARI

(6) SEDILE SERBATOIO CÀRBTÌR&SÌTE

Rimozione/instaliazione

Togliere il sedile (vedi sopra).

Portare la valvola del carburante su OFF. Rimuovere i bulloni A delle protezioni ed ì collari


4. Rimuovere i collari B delle protezioni, i collari corti e le protezioni.



BÙLL CN ÆÉO TEZÎNÎ Çt n A^Î t Ù N GHÎ BULLONÎ B PROTEZIONÎ/COLLARÎ CORTr **PROTEZIONE**v :&**&•* Estrarre il tubo dello sfiato dal dato del cannotto dello sterzo.

6. Sganciare e-rimuovere la fascetta del serbatoio del

7. Rimuovere il bullone del serbatóio del carburante.



TUBO SFIATO

(2) FASCETTA SERBATOIO CARBURANTE (3) BULLONE SERBATOIO CARBURANTE FASCETTA SERBATOIO CARBURANTE

8. Scollegare la linea del carburante dalla valvola del carburante.

Rimuovere il serbatoio del carburante.

AAVVERTENZ

La benzina è estremamente infiammàbile ed in certe particolari condizioni può anche espiodefto Bsgàuire questa operazione ih un'area •befi•v~eritilala O'tti&torespento. Non-funtoreè non avvicinare fiamme o scintille all'area in cui \a benzina viene scaricata ò conservata o dove si esegue il rifornimento.



(1) LINEA CARBURANTED SHOIS nib, - A Hfvii *ii& .*-(2) VALVOLA CARBURANTEL::/ u-U., ••./, ol :: L'installazione; viene eseguita nell'ordine inverso a quello di rimozione.

COPERTURA LATERALE

Rimozione/installazione

1: Asportare la sella: Rimuovere- il bullone & lla copertura laterale , il collare eia coperfcuraj terale .




BtrLLOTE COPERTURA LATERALE/COLLARE COPERTURA LATERALE

II rimontaggio viene eseguito in ordine inverso a quello dello smontaggio.

TELAIO SECONDARIO

Rimozione

Rimuovere il sedile (pag. 17).
 Rimuovere là copertura laterale destra (pag. 17).
 Togliere i bulloni di montaggio, della marmitta e la



- (1) BULLONI DI MONTAGGIO
- 4. Allentare la vite della fascetta del tubo di collegamento del filtro dell'aria.



- (1) VITE (2) MORSETTO
- 5. Rimuovere i tre bulloni di montaggio posteriori del 6. Rimuovere il telaio secondario tirandolo dritto indie-r tro. • ; r; V · j£r



- (1) BULLONI MONTAGGIO TELAIO SECONDARIO (2) TELAIO SECONDARIO
 - Installazione

Installare quanto segue —: II telaio secondario.

- H tubo di collegamento e stringere la fascetta.
 I bulloni di montaggio del telaio secondario e stringerli.
- COPPIA: 29 N-m (3,0 kgf-m)





Rimozione/installazione

PIASTRA NUMERO

- Rimuovere la linguetta della piastra del numero dal manubrio.
- Togliere il bullone e la targa per il numero di gara.



LINGUETTA (2) BULLONE PIASTRA NUMERO

- Installare la piastra del numero allineando il suo foro col perno del cannotto dello sterzo.
 L'installazione viene eseguita nell'ordine inverso a quello di rimozione."



(1)FORO (2) PERNO (3) PIASTRA NUMERO

PROCEDURE DI MANUTENZIONE

ÓtlO DEL C¡&MBIO Ispezione e rabbócco dell'oliò dèlia trasmissióne

1. • Porre la motocicletta in una posizione verticale ed in

- 2. Avviare il motore e lasciarlo riscaldare! per circa tre minuti. Spegnere quindi, il motore e lasciarlo raffreddare per altri tre minuti, "]:',
- 3. Tenendo la CR in. posizione v^rticale.;;rimijoyere il tappo del foro di riempimento dell'oliò ed ilbulìone di controllo. Una piccola quanti^à.dioljo deve fluire dal foro di controllo.
- Se vi fosse olio in eccesso, lasciare éhé, esso fluisca dal foro di controllo fino ad esaurimento. Se il livèllo dell'olio fosse inferiore al foro di controllo,
- aggiungere olio attraverso il foro di riempimento fino a che esso non inizia a" fluire dal foro di controllo. Installare il bullone di controllò ed il tappo del foro di riempimento. Ripetere le fasi da 2 a 4. 6. Dopo aver eseguito il controllo, stringere saldamente
- il bullone di controllo ed il tappo del foro di riempimento.

Coppia: Bullone di controllo dell'olio: 9,8 Nm 1,0 kgf m




- (1) TAPPO FORÒIÙEIIPIMENTO OLIÒ
- (2) BULLONE CONTROLLO OLIO:

Olio eambiou-aecomarulato -..- . '.--t. < :.....' -. ... UTILIZZARE OLIO Horida PER MOTORI A4 TEMPI O UN EQUIVALENTE. Utilizzare solo-olio motore altamente, detergente di ottima qualità corrispondente alla O'eccèdente la certificazione di servizio API SE, SP o SG. L'olio motore certificato SE, SF-o SG presenta tale indicazione sul contenitore^L'uso diadditivi spedalinon è necessario e contribuisce unicamente all'aumento delle spese di esercizio.

- L'olio è un fattole importante per le prestazioni eia durata del cambio e déUa, frizióné. Oli da gara non detergenti,, vegetetliò a ba\$e di olio di castoro non sono raccontandoti.

Viscosità olio raccomandata SAE10W-40

Altre viscosità indicate nella tabella in basso possono essere utilizzate quando, la temperatura media in'efla zon'a-di-TitiKzzoJrientra nella gartirna indicatà,'. • »•



Sostituzione dell'olio^e^fla ^a^njiissiQim'T., ,,, ,, Rimuovere il tappo di riempimento aell'lio dalla /òó^eiituità^fst^a^^^i^r/p,""" r"" ""f'yu.\$"

- Porre un contenitore per tf ràccolta dell'olio sq'tto al motore e quiijdi rimuovere jl'bulJone. di scariéo-."-'.
- Dopo-aver scaricato completamento l'olio, reìastallare il bullone di scarico còri una nuòv^'rorideUaSi tenuta.
 - Còppia: 29 N-in (3,0 kgf-m);
- 4i Aggiungereòlioràccòm'aiidàtb;. ' Capacità: 0,57 litri allo scarico

Controllare il livello dell'olio seguendo le fasi da-2 à 6 della procedura di controllo del livello deU'olio.



LI^tìJÒ*fR&FEÉbDAMENTO

Racci-mandazioni, Uquida di raffreddamento UÈilìzz^e solo^n'Ègelo a base diglicòle etilico di Eftionà qualità, c!énteriènt£.agéhti di protezione dalia corrosione

speciEcamer te raccom andato per l'utilizzo con motori in ATTENZIONE:"*'

- L'uso di fluido di raffredcLantètito con inibitorì dibilicatipuò>c;a,usarQtin,cqnsumqrapidodelle guarnizioni detta pompa dell'acqua o l'intasamento dei passaggi del radiatore. L'uso di acqua non distillata può danneggiare il • !: moibrei(ìActjjue>ydure o salate- sono dannose
- : hlVfillùmittio; (La fabbrica: fornisce la CR con •ì'<un<wmìscé\$à50/50diantigeloedacqua.Questa • i miscela-vienè raceómandataper la: gran-parte delle temperature di funzionamento cfornisce
- una buona protezione dalla corrosione. Una maggióre eòitcentraz ione! di antigelo diminuisce le prestazióni' del sistema di raffreddamento e viene raccomandata solo aŭalorafossenecessariaun'ulterioreprotezione dal freddo. L'uso di una quantità 'di antigèlo inferióretìl40%nOnfórhisheuhYaffreddamento ó una protezióne dàlia corrosione adequati.

Livello liquido di raffreddamento

AAVVERTENZA

- Non rimuovere mai il tappo del radiatore quando il motore è ancora caldo. Il liquido di raffreddamento è pressurizzato e può causare gravi scottature.
- A motore freddo, togliere il tappo del radiatore e controllare il livello del liquido perii raffreddamento. Il livello del liquido è, corretto quando si trova in corrispondenza del lato inferiore del bocchettone di rabbocco del radiatore.



(1> TAPPO RADIATORE - . . .

- Se'il livello è basso rabboccare sino alla base del bocchettone.
- Ispezionare il-livello del liquido di raffreddamento prima di ciascuni utilizzo. Una perdita di liquido di circa 20-SO cm² attraversò il tubo di traboccamento è normale) Se la perdita di liquido: fosse superiore, si spezionare il assistema di raffreddamento.

Rapacità: 0,97 litri allo smpntàggio '''f, '0,88 litri;allo scarico

3. Installare saldamente ir tappo del radiatore.

ATTENZIONE: ; ? $T-''v l \pounds \setminus '' \setminus ...$

 Se iltappo, del radiatore non viene installato in modo corretto, ciò causa, perdite eccessive di liquido e con conseguente surriscaldamento e danneggiamento del motore.

Ispezione sistema di raffreddamento

- Controllare se vi sono perdite, sul sistema di raffreddamento.
 Controllare che i tubi dell'acqua non abbiano
- screpolature e non siano deteriorati, e chele fascette di chiusura non siano allentate.
- 3. Controllare se il supporto del radiatore è allentato:
- Accertarsi che il tubo di traboccamento sia collegato e non intasato.
- 5. Controllare se le alette del radiatore fossero intasate. Controllare il foro di controllo sotto 'alla pompa dell'acqua per vedere se vi sono perdite. Accertarsi che il foro rimanga aperto: Se vi sono perdite di acqua attraverso il foro di controllo, la tenuta della pompa dell'acqua è danneggiata. Se vi sono perdite di olio attraverso il foro di ispezione, il paraolio del cambio è danneggiato. Vedere pagina 87.



- (1) TUBO DI TRABOCCAMENTO '
- (2) TUBI DELL'ACQUA (3) POMPA ACQUA (4) FORO CONTROLLO PERDITE ACOUA
- CANDELA

CANDELA RACCOMANDATA:

| MAHCA | STANDABD | OPZIONAXE | |
|-----------|----------|-----------|--|
| NGK . | •BR9EG | BR9EV | |
| DENSO •:- | W27ESE-V | W27ESB-G | |

Se si sostituisce la candela con una qualsiasi altra marca, accertarsi di selezionare lunghezza della filettatura e gamma di temperatura corrette.


Prima di rimuovere la candela, pulire bene l'area del foro della candela per evitare l'ingresso di sporco nel cilindro.

ATTENZIONE:

- L'uso di una candela con lunghezza della filettatura e gamma di temperatura scorrette può causare danni al motore. L'uso di una candela senza resistenzapuò causare problemi all'accensione.
- Con uno spessimetro misurare il gioco della candela e regolarlo, se del caso, piegando con attenzione il lato dell'elettrodo.
 Il gioco raccomandato della candela è:

Il gioco raccomandato della candela è: 0.5—0.6 min

Controllare se l'elettrodo fosse usurato o con depositi, se la guarnizione fosse danneggiata e se l'isolatore fosse crepato.



- (1) DISTANZA ELETTRODI CANDELA
- (2) ELETTRODO LATERALE C3) GUARNIZIONE DI TENUTA
- 3. Per ottenere indicazioni accurate della candela, accelerare fino alla velocità di corsa in linea retta. Premere il pulsante di spegnimento del motore e disinnestare la frizione azionandone la leva. L'asciar fermare la motocicletta e quindi rimuovere e controllare la candela. L'isolatore di porcellana attorno all'elettrodo centrale deve essere di colore marroncino'oun grigio medio.

NOTA: -

 Se si utilizza una candela nuova, guidare per almeno dieci minuti prima di controllare la candela; una candela nuova non sì colora subito.

Se gli elettrodi appaiono bruciati oppure se l'isolatore è bianco o grigio chiaro (miscela povera) o gli elettrodi e l'isolatore sono neri o sporchi (miscela ricca) vi è un problema altrove.

Controllare la miscela benzina/olio, il carburatore ed il sistema di alimentazione del carburante, e la fase dell'accensione.

Inserire la candela, avvitarla a manp SISO, a quando non si riesce ad avvitarla oltre e postere pol a stringerla con un'apposita chiave per caridele sino a quando la guarnizione^ di tenuta> risulta compressa (mezzo giro per la eompressio ne \$"#### guarnizione per candele nuova, e dal/3 "ad., 1/4 di giro per la ._. • compressione di una guanitzione usata).



ACCENSIONE

Ouesto modèllo CRha un sistema di accensione à scarica capacitiva (CDI), pertanto la registrazione periodica della fase dell'accensione non è necessaria. - Se ài desidera controllare la fase dell'accensione, vedere a pagina 13&.

FILTRO ARIA

II 'filtro dell'aria utilizza un'elemento.'-interno ed uno esterno di poliuretano che non possono essere, separati. Un filtro dell'aria sporco riduce la potenza del motore. Per pulire il filtro dell'aria:.

- 1. Togliere il sedile (pag., 17).
- Allentare il bullone di Assaggio del filtro dell'aria.
- Rimuovere il gruppo deifiltro dell'aria.



(1) FILTRO ARIA (2) BULLONE FISSAGGIO Rimuovere il flltrò, tièll'àrià:da^ suo'bùppor'tó. '>.



- (1 SUPPORTO FILTRO ARA ? (2) FIEFHO ARIA
- (3) BULLONE FISSA'GQIO FILO ARp; ; ^
- 5. Lavare il filtro delibarla'coomn'solvente pie? pulizia non infiammalSile, e layàflò'goi in una soluzione di acqua calda e ^orinale detersivo per la lavatura dei piatti di cucinavi e" • . - ' • > ££:%
- Pulire l'interno dell'alloggiaménto del filtrò dell'aria.

A AVVERTENZA

Non utilizzare mai benzina ò solventi a basso punto di ignizione per la pulizia del filtro dell'aria. Il loro uso potrebbe re tidaffièo esplosioni.


NOTA:"

- *, 11 filtro, dell'aria è 'costituito di due elementi: intèrno ecl esternò, che non possono essere, sejiarati,...
- Attendere che il filtro dell'aria sia completamente asciutto. Una volta asciutto, imbibirlo* cori olio per filtri -Honda Oulito, o con un òlio equivalente: < > : Spalmare d'olio l'intera superficie,, interna ed esterna, e strofinare bene con entrambe le mani per far ben impregnare d'olio il filtrò dell'aria. Strizzarlo poi per togliere
- l'olio in eccésso:-;" '- :: !i-8... '- Spalmare sulla superficie di tenuta un sottile strato di
- Rimontare il complesso del filtro dell'aria e del supporto. Inserire la protuberanza del supporto del filtro dell'aria nel foro del filtro stesso, e far passare il bullone di sostegno del filtro attraverso il complesso del filtro e del supporto.
- 10. Installare i] complèsso del filtro dell'aria nel suo alloggiamento allineando la protuberanza che si trova sul supporto del filtro con il foro dell'alloggiamento, e la linguetta del filtro dell'aria con il contrassegno "A" che si trova sull'alloggiamento del filtro stesso. Stringere saldamente il bullone di fissaggio.

Rimontare il sedile (pag. 17).

ATTENZIONE:

In caso di non corretta installazione del ^^complesso del. filtro dell'aria, polvere e spòrco possono pertetrare nel motore con conseguente ràbida itsura degli, anelli, del pistone e del ciliriarb.



- I Bunder Miller . They (1)-LINGUETTA *** •*•","-•. < *v (2) CONTRASSEGNO DI RIFERIMENTO PI36TUBERANZA (4) FORO
- (5) TUTRO DELL'ARIA

The Field Pater t

(6) LOGGIAMENTO FILTRO ARIA (? W13 I P TO DEL FILT % PELL'ARIA


DADI/BULLONI ED ÉLE^IÉNTI DI FISSÀGGIO

Prima dell'uso controllare sèmpre: e ristringere, se del caso, 1 dadi, i bulloni e gli altri dispositivi di fissaggio.

FRIZIONE

Funzionamento1


- 1. Controllare cHe la leva della frizione funzioni, senza intoppi thuhrificare.)l; ^érn,o; della, leva della frizione o il cavò della frizion^ se~vi fossero problemi di funzionamento.
- 2. Controllare se il cavo della frizione fosse deteriorato, piegato o danneggiato.



(1) LEVA FRIZIONÒ •"•'.: T.*.\-.,

MANUBRIO E CUSCINETTI TESTA STERZO

- Controllare se il manubrio fosse piegato o crepato. Controllare che il manubrio non si sia spostato dalla sua posizione corretta (controllando l'allineamento dei contrassegni punzonati) e che i bulloni dei supporti .superiori siano Stretti a 22 N:m (2,2 kgfan). Stringere prima i bulloni anteriori.
- 3. Con la motocicletta appoggiata su una scatola, p'su un supporto. dUàyo^Q^cori.laruota anteripre-solte.vata),. ruotare il manubrio werso-destri e verso siRistra peV controliare che non vi siano durezze nei cuscinetti della testata, dello sterzo.. Afferrare quindi lai forcella (o l'assale)dal lato anterióre della motocicletta* muoverla dentro é fuori (verso il motore) per controllare se vi è del gioco sui cuscinetti della testa dello sterzo. Se vi fosse durezza o gioco vedere pagina 99. ;,, '... "•'•/•'• '• :•'



(1) MANUBRIO

MANOPOLA ACCELERATORE

Ispezione

Controllare che la manopola dell'acceleratore ruoti senza intoppi dalla posizione di tutto chiuso a quella di tutto aperto, Controllare nelle posizioni di sterzata completa a destra ed a sinistra. Ispezionare le condizioni del cavo dell'acceleratore dalla manopola fino al carburatore. Se il cavo fosse piegato, consumato o mal sistemato. sostituirlo o sistemarlo in modo appropriato. Controllare se il cavo fosse teso o sforzato nelle posizioni di sterzata completa a destra ed a sinistra.



(1) MANOPOLA ACCELERATORE

A AVVERTENZA

Per un funzionamento sicuro e per attenere una buoh a risposta del motore il cavo dell'acceleratole deve essere regolato in modo appropriato."

LÌNEA DEL CARBURANTE

- 1. Controllare se la valvola ed il filtro, del carburante sono contaminati... •*_ • • "• • · · <
- 2. Controllare se vi sono perdite.
- 3. Controllare se le linee del carburante presentano segni di crepe, deterioramento o perdite.
- 4; Controllare.se vi sono interferenze tra il telaio ed il serbatojo e aggiustare se necessario...




- (2) LINEA.CARBURANTE (3) SERBATOIO
- Filtro Carburante

II filtro del carburante è incorporato nella valvola del carburante che è montata sul lato inferiore sinistro del serbatoio. Lo sporco accumulato nel filtro del carburante impedisce il flusso dello stesso al carburatore. La manutenzione del filtro del carburante deve perciò essere eseguita frequentemente.

Manutenzione -

- 1. Scaricare il carburante dal serbatojo in un contenitore approvato per benzina. Scollegare, la linea del carburante.
- 2L Svitare le viti ed i collari e togliere la valvola del •- 'carburante. Lavare il-filtro del-carburante con iin
- solvente per pulizia ad alto punto di infiammabilitài



- (1) VALVOLACAEBÙRANTE . fi.
- (2) ANELLO AD'O... (3) FILTRO: CAREUBANTE

a quello dello smontaggio. Assicurarsi che un nuovo anello ad O sia stato installato. Procedere poi a reinstallare la valvola nel serbatojo del carburante. Collegare la linea del carburante e portare la valvola su ON; controllare che non vi siano perdite. AAVVERTENZA

Rimontare la valvola del carburante in ordine inverso

La benzina è estremamente infiammabile ed in

certe condizioni anche esplosiva. Eseguire queste operazioni in un'area ben ventilata ed a motore spento. Non fumare e non produrre fiamme o scintille nèlVarea in citi la benzina viene sgarieata o conservata oppure dove viene eseguito il rifornimento. CARBURATORE

per le seguenti condizioni: miscela olio-carburante standard (vedere a pagina 2), altitudine al livello del mare e temperatura dell'aria di 20 °C- Se le condizioni di uso sono diverse, potrebbe essere necessario registrare il carburatore usando le informazioni riportate apagina 34. Prima di procedere, controllare se la registrazione esistente è corretta.

La registrazione standard del carburatore è ideale

Regolazioni minori

1. Regolare la taratura del carburatóre in base alle informazioni per la messa a punto date alle pagg. 32

- 2. Quando il motore è caldo a sufficienza per funzionare senza dover chiudere l'aria, spingere il pomello dell'aria verso il basso.
- 3. Allentare il controdado e girare la vite di arresto dell'acceleratore per ottenere un minimo il più possibile regolare:
- Per diminuire il regime del minimo, ruotare la vite in direzione antioraria.
- · Per aumentare il regime del minimo, ruotare la vite in direzione oraria.
- 4. Stringere il controdado fermando Ia"vite di arresto, dell'acceleratore.

COPPIA DI SERRAGGIO: 2,0 N-m (0,2 kgf-m)

utilizzare il getto successivo più grande.

· La pressione dell'aria deve essere controllata quando

Anteriore: 98 (1,0) Posteriore: 98 (1.0) Anteriore: 80/100-21 M/C 51M

Posteriore: 100/90-19 M/C 57M

5. Regolare la vite dell'aria per ottenere le migliori ;SeiI motore fa difficoltà uscendo da una curva (miscela ricca), ruotare la vite dell'aria, in senso antiorario per impoverire la miscela. Se il motore si imballa uscendo da ima curva (miscela

prestazioni fuori dal minimo.

povera), ruotare la vite dell'aria in senso orario per arricchire la miscela.



(2) VITE ARRESTO ACCLERATORE (3) VITE ARIA (A) DIMINUZIONE (B) AUMENTO

Le posizioni minima e massima della gamma di regolazione della, vite dell'aria sono da 1 a 3 giri in fuori dalla posizione: completamente in. dentro. Se si eccedono i 3 giri in fuori, è necessario utilizzare il getto successivo più_piccolo.

RUOTE E PNEUMATICI ANTERIORI E

POSTERIORI

Pneumatici

Una pressione appropriata dell'aria fornirà la massima stabilità, comodità di guida e durata. Controllare frequentemente la pressione dei pneumatici e regolare se necessario. ,'••'; Se · si fosse a meno di 1 giro in fuori, è necessario

NOTA:

pneumatico


i pneumatici sono freddi.

Pressione pneumatici freddi in kPa (kgf/cm²) Dimensioni

Controllare che i cerebioni, e i raggi delle ruotenon abbiano subito danni.

Cerehioni e raggi

- 2. Stringere i manicottini dei raggi e controdadi del cerebione eventualmente allentati. COPPIA: Manicottini raggi: 3,9 N-m (0,4 kgf-m)
 - Controdadi cerehione: 12 Nm (1.2 kgf-m) Controllare la scéntratura del cerebione. Se fosse notevole, vedere pagina 115.



(1) VALVOLA CEECHIONE (2) CONTRODADO (3) MANICOTTINIRAGGI Assali e, cuscinetti ruote (pag. 115)

Controllare la scentràturd dell'assale.

- Controllare le condizioni dei cuscinetti delle ruote.

COKONA

Dopo ogni gara controllare i valori della coppia di serraggio dei dadi della corona.

COPPIA: 32 N-m (3,3 kgf-m)

SOSPENSIONI ANTERIORI

La forcella deve sempre essere regolata in base al peso del pilota ed alle condizioni della pista utilizzando uno o più dei nietodi seguenti. Vi sono basilarmente quattro tipi dì regolazione possibili

per le sospensioni anteriori;

- Ammortizzazione finecorsa; Ruotando la vite di registro dell'ammortizzazione del finecorsa è possibile regolare la velocità di estensione della forcella
- Ammortizzazione: compressione. Ruotando la vite di registro dell'ammor Uzzazione in compressione è possibile regolare la velocità di compressione della
- Volutal. pEoi (Ili effetti di un livello più alto o più basso ni Polio dellà forcella vengono avvertiti solo nei 100 mm fina h della corsa della forcella.
- Moli fo icella. Sono disponibili molle opzionali di tipo più mortudo o più rigido di quello standard (pag.

- L'ai ; t' e un gas.instabile che si pressurizza durante VIIIa^q£&,(pome nella forcella). La pressione dell'aria agisce come una molla progressiva ed influenza l'intera corsei della forcella. Ciò significa che l'azione ?dellà^fo£cella della CR diverrà più rigida durante una gara. Per questa ragione, rilasciare la pressione dell'aria creatasi nelle canne della forcella. Accertarsi che la forcella sia completamente estesa còl pneumatico anteriore sollevato dal suolo quando si Rilascia la pressione dell'aria. ..
- Controllare che le protezioni della forcella e i parapolveri
- siano puliti e non imbrattati di sporco e fango. Controllare se.visorio segni di perdite di olio.
- Eseguire un veloce controllo dèi funzionamento della forcella spingendo su e giù il manubrio col freno



AAVVERTENZA

- Se un qualsìasi componente delle sospensioni apparisse usurato o danneggiato, consultare un concessionario Honda autorizzato per un ulteriorecontrollo. Icomponenti delle sospensioni sono direttamente correlati alla sicurezza del mezzo ed il concessionario autorizzato Honda è in grado di determinare se parti di ricambio o riparazioni sono neeessarie o meno. Contattare il proprio concessionario autorizzato
- Hondaperriparazioni concernenti usura odanni dello sterzo o delle, sospensioni anteriori. Non utilizzare la motocicletta con componenti
- dello sterzo o delle sospensioni anterióri allentati, usurati o danneggiati in quanto la manovrabilità del mezzo viene influenzata negativamente.

'- <T%:..

- Ouando la CR è nuova, eseguire circa un'ora di rodaggio per far lavorare le sospensioni (pag. 3). Dopo il rodaggio, eseguire un giro di prova con le
- sospensioni anteriori della CR sull'impostazione standard prima di eseguire qualsiasi regolazione. Per prestazioni ottimali della forcella si raccomanda
- di smontarla e pulirla dopo aver guidato per tre ore. Vedere pagina 9i.-per.lo smontaggio della forcella. Sostituire l'olio della forcella ogni tre gare o 7,5 ore
- di uso. Vedere pagina 96 per la regolazione del livello dell'olioidopo averlo cambiato. Utilizzare Honda ULTRA CUSHION OIL SPECIAL
- •o un equivalente contenente additivi speciali che assicurano le prestazioni ottimali delle sospensioni anteriori della CR. -
 - Controllare e pulire periodicamente tutte le parti delle sospensioni anteriori per assicurare prestazióni ottimali.Controllareiparapol vereper sporco, poivere o materiali estranei. Controllare se l'olio fosse contaminato.
- Eseguire tutte le regolazioni dell'ammortizzazione in compressione in increménti da uno scatto. (Regolazioni di due ò più scatti alla volta possono causare l'oltrepassamento della posizione ottimale). Eseguire una corsa di prova dopo ciascuna regolazione.
- Se ci si confonde a proposito delle varie regolazioni, ritornare alle impostazioni standard e ricominciare.
- Se la forcella fosse ancora troppo rigida/morbida dopo la regolazione dell'ammortizzazione in compressione, determinare quale parte della corsa è ancora troppo rigida/morbida. Quejsto è un.passo importante che aiuterà a risolvere problemi riguardanti le sospensioni. Vedere pagina 37 per la regolazione delle sospensioni..

Regolazione ammortizzazione finecorsa

II registro dell'ammortizzazione di finecorsa possiede 18 posizioni 0 più. La rotazione della vite di registro di un giro in seiiso orario fa avanzare il registro di quattro posizioni. Per regolare l'ammortizzazione di finecorsa nella posizione standard

procedere come descritto di seguito: Ruotare il registro in senso orario"fmo a che non si ferma. Il registro viene impostato nella posizione standard quando esso viene ruotato in .senso antiorario per 15 scatti.

Regolazione ammortizzazione compressione Questa regolazione influenza la velocità della compressione


della forcella. La vite di regolazione dell'ammortizzazione in compressione possiede 20 posizioni o più. La rotazione della vite di registro di un intero giro fa variare il registro di quattro posizioni. Per regolare l'ammortizzazione di finecorsa nella posizione standard procedere come descritto di seguito: Rimuovere il tappo di gomma e ruotare il registro in senso orario

fino a che non si ferma. Il registro viene impostato nella posizione standard quando esso viene ruotato in senso antiorario per. 6 scatti.

NOTA:

Sia l'ammortizzazione di finecorsa che quella della compressione possono essere aumentate ruotando il registro in senso orario

- ATTENZIONE: Iniziare sempre con la posizione completamente rigida quando si regola l'ammortizzazione.
- Non ruotare le viti di registro più di quanto indicato onde non danneggiare i registri stessi. Accertarsi che i registri dell'ammortizzazione di
- finecorsa e della compressione siano saldamente inseriti in una cava e non in mezzo tra le posizioni.



(1) VITE REGISTRO AMMORTIZZAZIONE FINECORSA

AMMORTIZZAZIONE COMPRESSIONE

SOSPENSIONI POSTERIORI

II forcelione oscillante viene controllato da"ùii animortizzatore idraulico con un serbatoio di à Buin3lijo per l'olio e l'azoto pressurizzai o. La pressione d4 gas nel serbatoio viene contenuta-da..ùna'b(l^Ia'di go^rótia;;:'... La precarica della mòlla^dèlfamnior/tizzatoré e -le impostazioni .-deli'ammortiz^éione (compressione e finecorsa) devono essere regolai^a, seconda d\[\] peso-del pilota e delle condizioni della pis'tà^pag. 35),> %. . •

AAVVERTEN^J.

Utilizzare solo azoto per pressurizzare vammortizzatore. L'uso di gas instabili può^càusare^ammeo esplosioniconconseguentilesionipersonali.

L'ammortizzatore posteriore contiene azoto ad alta pressione. Non' avvicinare Vammortizzatore a fiamme o fonti dì calóre.

• Prima di gettare Vammortizzatore, rilasciare sull'anima della l'azoto premendo valvola. Rimuovere quindi la valvola dalVammortizzatore stesso. •

NOTE:

Quando la CR è nuova, eseguire il rodaggio per circa un'ora con le impostazioni standard delle sospensioni prima di eseguire la regolazione delle sospensioni posteriori.

Eseguire tutte le regolazioni dell'ammortizzazione della compressione e di finecorsa in incrementi da uno scatto. (Regolazioni di due o più scatti alla volta possono causare l'oltrepassamento della posizione ottimale). Eseguire una corsa di prova dopo ciascuna regolazione.

Se le sospensioni anteriori fossero troppo rigide/morbide, regolare ruotando i registri dell'ammortizzazione sia della compressione che di finecorsa in incrementi da uno scattò fino a che la sospensione non sembra "giusta". (La rotazione dì un solo registro, invece di entrambi, può causare una perdita di equilibrio tra l'ammortizzazione della compressione e di finecorsa). Dopo aver regolato entrambi i registri contemporaneamente, la regolazione fine delle sospensioni può essere eseguita ruotando il registro dell'ammortizzazione della compressione o di finecorsa in incrementi da uno

scatto. Se ci sono problemi nell'eseguire regolazioni accettabili, ritornare alle impostazioni standard e ricominciare.



(1), AMMORTIZZATOLE ì OSTERIЬKÈ

Ispezione

- Controllare se la nioUa fosse rotta o collassata; 2. Far saltare" su e giù' il retro della" motocicletta e controllare ch'e le "sospensioni funzionino sènza" problemi:
- 3. Controllare che gli ammortizzatori non presentino alberi, piegati o perdite di olio.
- 4. Spingere la ruota posteriore lateralmente per cpntrollareseicuscinetti4elforcellonesonoallentati o. usurati. Non vi deve essere alcun movimento laterale. Se vi fosse un movimento laterale, sostituire i cuscinétti (pag. 112). . ' • "..., ,

Regolazióne

L'ammortizzatore posteriore deve essere regolato in bà:se al peso de! pilota è delle condizioni della pista.

NOTA: Se la CR è nuova, eseguire un rodaggio ad acceleratore • parziale sufficiente (circa un'ora) ad assestare le

. sospensioni posteriori. ',

1. Porre-un supporto sotto al motore per sollevare la ruota posteriore dal suolo. .; ':. •• Allentale la-vite della-fascetta ;del tubo di

collegamento &rirnuovereitre; bulloni di montaggio del telaip secondariopèr rimuovere il telaiosecòndario stesso. Vedere pagina 18. 3. Controllare chela precarica della molla sia regolata

per la lunghezza standard. Regolare come necessario ..e- 'allentando il controdado e ruotando il dado di registrò. •" - Per ruotare il controdado ed il dado di registro sono


••necèssàrieetellé chiavi adente. Vedere pagina 10 per informazióni sùlle-chravi a dente opzionali. . . Lunghezza molla precaricata (inolia standard) •

Standard; 266,5,mjn. ;. Min.: 258inm'', ••"..-.. Lunghezza molla preearicata (molla oiKlonal^)

>, Mjn.: (più morbjìdav4i4.kgfi'nimj;258,nuii -, ; Min-: (pjù rìgida, A, 8 kgf/inni): -. 258'inm Min.: (più rìgida, 5,0 kg&mm): t 258,mm.

NOTA:

Ciascuh giro completo del dado di registro cambia la lunghezza della[^]molla di 1.5 min.



(1) REGISTRO

(2) CONTRODADO (3) CHIAVI A DENTE

(4) LUNGHEZZA MOLLA

4- Il registro dell'ammortizzazione di finecorsa possiede 30 posizioni o più. La rotazione di un giro completo della vite di registro fa avanzare il registro di otto posizioni. Per regolare l'ammortizzazione di finecorsa sull'impostazione standard, procederecome descritto di seguito: Ruotare il regolatore in senso orano sino a quando si

· arresta.

Il regolatore si trova nella posizione standard quando il regolatore stesso viene ruotato in senso antiorario di un numero di scatti variabile da 18 a 22, ed i

contrassegni punzonati: presenti sul regolatore e

NOTA

 L'ammortizzazionedifinecorsapuò èssere aumentata ruotando il registro in senso orario.

suH'ammortizzatore sono allineati.

ATTENZIONE

 Accertarsi che il registro di finecorsa sia ben inserito in una cava e non si trovi in mezzo tra te posizioni.



(1) VITE REGISTRO AMMORTIZZAZIONE FINECORSA Il registro dell'ammortizzazione della compressione può essere regolato in due fasi con registri separati. Il registro dell'ammortizzazione ad alta velocità è efficace quando si desidera una regolazione

dell'ammortizzazione per il fufizionamento ad alta velocità. Il registro dell'ammortizzazione a bassa velocità deve essere utilizzato quando si desidera la regolazione dell'ammortizzazione a velocità relativamente basse.

L'ammortizzazione ad alta velocità può essere

L'ammortizzazione ad alta velocità può essere regolata ruotando la porzione esagonale del registro della compressione.

Il regolatore di smorzamento della compressione ha

2 o più giri. Per regolare l'ammortizzazione ad alta velocità sul

valore standard, procedere come segue: Ruotare il regolatore in senso orario sino a quando si arresta.

Il regolatore si trova nella posizione standard quando il regolatore stesso viene ruotato in senso antiorario di un numero di scatti variabile da IVe a IV2 di giro, ed i contrassegni punzonati presenti sulla porzione esagonale e sul corpo del regolatore sono allineati.

Il registro della compressione a bassa velocità

possiede 18 posizioni o più.

Ruotando il registro di un intero giro in senso orario si fa avanzare la registrazione di quattro posizioni. Per regolare l'ammortizzazione della compressione

sul valore standard₅ procedere come segue: Ruotare il registro in senso orario *fino* a *che* non si ferma.

Il registro è impostato nella posizione standard quando esso viene ruotato in senso antiorario per 7—11 scatti.

NOTE:

- L'ammortizzazione della compressione sia ad alta velocità che a bassa velocità può essere aumentata ruotando il registro appropriato in senso orario.
- Regolare il registro della compressione ad alta velocità in incrementi da 1/12 di giro.

ATTENZIONE:

 Accertarsi che il registro della compressione a bassa velocità sia ben posizionato in una cava e non in mezzo tra le posizioni.



- CITA
 (2) REQISTRO AMMORTIZZAZIONE ALTA VELOCITA
- CHA

La motocicletta CR dispone-di freni a'disco idraulici anteriori e posteriori. Con la progressiva usura delle pastiglie dei freni, il livello del fluido dei ifceni siabbassa. Di conseguenza, il livello del fluido, franante e l'usura delle pastiglie, devono essere ispezionati periodicamente. Liquido freno anteriore

Se il livello del fluido frenante si trova vicino al

FRENI

c.Ontrassegno di livello inferiore, presente sul serbatoio, rabboccare con fluido per freni del tipo DOT 4, da Un contenitore sigillato. Togliere le viìi, il coperchio del serbatoio ed il*diaframma, è svuotare il serbatoio se del caso. Non riempire eccessivamente. Reinstaliàre il diaframma.ed il coperchio del serbatoio.


Serrare le viti alla coppia specificata.

COPPIA; 1,5 N-m (0^15 kgf-m)

Se il gioco della leva del freno eccede i 20 mm, probabilmente vi è dell'aria nel sistema frenante che deve essere spurgata. Vedere pagina 125.

ATTENZIÓNE:

Per il rabbocco del fluido per freni, controllare che il serbatoio sia ih posizione perfettamente orizzontalepirima di togliere it coperchio, ^onde evitare possibili 'filoriuscite' del liquido stesso;



- (2) CONTRASSEGNO LIVELLO INFERIORE

Liquido freno posteriore s.>,\-r?_> V *_1...;"•'

Se il. livello del. fluide? .frenante >si trova vicàrio al

contrasségno di livello inferiore, presente sili; serbatoio,

rabboccare con fluido perfrenì del tìp'oJ), Q'£.4, Aa'iw

contenitore sigillato. Togliere i bulloni del coperchio del

coperchio del serbatoio. ...

deve essere spurgata.

Vedere pagina 125.

ATTENZIONE:

N O T A: % / -!

COPPIA: 1.5N m (0.15 tgf-m)

- (1) CONTRASSEGNOH V^LLO INFERIORE
- (2) CONTRASSEGNO DIVELLO SUPERIORE (4) COPEECHIO SERBATOIO (3) BULLONI
- (6) PIASTRA DI FISSAGGIO.,', ...,, , ; .

Per la regolazione della posizione della leva del freno anteriore e dell'altezza del pedale del freno posteriore vedere pagina 7.

serbatoio, il coperchio, la piastrina da'^gagg^'^ir-jj diaframma. Aggiungere quindi liquiclò fmo "ai contrassegno-".di 'livello sùpe'ri&re^e^neees&àriò; non INDICATORE riempire eccessivamente'il-sSrbàtoio^ ,-" -SPESSORE Reinstallare il diaframma, la piastrina di fissaggio ed il Non piegare il>diarramma^rdurante-l²installazTOne. Stringere i bulloni alla coppia specificata. Se ,il gioco del pedale del freno eccede .i',23 min, probabilmente vi è dell'aria nel sistema frenante che SOSTITUIRE i oheilserbàtóió ma in posizione pe sfeitamente orizzontale^rima di tf>gliere il coperchio, onde evitare possibili fuoriuscite del liqui &p stesso: SCANALATURE INDICAZIONE USURA 1 mm

Pastiglie freno anteriore^ •*. ...ii^tt • i: i • a¹*'

Controllare visualmentèrle .paistig-lie-attraVersolà-ruota

anteriore per detenninarne l'usura. Sé una delle pastiglie


foasajasurata in (jiialsiasi puntp fino.ad una épeasore di

rmtn>.sostituire entrambe le pastiglie (pàgina 12G). ..!

- (1) PINZA FRENÒ ANTERIORE
- (2) PASTIGLIE FRENO (3) DISCO FRENO

SOSTITUIRE

Pastiglie freno posteriore Controllare visualmente le pastiglie dal lato posteriore della pinza per-determinarne l'usura. 'Se una delle pastiglie fosse usurata in -qualsiasipunto fino aduno spessore di 1-iwm, sostituire entrambe le pastiglie (pagina 120).



(1) PINZA FRENO POSTERIORE (2) PASTIGLIE FRENO (3) DISCO FRENO

Altri controlli

Accertarsi che non vi siano perdite di kquido. Controllare

se tubi e giunti presentano segni di deterioramento e crepe.

CATENA DI TRASMISSIONE


La pulizia, la lubrificazione ed una regolazione appropriata aiutano ad estendere la durata della catena di trasmissione

AAVVERTENZA

Fare attenzione ad evitare di impigliare le dita tra la catena e la corona..

Ispezione

- 1. Spegnere il motore, sollevare dal suolo là ruota posteriore ponendo un sostegno da lavoro opzionale o un supporto, equivalente sotto al motore e portare la marcia in folle.
- 2. Verificare il lasco della catena di trasmissione circa a the and any one pouchers well at the busine sopia in forcellone oscillante. Il lasco della catena deve consentire un movimento verticale compreso fra 25



(«PIGNONE (2) CORONA' (3) LASCO CATENA DI TRASMISSIONE

Se la catena fosse lasca in un segmento della sua lunghezza e tesa in un altro, ciò significa che vi sono delle maglie usurate, piegate o incollate. Pieghe e incollature possono essere eliminate frequentemente con una buona pulizia e lubrificazione. Se la catena di trasmissione richiede regolazione, procedere come segue:

NOTA:


Un lasco eccessivo della catena può permettere alla catena di cadere e danneggiare il carter.

Regolazione

 Allentare il dado dell'assale posteriore. Allentare i controdadi e ruotare i bulloni di regolazione in senso antiorario per diminuire il lasco; in senso

orario per aumentarlo.

Allineare le tacche delle piastre dell'assale con i corrispondenti segni di riferimento su entrambi i lati del forcellone oscillante.



(1) DADO ASSALE POSTERIORE (2) CONTRODADO

(3) BULLONE DI REGISTRO (4) PIASTRA ASSALE

(5) CONTRASSEGNI DI RIFERIMENTO (6) TACCHE

una chiave.

3. Stringere il dado dell'assale *posteriore* alla coppia specificata.

COPPIA: 127 N-m (13.0 kgf-m)

- 4. Rieontmllare il lasco della catena e riregolarlo, se necessario
- 5. Allentare appena i bulloni di regolazione in senso antiorario sino a quando viene a contatto delle piastre dell'assale. Ristringere poi i controdadi alla coppia specificata trattenendo i bulloni di regolazione con

COPPIA: 26 N-m (2,7 kgf-m)

 Rimuoverecpp. attenzionel! èlèmentó elàsticodiferm della maglia principale cpn una pinza.

., Rimuovere la maglia /rincipale e la catena.

2. Pulire là catena di-trasmission con sol /ente al alto

2. Pulire là catena di-trasmission con sol/ente al alto punto di ignizione e quindi lasciarli\(\) asciugare. Control\(\) daresefosse\(\) suratapalanileggiata. Sosti liuire la catena se i rulli sono danneggiati, se le magli sono allentate o troppo strette o se sembrasse \(^{\)altitute{thirity}}.



- U) ELEMÉNTO ELASTIC p.rfr^ MO
 (2) MAGLIA PRINCIPALE -v.-:*- -••
- NOTE

 Non installare mai una catena nuòva su'uità ruota dentata (pignone e corona) usurata oppure ^I\foata acuna ruota dentata nuova coi una catena usurata. Sia la catena cKè le ruote de 'Taté devono éaseté in buone condizioni altrimenti la catena oruota dentata



Denti ruota dentata nojpnaB.

4. jyiisurarê uñtafeszione della caten^ per vedere ^ 6 fosse us uf à ^ oltre al limite di senf Izip, Ingranare II marcia e ^ qiihidi far girala la rup^ postetiore fiti - ; avajictófino atendere la sesiofite inKric ^ O el l'acatena. Vanendo te sala c ^ 62a, ed a yendb raddrizzato rqualsiasi maglia piegate, rasurare la distanza fra 17 perni, dal centro d'ut per no a que jo dell'altr ^ Se la misurazione eccède il limite di servizio, sostituire la catena. Una volta misurata la catena, ri ^ orlaré il cambio in folle prima di procedere con ispezione e manutenzione.

Catend'dxtricambio:*i
DID520DMA2-116




MISURARE 17 PERNI (16 PASSI)

5. Lubrmcarell'aténa-dittasmission&r----"-"^A"*
6^ P. p.as^are, ^a^caten^ ijsopya.^e-tuote, dentate e coiigiungere le slie esti étritat cobla cateria^principale.
Per facilitare#|mqnta^gio, tenereleestpejnitadella caténa confero aenti adiacent idella corona mentre si inserisce la maglia principale. Inserire l'elemento elastico diférmp dellamaglia principale in modo che la sua parte Chiusa sia rivolta nel senso-di rotazione in avaint-della irota. La maglia principale è la parte più critica relativa alla sicurezza della catena di trasmissibile: "te" maglie principali possono essere riusate se sono-in condizioni, eccellenti ma si raccomanda di'uttlizzare un elemento" elastico di fermo nuovo ogni volta che la catena viene rimontata.

 Ricontrollare il lasco della caténa e,riregolarlo, se necessario.
 ,...-•-,..; r... Y\\

Lubrificazione


Lubrificanti per catene di trasmissione possono essere acquistati presso i negozi specializzati e devono essere preferiti airolio. motore. Si raccomanda l'uso di Honda Chain Lube o un equivalente oppure di oliojper interanaggi SAE 80 o 90. Saturare ciascun giuntò della catena in mòdo'che: ili lubrificante penetri nello spazitCtra le piastrine ed i rulli-della "catena: ""."



PATTINI CATENA DI TRASMISSIONE 1. Controllare se il pattino della catena di trasmissione

• ii è usura fosse si 5 mm a più, sostituire il pattino.

(1) PATTINO CATENA



2. Controllare seilpattino guida della catena è-usurato. Sostituire il pattino guida se la caténa è visibile

(1) PATTINO GUIDA CATENA (2) FINESTRELLA CONTROLLO USURA

RULLI CATENA DI TRASMISSIONE

Controllare sei rulli della guida della catena sono

Superiore: 35 min


COPPIA: 12 Ni n (1.2) tg r.i



(1) RULLI GUIDA CATENA

NOTA:

Se il rullo superiore di guida della catena è stato tolto, rimetterlo in posizione con il lato: che contiene il contrassegno "-»" rivolto verso l'esterno/---



(1) MARCHIO "→"

CORONA

Controllare la coppia di serraggio dei dadi della corona

dopo ciascuna gara. COPPIA: 32 N-m (3.3 kgf-m) CAMERA DI ESPANSIONE

Ispezione

1; Verificare le molle della camera di espansione, e sostituirle se risultano danneggiate o stirate. Ogniqualvolta si toglie la camera di espansione sostituire sempre gli ahelli circolari di tenuta.

le prestazioliì dei motore.

Rimozione

Rimuovere la camera di espansione rimuovendo le molle (2 pz.), i bulloni di montaggio e le rondelle. Togliere i depositi di carbone dal tubo di testa della camera di espansione.

(1) MOLLE " (2VBULLONI

Note per l'installazione Installare la camera di espansione nell'ordine inverso

a quello di rimozione. CÒPPIA DI SERRAGGIO: Bullóne sostegno camera/anteriore:

Lubrificazione ? ...

Scollegare periodicamente le éstrérilità superiori dei cavi dell'acceleratore e della frizione. Lubrificare completamente i punti di perno dei cavi con

ritornare senza intoppi

un lubrificante per cavi reperibile in commercio. Ingrassare l'interno del registro all'estremità del cavo della frizione.


Accertarsi che il cavo dell'acceleratore non presenti pieghe o altri danni in modo che l'acceleratore possa

ValvolaRC

Le valvole di scarico si aprono e si chiudono in relazione alla velocità del motore per garantire uria coppia, sufficiente su tutta la gamma di rivoluzione del protore Le valvole devono essere compietamente chiuse ai bassi regimi e completamente aperte a quelli alti.

ATTENZIONE


- 11.sistema delle palvqle di scarico è, ziti gruppo di precisione; Prima di iniziarè lè operazioni di ispezione) decarboni-zzazione, studiare con attenzione il testo e le illuptfix&foni seguenti:
- --' Primadi affrontarelo smontaggiocompletò, vedere pagina 67. Mri&eyratja combinazione delle parti nella fase di montaggio può influenzare notevolmente te prestazioni del motore.



and the major and the first of the part of

of the same of the same

serven to the transfer to the



(1) SERVOMOTORE(2) CAVIDICOMANDO/'(3) ALBEROC O I ^ U T T O R E H ^ V A E V O L E^CERNIERA
(5) PULEGGIA: DELLA VALVOLA RC ***/: *" \ :IT ^ : '' \ :I

Controllo della valvola di scarico > , ... % '

nte i e NOTA: ,i. **** p ": · · · · · · · · · **... > * · i Quatido sùavvià il motore, la puleggia della Valvola ... PGi i generali della projetti con proporti della projetti con p

M -RGi.si sposta' dalla posizione completamente'chiusa

la 'alla posizione completamente aperta e quindi"si

'o férma tiella posizione iniziale.

".*""* "

P^calSaré il motore alla teitipératuf a di funzionamento. Arrestare il motore. ' " -.

Toghere il coperchio sinistro della valvola RC (pag^ 67).

1. Collegare il contagiri.

Avviare il motore e controllare" che h* puleggia della
Valvòlà "Ce'a'hèlla posizione di màssima chiusura.
" •Aumen'aa' e'I velocitàde L'inotore fino a circa 11.500
giri/mih'e'cbil trollare chela piileggia della Valvola



(1) PULEGGIA

2. Staccare i cavi dalla puleggia della valvola-RC.



(1) ALBERO CONDUTTORE

(2) VALVOLE A CERNIERA (3) PULEGGIA


CARBURATORE .

II carburatore utilizzato sulla CR avrà raramente problemi con. le impostazioni standard e condizioni di carico, climatiche e barometriche medie. Per eseguile la regolazione fine della potenza del motore, comunque, il carburatore potrebbe richiedere, delle regolazioni per le specifiche condizioni di una gara. Osservare le istruzioni che seguono per cambiare le impostazioni del carburatore.

Costruzione: ::

Circuito avviamento


Ouando il motore viene avviato, al cilindro deve arrivare una miscela molto ricca. Quando il pomello dell'aria viene tirato insù, il carburante viene dosato dal getto di awiamento. é viene rinscelato, coii l'aria proveniente dal condotto apposito per fornire una miscela ricca per l'avviamentô. La miscela viene scaricata nel cilindro attraverso l'orificio



(1). POMELLO ARIA. (2)..GETTO AVVIAMENTO (3)'...C9NDOTTOARIA. (4) QRIFIC1p'

Circuito minimo

Il carburante viene dosato dal circuito del minimo e viene mescolato con l'aria dosata dalla vite dell'aria. La miscela penetra nèlpassaggio venturi attraversoilbypass e l'uscita del getto del minimo.



- (1) GETTO MINIMO (2) VITE ARIA (3) BYPASS (4) USCITA GETTO MINIMO
- · Circuito principale


II carburante viene dosato dal getto principale, dallo spillo del getto e dal getto'a-spillo. Esso viene quindi miscelato con l'aria proveniente dal getto dell'aria ed entra nel passaggio venturi dopo il getto a spillo.

Piastrina di deflessione

La piastrina di deflessione evita schiuma di carburante oppure un livello di carburante normale attorno al getto principale.

Vaschetta del galleggiante

Il galleggiante e la valvola del galleggiante operano in modo da mantenere un livello costante del carburante nella vaschetta del galleggiante:



- (2) SPILLO GETTO (1) GETTO PRINCIPALE
- (3) GETTO ARIA
- C4) PIASTRINA DI DEFLESSIONE
- (5) GALLEGGIANTE (6) VALVOLA GALLEGGIANTE

Controlli prima della regolazione

Prima di eseguire la regolazione delle impostazioni del carburatore, controllare quanto segue:

- Condizioni filtro aria (pag. 21) Perdite di aria
- Fase accensione. 4.' * Livello galleggiante ;
- Intasamento getti carburatore .'-.,-Contaminazione candela o gamma temperature
- scorretta . Freschezza del carburante e rapporto benzina/olio
- Se tuttele condizioni sopraindicate sono a posto, regolare

il carburatore perle condizioni specifiche della gara. La risposta del motore e l'aspetto dell'estremità di produzione della scintilla della candela sono estremamente indicativi delle condizioni del motore. Vedere l'elenco a pagina 9 per le parti opzionali del

carburatore. Procedura di regolazione

Riscaldare il motore.

- Fare due o tre giri sul tracciato con i getti in posizione standard o modificata (vedere a pag. 33). Prendere nota dell'accelerazione del motore e di altre condizioni di funzionamento del motore in concomitanza con l'azione dell'acceleratore. Controllare la carburazione togliendo la candela e verificando l'estremità dalla quale scocca la scintilla. Per una buona regolazione su una candela possono essere necessari anche più di due o tre giri. 3. Modificare le predisposizioni del carburatore o
- selezionare dei getti adeguati del carburatore. tenendo in considerazione le condizioni del motore ed altri fattori quali la temperatura esterna e l'altitudine (pag. 34). 4. Se si determina che i getti: principale e del minimo
- devono essere sostituiti, è necessario.rimuovere la vaschetta del galleggiante.-

A AVVERTENZA

- Togliendo iVtopp'ojdi scarico della vaschetta del galleggiante si procede allo svuotamento del catburantècontenutpi%ellavaschettastessa.Non togliereJl tappo amatore caldo. La benzina è estremamente infiammabile ed in
- certe particolari condizioni può anche esplodere. Rimuovere la vaschetta, del galleggiante in un'area ben ventilata.
- Portare la valvola del carburante su OFF e scollegare la linea del carburante dalla valvola stessa.
- 6. Allentare le fascette che trattengono il tubo di collegamento ;tra la scatola del filtro, dell'aria e l'isolatore. Girare il carburatore. Togliere il tappo della vaschetta.

NOTA;;-10 . .\-Y V:1-- .. --• ••• , V ': i , .;. ' . • Girare il manubrio tutto a sinistra, evitando di • i tendere il cavo del gas.... • : :: .-

Fare attenzione che il tubo di scarico surriscaldato non danneggiò sensore iii posizione della valvola del •/gas e il cablaggio; A

TAPPO'DELIA VASCHÉTTA

Cambiare i getti;ceine'necessario.



(1) GETTO PRINCIPALE

8. Rimontare il tappo della vaschetta con un nuovo anello di tenuta.

ATTENZIONE:

Accertarsi di installare la vaschetta del galleggiante in modo corretto con l'elemento di fissaggio del tubo di traboccamento rivolto verso il retro della motocicletta.

- Rimuovere la parte superiore del carburatore, la
- valvola a farfalla ed il supporto del cavo (pag. 56) e -- quindi •cambiare la^posizione dell'anellino elastico dello spillo del gettocome necessario. Réinstallaralo spillo del getto, la valvola a farfalla ed il supporto del cavo. Reinstallare saldamente la parte superiore del carburatore (pag. 59).

10. Raddrizzare il carburatore e stringere le viti di fissaggio.

 Regolare l'apertura della vite dell'aria come necessario. Ricollegare la linea del carburante al carburatore.

12. Ripetere i passi da 2 a 10 fino a che il motore non fornisce la massima potenza con indicazioni corrette della candela. E' sempre meglio utilizzare una miscela un poco ricca piuttosto che un'poco povera; E», consigliabile annotare le impostazioni, le condizioni del percorso, i tempi di giro e le condizioni cKm'atichp •• e barometriché come riferimenti per il-futuro.

Regolazioni circùiti

H carburatore possiede divergi circuitij ciascuno in grado di fornire la miscela benzina/aria appropriata per una certa porzione di apertura della valvola a farfalla. Il funzionamento m questi circuiti si sovrappone come indicato nYbassd: \IT, :".



1/8 1/4

CHIUSO ...: : -

OMPLETAMENTE COMPLETAMENTE-1 APERTO.....

• Gétto-principale.. ??.&&. •-<•-< \.l.-.,' •• '.u '.;•;-< •- ii- : . •'.. lì getto principale influenza la miscela benzina/iaria a t⁴ t Gelt è la d'C ^) » " ' «r-v l' • " (r-v l' • ") Le Bue dim'e 'sitim' devono 'essere ridotte 'ad alta 'quota. the best to the survey did to a term a life


NOTA:

Le dimensioni dei getti del carburatóre della CR sono codSKàté^cón incrementi dilGdAità:-Ouando si cambian&He "dimensioni del gettò principale, aumentarle'- o; diminuirle gradualmente'sino ad ottenéreiè dimensioni desiderate. Datò" che ^numeri delle dimèiisiord dei getti della GR no n o nispo dono a quelli clf'itri fabbricanti di gèttii ùSare solo parti di ricambiò originali della Hóiida CÉ 125R: •

Spillogetto., v₍ ..., •-;,..,-,• i. ••.

Lo spillo del getto controlla la miscela benzina/aria da 1/16 a 3/4 di: aceélèratore.iJja; sezione diritta: influisce sulla risposta dell'aceelBratdrù. con ;ùn'apertùra' più piccola. Cambiando la posizione dell'anellino elastico è possibile migliorare l'accelerazione alle velocità mediobasse e medie

After the many wall maisseness to and the



ip; ANELL mOELASTIÒO II. (2) SEZIONE DRITTA 2... Getto xnimmoe.vite aria · 'ù\ ...l ,, ^*\. •.

Vedere la sezione sulle regolazioni di minore entità del 'carburatore (pag. 23).

Regolazioni di maggiore entità del carburatore NOTA* i * . " ' * - " ;

Affinchè le seguenti raccomandazioni possano rivelarsi accurate è necessario che si faccia uso delle predisposizioni standard come linea di base. Inoltre, si consiglia di non procedere alla modifica di alcuna delle predisposizioni prima di aver determinato esattamente quali modifiche sono necessarie.

Impostazioni standard: Apertura vite aria. . .

Temperatura

3.050 m '

2.3Q0 m

2.299 m

1.500 m

1.499 m

750 m

• 749 m

300 m

299 m

t

Livello del mare

Ouota

- 2 giri in fuori Getto minimo - #40

- 6DGY26,-69 Spillo getto .-Posizione anellino spillo - 3° scanalatura

Getto principale. .. **4420** .

-30° - -17°

-21° ~0°

'40. -

ÓDGY26-69

1%

40

3

6DGY27-69

IV!

40

6DGY27'68

L'A

6DGY26-68

450

1»A

45

4

6DGY27-67

440 ..

-430

-.420

Livello galleggiante - 7,5 mm Numero di identificazione . — TMX04A

[A] Fattori di correzione {per cambiamenti in quota e temperatura)

Cent.

Fahr.

AS:

SJ:

JN CLIP:

JN:

MJ:

AS:

SJ:

JNCLIP:

JN:

MJ:

AS:

SJ:

JN CLIP:

. JNV ..

МI·

.AS:

SJ:

JN CLIP:

JN:

MJ:

AS:

SJ:

JN CLIP:

JN:

MJ:

Tutte le impostazioni dei getti sono basate su: Legenda

. Aperturaviteariadacompletamenteawitata

• Impostazioni getti standard '-, V • Rapporto benzina/olio 20:1 (Tipo CM, 32:1)

Getto minimo

· -Motore non modificato (incluse luci, scarico e fase): JN CLIP: Posizione anellino spillo getto

-18° - -6°

-1° - 20°

40

6DGY26-69

410

40

3

6DGY26-69

420

1%

40

· 3

6DGY27-68

440

1V<

45

4

6DGY27-68

450

2 >A '

-7° - 5°

19° - 40°

2 Va

40

6DGY27-70

400

40

3

6DGY26-69

410

1 A<1

MJ: Getto principale

'6DGY27-69 430. •

40 3 6DGY26-69 420 ..1»A

.; 40

3

6DGY27-69

430

IV2

40

3

6DGY27-68

440

2 '

6DGY26-69

4° - 16°

39° - 60°

40

6DGJ27-70

390"

2 Va

40

.2

6DGY27-70

400

2'A

40

3

6DGY26-69

420

17.

40

3

6DGY27-69

430

410 . • 40

6DGY27-70 400 2'A

40

15°-27°

59° - 80°

2'A

6DGY26-71

2

6DGY27'70

390

2 Va-

40

-40

2 .

380. .-

2- -

37.5

3 6DGY26-69 '410

26° ~ 38°

79° - 100°

2 Va

. 375-

-121

6DGY26-71

370

2V4

37.6

6DGY26-71

380

40

3

6DGY26-69

410

2 ...

37° - 49°

99° ~ 120°

 2^3A

6DGY27-71

360

2 Vi

37.5

6DGY26-71

370

37.5

2

6DGY27-70

400

"...2>A

37.5

6DGY27-70 6DGY26-71 390 380. 2"/2 40 40 2 6DGY27-70 6DGY27-70 400 390 2 Va 2'A 40 40

Una volta regolato il carburatore in relazione alla temperatura ed alla quota, esso non richiede altre

regolazioni di maggiore entità a meno che le condizioni di gara non cambino drasticamente. Vi sono comunque alcune uniche condizioni atmosferiche o situazioni di gara che possono richiedere regolazioni addizionali.

MESSA A PUNTO PER CONDIZIONI SPECIALI

NOTA:

Per evitare danni al motore, regolare sempre il getto principale prima di regolare lo spillo. Se vi sono dei

dubbi, scegliere sempre il getto successivo più ricco in modo da avere un margine di sicurezza.

Getto principale .

Selezionare un getto principale più ricco, di un numero, quando: la gara possiede una sezione

Esse vengono indicate di seguito.

diritta 0 in salita molto lunga, una grande percentuale di sabbia oppure quando è molto fangosa. Selezionare un getto principale più povero, di un numero, quando:

il tempo è molto umido o sta

• piovendo oppure la temperatura supera i 45°C

NOTA: Dopo aver consultato la tabella ed,-aver eseguito tutte le regolazioni necessarie per le condizioni

speciali non dovrebbe essere necessario andare oltre la selezione di un getto più ricco o più povero di un numero per eseguire la regolazione fine della CR. Se

fossero necessari cambiamenti di getto di maggiore entità, controllare se vi sono tenute dell'albero motore usurate, perdite di aria, sistemi di scarico 0 di alimentazione del carburante bloccati o intasati oppure un filtro dell'aria sporco.

the state of the s

the second of the second of the second

The second of the second second

INDICAZIONI COLORE CANDELA

| Normale | Da, inarrone sopirò a m^rroncino con, elettrodo asciutto • -•.,,,, | 1 71 |
|-------------------------|--|-------------------------|
| Surriscalda- mento £ | Grigio'chiaro óbiahco: "". | Miscela povera* •- , |
| Bagnata | Bagnata e fuligginosa- •: ,' | Miscela' ;;•, |

Ricordare che oltre à gétti inappropriatiV

* Una condizione di miscela poverapuò essere amfute
a perdite, di aria, nel condotto di aspirazione; del
giunto centrale del carter è della tenuta dell'albero
stillato dell'accensione.

**
Uii\condizione di miscela ricca può essere cai)8'a\condizione di miscela ricca può essere cai)8'a\condizione di miscela ricca può essere cai)8'a\condizione di questo caso vi sarà fumo eccessivo.

Lo stesso semplice sistemadiidentifica^iQnerdell'apertura dell'acceleratore utilizzato nella sezione riguardante H rodaggio di questo manuali può essere utilizzata aftche per l'accurata identifica zione delle "pOsiaOhi" mini si verificano problemi di carburazione, se essi fossero presenti. (Vedere pag. 3).

C.anitiiiaxneniti, generali doviiti. a temperatura e

| | last a second | + 3 per | 4 - 1-2-2-4 |
|-------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------|
| Condizioni | La miscela sarà | Regolare | : Componente aggiustato |
| Temperature basse | Povera | Più ricca | Getto principale (spillo getto) |
| Temperature alte | Ricca | Più povera | Getto principale (spillo getto) |
| Aria secca | Povera | Più ricca | Getto principale (spillo getto) |
| Umidità elevata | Ricca | Più povera | Getto principale (spillo getto) |
| Alta quota | Ricca | Più povera | Getto principale (spillo getto) |

ABBASSAMENTO IN GARA, •',:,-.'•-..-•

v'j è tutta ui^a! serie di règola^iqhi, che .^evono essère eseguite sii uria CRhàovà di fabbrica* i]nà volta dopo l'ispezione pripaa della guida e quindi hiovarDent& dopo il rodaggio iniziale...Prima 'ra que sti è da regolazione delFabbassajnentQ delle, sqs.pehsi.oni-'.posteriori'in co'iirjizioni useane

Primo, un errore comuile " ""

A causa dell'elevato potere ammbritzzante del gefinimio difinecorsa, dell'elevato potere ammbritzzante del gefinimio difinecorsa. Molti el sospensioni della GE r'aggiurigorio-il firecorsa. Molti motocelleti riifengorio che lb smorzamento o forse il japt)orto Hi sollevamento sia troppo rigido. In realta, in questi esti essi corf ano con un troppo Bimil ato valore di precarico o dori una molla che è lroppo, iconisida e che fa liso sofa dell'ultimoterzo della: corsa, "" """ """. Vi "" o "" c" L'inpostazione della priecarica dell' niolla?ajb'assamento in gara seguendo quas to qui descritta assicuj a che la regolazio e del a selezio " c"ffella" juilla 'apilito rrett'.

Priecarica inolia aminortisezatore e regolazione


abbass^3nento:ijiigara -- '• :, -,,-.: -•:-,; -•:--: ?!• -:>--.^ Èà^roCed^ra di regoràzióìiè descritta di seguito stabilisce spunto di partenza^ cótrétio^éfqualsiasióperaziohé dì nièsba attinto dèlie sbspenJsiórùVEssa foruiscfrindicazioM per una corrètta regolazione della precarica della inolia ed una selezione appropriata'1- della inolia: ^stèSsV in relazione alle necessi-ta specifi.che. Ii& regolaziorii déll'am nitirtijizazió"tjeisòjió descritte jifun'altra sezionò di questo manuale. Il primo passo iiella dèl èrminalzione di-iina regtiiaziorie corretta- déUe'sosperAsioni/ consistè nèll'irail'ostàVè. la precarieà dellà niòllà pòsterior o in inòdoi aa'titterieré ùii'altè^za digtiida, o &bbaésaniento in gara^àppropriatà. Feir'qiiestà r.egolaaiófie fe'GR deve essere < cairidatà cól "tfc>i'm'àifé-^és"O"(lilgàr a - livelli- di carburante,; plfe cambio'^ei liquidb^aîr Mreddatìveiìto correction of the control of the separation of the

Con la motocicletta GR a pog g Man hati G Odila Vof d e conia ruota" posteriore sollevata dal tèrrèn'misurare anzitutto la dimensione senza carico' Misurare-la distanza dal cèntro del bullone di montaggio del par Sfango pitsériOite sino ai centrb'iel controdado: di regolazione della catena, come indicato tit figura'.

months and a firm of the contract of the contr

who will be the common the state of the stat

Similar Contraction of the state of the stat



Misurare poi la dimensione apieno carico, conii gui datore in sella vestito con il normale abbigliamento da corsa. Chiedereaqualcunodi tenere la CRinposizioneverticale in modo da poter mettere i piedi sui poggiapiedi---Sarà necessario anche un altro-aiutante" per eseguire la misurazione. Caricare il propriotp\(^2\)esósul sedile un paio di volte per a\(^2\)tata fe sospensioni a, superafe' qualsiasi incollamento e, tito\(^2\)tune buon piint\(^2\)di ir fiprin\(^2\)times in collamento e, tito\(^2\)times un buon piint\(^2\)di ir fiprin\(^2\)times in collamento e, tito\(^2\)times un buon piint\(^2\)di ir fiprin\(^2\)times in collamento e, tito\(^2\)times un buon piint\(^2\)di ir fiprin\(^2\)times in collamento e, tito\(^2\)times in collamento e, tito\(^2\



ESEMPIO: SENZA CAHICO -SOTTO CARICO

= 600 mm s 505 mm

ABBASSAMENTO GARA = 95 mm

differenza tra le misurazioni eseguite senza carico e sotto carico. L'abbassamento per la gara standard di questa motocicletta è di 95 mm. Regolare il precarico della molla secondo necessità, sino ad ottenere i risultati di manipolazione corretti: Un 'abbassamento per la gara di

L'abbassamento per la gara è rappresentato dalla

85—90 xnm- migliora"-le, capacità di'sterzata su-piste convolute al costo di ùria^tabilità leggermenté ridotta in linea retta. L'impostazióne; Su 100—105 mm migliora la stabilità su piste più veloci; con meno curve ma riduce leggermenté le capacità di sterzata.

Determinazione della molla corretta

E'.quindi necessario comparare l'abbassamento delle sospensioni posteriori sotto il peso della sola parte sospésa della CR (senza il peso del pilota) alla misurazione senza carico



ESEMPIO: SENZA CARICO $=600 \, \text{mm} - r$. -SOTTO CARICO 583 mm

ABBASSAMENTO = 17 mm

(SENZA PILOTA)

l'abbassamento per la gara appropriato, le sospensioni si devono abbassare da 10 a 25 mm circa sotto il pesò della sola parte sospesa della CR. Se, dopo aver predisposto il precarico della molla (abbassamento' da corsa), la motocicletta si abbassa di

Dopo aver impostato la precarica della mòlla per ottenere

òltre 25 mm sotto il suo solo peso, la molla é troppo rigida per il peso del guidatore. In tal caso, la molla non viene compressa a sufficienza, quando si riesce ad ottenere il corretto abbassamento da corsa, per consentire alla sospensione di estendersi a sufficienza di per.se stessa. Una molla troppo morbida per il peso del guidatore richiede un precarico così alto, per ottenere un corretto abbassamento da corsa, che la coda della motociclétta finirebbe, quasi per saltare fuori nel momento in cui il guidatore scende di sella. Se il rapporto della molla è troppo morbido, diviene necessario un notevole precarico sulla molla per mantenere l'altezza di corsa (o abbassamento da corsa) desiderata. Come risultato, il trasferimento del peso, si rivela, non corretto e la coda della motocicletta rischia di capovolgersi anche a seguito di lievi frenateo in discesa. Molte persone pensano che queste-indicazionidi molle

se si tiene conto dell'effetto delle regolazioni della precarica della molla e. della necessità di una abbassamento della gara corretto... Una molla,troppo rigida non permette al pneumatico posteriore di rimbalzare ili accelerazione e passa una Presso un concessionario autorizzato Honda sono

morbide e rigide indichino il contrario di ciò che esse

indicano veramente. La realtà è dipiù facile comprensione

maggior parte di salti al, pilota. disponibili molle sia più morbide che più rigide di quella standard per l'ammortizzatore e per la forcella. La necessità di una molla più morbida o più rigida di quella standard per rammortizzatore, può rendere necessaria l'installaZionfedi una molla opzionale anche per la forcella onde mantenere un appropriato equilibrio tra le sospensioni anteriori e quelle posteriori. Questi ed altri componenti sono elencati nella sezione delle parti di ricambig.del manuale (pag^ IO), -,

Ricordare cherun sistema di sospensioni, regolato in modo corretto può raggiungere leggermente il finecorsa inferiore almeno una volta, per giro a tutte velocità. Questa conoscenza, assieme a queste indicazioni di règolazione e a quelle fornite per la regolazione dell'ammortizzazione altrove in questo manuale permettono di ottenere delle sospensioni regolate con la stessa precisione di quelle di una macchina ufficiale.

Molle forcella e livello olio

Le molle della forcella della CR sono giuste per piloti che pesano tra i 68 ed i 73 kg (senza gli abiti di gara). Per i piloti più pesanti è perciò necessario aumentare il livello dell'oliò o adottare una molla più rigida. Quando sì cambia l'olio o si controlla il suo livello. seguire la tabella riportata a pagina 97. Non utilizzare meno olio del minimo specificato per ciascuna molla

altrimenti vi sarà una perdita di controllo dell'ammortizzazione in prossimità dell'estensione completa. Se, la forcella fosse troppo dura su gobbe più grandi, quotare il registro dell'ammprtizzazione, in senso antiorario di I giro ed abbassare il livello dell'olio in incrementi di 5 cm³ su entrambe le canne della forcella fino ad ottenere le prestazioni desiderate. Non abbassare


comunque il livello dell'olio oltre il minimo raccomandato.

Molla standard: 113 mm Molla più morbida; 108 nun Molla più rigida: 117 mm

Livello olio minimo:

Regolando i livelli dell'olio, tenere presente che l'aria presente nella forcella aumenta la pressione durante la corsa: pertanto, quanto più alto è il livello dell'olio, tanto più alta risulta la pressione dell'aria all'interno della forcella.

Caratteristiche corsa forcella



Corsa:-mm

REGOLAZIONE SOSPENSIONI A SECONDADEL-LE CONDIZIONI SPECIFICHE DELLA PISTA

Sii fcei-reni morbidi, piste di sabbia e specialmeni e su percorsi fangosi, è necessaria una maggiore forza "di ammortizzazione in compressione sia anteriore che posteriore. Su terreni più duri è necessaria una ammortizzazione in compressione minore. Piste di_sabbia necessitano anche di una forza di

ammortizzazione di finecorsale, ggermente maggiore. Le gobbe" sorio generalmente più grandi ma sono più distanziate e perciò l'ammorfizzatore ha più tempo per riprendersi.. Inoltre, non è. desiderabile che l'estremità posteriore rimbalzi in a sa nella sabbia. THE HAPPY COMES IN THE TAIL TO PERSON AND TO Le caratteristiche; nècessàrie della ibrza della molla non.

cambiano probàbilmente di molto tra una pista dura ed. una pista di,sabbia. Potrebbero essere preferibili, sospensioni anteriori legge? mente più rigide per piste disabbia per aiutare a mantenere in alto restreinità anteriore e migliorare la stabilità in linea retta. Su piste fangose, sono preferibili molle anterióri é posteriori più rigide in quanto la CR diviene molto più pesante con l'accumulo di fango. Se non si compensa per il peso addizionale del fango

accumulato durante la gara, la CR non viene ammortizzata a sufficièiiza e là manovrabilità si" deteriora; {he sospensioni verranno compresse écòèssivdinerite per la gran parte del tempo e la CR non Nel caso di una pista veloce e dura senza grandi salti, è probabilmente possibile utilizzare una Inolia normale tieni an amniòrti2zà"2iòné più morbida - sia in fase di

compressióne che'di finecorsa. Con un'ammortizzazione di"'i^ecòr'sa'pìù'tóorbMa!, la ruota segue il terreno sconnesso e le piccole gobbe con maggiore facilità e la moto si comporta in modo migliore. Con molta ammortizzazione di finecorsa, la ruota ritorna molto *** irneMé'.W mi:.fientra in contatto col terreno

abbastanza velócèftóètítjedopo ciascuna gobba. Il risultato 'è uria" perdita di trazione con tèmpi di girò inferiori.

GUIDA REGOLAZIONE SOSPENSIONI

Seguire le procedure descritte in basso per regolare accuratamente la CR utilizzando il metodo descritto alle pagine 24—26. Ricordare di eseguire tutte le regolazioni in incrementi di uno scatto. Eseguire un giro di prova dopo ciascuna regolazione.

Regolazione forcella

Regolazioni a seconda del tipo di pista

| | Regulazioni a seconda dei tipo | ui pista | 3 |
|---|--------------------------------|---|----------|
| П | Pista a superficie dura | Iniziare con l'impostazione standard. Se le sospensioni fossero troppo rigide/morbide, regolare in base alla tabella riportata in | n basso. |

| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|-----------------|---|
| Pista di sabbia | Regolare su una posizione più rigida. Esempio: — Ruotare il registro dell'ammortizzazione delia compressione in una posizione più rigida. — Installare la molla opzionale più rigida. (In questo caso, regolare l'ammortizzazione della compressione su una posizione più morbida e quella di finecorsa su una più rigida). |
| Pista fangosa | Regolare su una posizione più rigida in quanto l'accùmulo di fango aumenta il peso della CR. Esempio: — Ruotare il registro dell'ammortizzazione della compressione in una posizione più rigida. — Installare la molla opzionale più rigida. |

Azione

-Aumentare il livello dell'olio della forcella in incrementi di 5 mm.

Regolazioni per ammortizzazione troppo morbida/rigida

Sintomo \v

| Sospensioni morbide | Corsa iniziale troppo morbida: La sterzata è troppo veloce. L'estremità anteriore salta in curva o durante la' corsa in linea retta. | Provare regolazioni più rigide dell'ammortizzazione della compressione in incrementi da uno scatto. Provare regolazioni più rigide dell'ammortizzazione di finecorsa in incrementi da uno scatto. |
|------------------------|--|---|
| | Corsa media troppo morbida: L'estremità anteriore sprofonda in curva. | Se le sospensioni non sono rigide durante la corsa iniziale: — Provare, regolazioni, più rigide dell'ammortizzazione della compressione in incrementi da uno scatto. Se la corsa iniziale diviene rigida a causa della regolazione di cui sopra: — Ridurre l'ammortizzazione di finecorsa in incrementi da uno scatto. — Provare regolazioni più morbide dell'ammortizzazione della compressione in incrementi da uno scatto. Se ciò; non risolve il problema, installare la molla opzionale più rigida. |
| | Corsa finale troppo morbida: Raggiunge il finecorsa alla fine di un salto. Raggiunge il finecorsa si gobbe grandi, specialmente in discesa. | La corsa iniziale e media non è rigida: — Provare regolazioni più rigide dell'ammortizzazione della compressione in incrementi da uno scatto. La corsa iniziale e media è rigida: — Installare la molla opzionale più rigida. Se la corsa iniziale è rigida dopo l'installazione della molla opzionale più rigida: — Provare regolazioni più morbide dell'ammortizzazione della compressione in |
| | | Provare regolazioni più morbide dell'ammortizzazione della compressione in incrementi da uno scatto. Se la corsa iniziale è ancora morbida dopo l'installazione della molla opzionale più rigida: Prpvare regolazioni più rigide dell'ammortizzazione della compressione in incrementi da uno scatto. |
| | 107 | Se la corsa finale è ancora morbida dopo l'installazione della molla opzionale più |

| | Sintomo | Azione |
|--|--|--|
| Sospensioni morbide | L'intera corsa è troppo morbida: • L'estremità anteriore scrolla, • La forcella' raggiunge il finecórsa inferipresu qualsiasi tipo di terreno. | — Installare la molla opzionale più rigida. — Provare regolazioni-più rigide deiràmmortizzazione dèlia compressione in in incrementi da unoscatto". — Aumentare Vammortizzazi Qne di finecorsa.iiiàncrementi da uno scatto. |
| Sospensioni . rigide | Córsa iniziale troppo rigida; Rigidità su piccole gobbe guidando a tutto acceleratore in linea retta. Rigidità su piccole gobbe in curva. La filota anteriore Scappa nientre; si guida a tutto. 'ccelerator' in linearetta. | •7-Provare regolazioni, piùl malbide dell'ammoirtizzazione della compressione in incrementi da uno. scatto — Ridurre rammortiÿzazione;di>finècorsa in incrementi da uno scatto. ^^.Controllare sevi è: sporco-nei:parapolvere; C^ontrollare se l'olio della forcella è |
| | | in incremeriti-da uno-sbatto. Se cio-non-risolve il-problemaj installare la molla opzionale più rigida rende le sospensioni eccessivamente ridile sull'init'rà gamma della corga, provare regolazipi Ul'piir n'orbide-deiràmmpi trzzairatie della comp'es'ol'xe, il incrementi 'da' uno Scattd', filio 'a 'ottenere l'ammortizzai one """ desiderata per ra't Orsanizisile. |
| 2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 | Corsa media troppo rigida: • Rigidità sullegobbe i n curva. • L'estremità anteriore scappa in curva. • Sospensioni rigide sulle gobbè, specialmente in discesa, v • • In ifrenataj l'estre mità anteriore sprofonda durantella corsa iniziale e quindi diviene rigida. | Sé Incórsaínizialo non érigida: "" |
| a Waa | Corsa finale troppo rigida: Non raggiùngeil finecorsa alla fine dei salti ina fornisce uria sensazione dirigidità, Rigidità su grandi gobbe spèciàirhente in discesa: # Rigidità su grandi gobbe in curva.". " \ : ""\" \ '." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." . | Se la eorsa iniziale e quella znediajion soiiorigide: 7 y v; ! Pti)vare regolazioni più rigide^ deii'amnior'iizzazi'oiie della compressione in incrementi da uno scatto. (Ciò dovrebbe produrre una buoha azione della forcella dalla corsa iniziale a quella media). Se ldoorstimale El ancora rigida dopo la regolazione di cui sopra oppure Selaborsatiliziale e quella 'riediadiveggono rigide^ ** - '/ * > * . * . * . * . * . * . * . * . * . |
| | L'intera corsa% tròppo rigida^1 , , > • Sospensioni rigide su quàjsiasi tàpo' di-terreno: | ^-Provare regolazioni più-" morbide i dell'ammortizzazione della compressione in incrementi da uno scatto. — Ridurrei l'ammortizzazione di^finecorsa in increjaenti (J^ino scatto. —Abbassare il livello dell'olio £,5 min. |

Regolazione sospensioni posteriori

Pista a superficie dura

Regolazione a seconda del tipo di pista Iniziare con l'impostazione normale. Se le sospensioni fossero troppo rigide/morbide, regolare seguendo, la tabella in basso.


| Pista a superficie dura Iniziare con l'impostazione normale. Se le sospensioni fossero troppo rigide/morbide, regolare seguendo, la tabella in basso | | | |
|--|--|--|--|
| Pista di sabbia | precarica della molla). Esempio: — Ruotare il regi posizione più i | il registro dell'ammortizzazione della compressione e specialmente il registro dell'ammortizzazione di finecorsa su una più rigida. | |
| | | bbassamento per la gara standard (da +5 a 10 mm in più). | |
| Pista fangosa | Regolare su uria pôsizióne Esempio: — Regolare i reg — Installare la r — Ridurre l'abba | più rigida ih .quanto l'accumulo di fango aumenta il pesa della CR. istri dell'ammortizzazione della compressione e di fine corsa su impostazioni più rigide. nolla opzionale più rigida. ssamento per là gara standard (da -5 a 10 mm in meno). | |
| Sintomi e regolazioni | The second secon | t i | |
| Ruotare i registri del alla volta. Regolazion Se, dopola regolazion | impostazioni standard. la compressione e di finecorsa a bassa i da due o piùscatti o giri alla volta po le, le sospensioni forniscono una sensa | velocità in incrementi da uno scatto ed il registro della compressione ad alta velocità in incrementi da 1/12 di giro ssono causare l'oltrepassamento della regolazione migliore. Eseguire un giro di prova dopo ciascuna regolazione. zióne inusùale, trovare il sintomo corrispondente nella tabella e provare regolazioni dell'ammortizzazione della ad ottenere le impostazioni corrette descritte. | |
| 1 To | Sintomo | Azione , | |
| Sospensioni rigide | Le sospensioni sembrano rigide suppiccole gobbe | Provare una regolazione più morbida della compressione a bassa velocità. Se le sospensioni sembrano àncora rigide, provare ulteriori regolazioni più morbide per la compressione a bassa e ad alta, velocità contemporaneamente. | |
| * | Le sospensioni sembrano rigide su grandi gobbe- •• " " • ' • ' | Provare una regolazione più morbida della compressione a bassa velocità. Se le sospensioni sembrano ancora rigide, provare ulteriori regolazioni più morbide per la compressione a bassa e ad alta velocità contemporameamente. | |
| The state of the s | L'intera corsa ètroppo'rigida | 1. Provare ulteriori regolazioni più morbide per la compressione, e di finecorsa a bassa e ad alta velocità contemporaneamente; 2. Se le sospensioni sembrano ancora rigide, sostituire la molla con una più morbida (opzionale) ed iniziare dall'impostazione standard verso impostazioni più mòrbide. | |
| Sospensioni morbide | L'intera corsa è troppo morbida. | 1. Provare regolazioni più rigide per la compressione a bassa e ad alta velocità contemporaneamente. 2. Se si continua ad avere una impressione di eccessiva morbidezza, sostituire la molla con una più rigida (opzionale) e regolarla a partire dalla predisposizione standard verso quella più rigida. | |
| , ag | L'estremità posteriore oscilla. | li-Provare ulteriori regolazioni più rigide per la compressione e di finecorsa a bassa e ad alta velocità | |
| Le sospensioni ! raggiungono il finecorsa inferiore. | Le sospensióni raggiungono il finecorsa inferióre alla finè dei salti. | 11. Provare una regolazione più rigida della compressione ad alta velocità. 2º Se la molla continua a giungere sino a fine corsa, provare delle regolazioni di compressione più rigide ad alta e bassa velocità, e, se del caso, sostituire la molla con una più rigida (opzionale). | |
| in verse, we sto | Le sospensioni raggiungono il - finecorsa inferiore dopoJafine dei salti | Provare una regolazione più rigida della compressione a bassa velocità. Se la molla continua a giungere sino a fine corsa, provare delle regolazioni di compressione più rigide ad alta, e bassa velocità, e, se del caso, sostituire la molla con una più rigida (opzionale). | |
| 10.25°C. | Le sospensioni raggiùngôno^ il finecorsa inferiore dopò la'fine'di' gobbe continue. | Pro-vare una regolazione più morbida dell'ammortizzazione di finecorsa. Sela molla continua a giungere sino a fine corsa, provare delle regolazioni di compressione più rigide ad adta e bassa velocità, e una regolazione più morbida dello smorzamento dell'estensione, e, se del caso, costituire la molla con una più rigida (opzionale). | |
| | | | |

Estremità posteriore Se vi fossero dèi problèn


Se vi fossero dèi problèmi cori la trazione della ruota posteriore è possibile utilizzare una prècàrica leggerrhente maggiore della molta. Inyece di-impostare 80 nim o anche 85 mm in modo che il retro della CR sia più alto. Cò fornisce una trazione taia ggiore a causa "Heli angolò del forcelldne e della posizione del cèntro di gravita."

In contrasto, è poss ibile ayere dei problemi con lo scuotimento della testa, deikf sterzo in condizioni che richiedono unusojirequeritede freno anteriore, eppure, si possono verificare, condizioni in, cui-la, QK tende a sterzare troppo rapidamente. In questicasi è consigliabile abbassare in terto della CRit/n riduzione del Haprecarica della molla posteriore causar l'aumento dell'angolo e delravancorsa della forcella aumentando cosila stabilità inliaeritti.

superficie superiore dei morsetto superiore della forcella. Se si installa la ruota opzionale da 'OpoUici, ajlin>are l'estremità superiore della canna della forcella, c'non la sommità del tappo della forcella, con la sommità, del morsetto superiore della forcella. '... / ...




Posizione standard per la ruota anteriore opzionale:



Questa regolazione del passo può essere utilizzatane.!:
ottenere un avancorsa maggiorerò: minore come
menzionato prima.

E necessario rendersi conto che queste regolazioni della
parte ciclistica causano sottili cambiamenti della

manovrabilità generale pecificate socia cambia il passo delle ruote, accertarci, di ricorAtroltare l'abbassamento per la gara e regolare, sé necessario.



Lá p"ir^ d'ella gainna "Si pofenziì utilizzata può essere selezionatanel inòdo più efficiente càribiàndo il rapporto della trasmigsibite kiale "utilizzand Georkai o pzionali. In qu'sto-niodo rerogaziprie de Uapótenz Ecpiio essere fatta feórispondente più esattamente alla trazione disponibilè-ehecambia datm/giorno all'altro a seconda del tipo d'iterreno della piscà. Allo stésso imiodo, il humerb di cambiamenti di Velleità necessari perogni giro; oppurfe-per sezione critiche specifiche, può essere "fegolato", im mbdoda ridtirrel terripi-di giro con un semplice car Hbiamènto d'elia coronai

Ouéste Coróne (ruote dentate ruota posteriorejopzionali'

sono disponibili in incrementi di due denti in meksoj o in più, della 'corona standard. Questa' joiccola differenza è sufficiente p'er-'m'teî 'eà-p't0' 'il-TOotore a seconda diella'rasiionè dispoMbife senza dràstici cambiam'enti nella velocità massima poten'iale della CR:

-TI- Rapporti più alti (numero denti corona inferiore)
-prp,ducono;un4rasferimento della potenza al suolo

production a solo production a solo protection a solo posteriore quando la pista è scivolosa (bagnata, sabiosa, "Oljo" da cretos" que la corona maggiore) produccion un trasferimento della potenza ai suolo produccione della potenza ai suolo productione della potenza della productione della productione della productione della ruori productione della product

- RapBorttpul-ba's' (numero 'ep-ti corona maggiore) producono un trasferimento della potenza ai suolo maggiore e permettono di utilizzare la massima traziona possibile della ruota posteriore.

men's a large statement of the same and they

on our to true give spaces or as a contract

a calmenter a supported par in agree and a

on the content of the

the to have the way in a first

I want to do it is not all the starting of

Alcune piste all'aperto vengono bagnate molto prima della prima gara e quindi solo leggermenite o addirittura per niente durante la giornata. Ciò fomisce una pista scivolosa durante le prime gare che cambia quindi da condizioni di trazione da buone a ottime per parte della giornata ritornando quindi ad una consistenza scivolosa con, un. Fondo estremamente duro. In teoria,, i rapporti dovrebbero essere regolati per adattarsi a tutte queste condizioni.

- Bagnato e scivoloso o sabbioso: utilizzare meno denti della corona standard per mantenere bassi i giri del motore ed evitare slittamenti indesiderati della ruota, II motore potrebbe abbassarsi di giri in curva e in tali casi sarà-necessario. :compep.sare azionando la leva della frizione; un cambio di marcia potrebbe fomire un cambiamento di;velocità troppo drastico: _____;j*
 Condizioni medie: utilizzare la corona-standard.>_.
 Fondo duro (ma non,scivoloso): utilizzare più denti.
- della corona standard per mantenere alti..i,giri del motore mentre esso produce la massima potenza. Ciò può richiedere un-ulteriore cambio alla marcia più alta in certe sezioni mentre a volte è possibile semblicemente tenere alti i giri accelerando un poxo
- possa praticamente galleggiare. In termini generali,

 è più facile mantenere un assetto ideale còri massima trazione della ruota posteriore ed estrema leggerezza

 della parte anteriore del'mezzo cori un' rapporto maggiore di quello di serei in quanto si rimàne più a lungo nella zona di'erogazione della potenza di
- L'i ciascuna marcia.

 L'i Se'si corre cori un rapporto troppo basso nella sàbbia, è possibile notare che si viene superati molto rapidamente e che la parte anteriore del mezzo sembra molto pesante. La sterzata con la ruota anteriore della CR nella sabbia non è desiderabile. Un rapporto più alto permette di sterzare in modo più efficiente utilizzando l'acceleratore e la possizione

de!corpo.

A volte, l'alternanza di rapporti può essere di aiuto anche se le condizioni della pista rimangono consistenti durante la giornata. Se vi sono sezioni di pista in cui è necessario imballare il motore (invece di perdere tempo per cambiare nella marcia più alta), forse un rapporto più alto (una corona più piccola) può aiutare.

Quando si cambiano i rapporti, far controllare i tempi di giro (prima e dopo il cambiamento) da un assistente per ottenere delle osservazioni obiettive sui cambiamenti. Utilizzare un cronometro: le sensazioni personali non sono affidabili in quanto, se si eliminano gli slittamenti della ruota, si può avere la sensazione di procedere più lentamente ma in realtà il tempo di giro viene abbassato àumentando leggermente la velocità in ciascuna sezione della pista.

Tutto è però un compromesso e perciò è a volte necessario sacrificare le prestazioni in una sezione del percorso per ottenere un tempo totale migliore. Si dovrebbe mirare ai tempi di giro migliori senza preoccuparsi troppo se in alcuni tratti i rapporti, sembrano sbagliati. Naturalmente queste raccomandazioni vanno seguite tenendo in considerazione l'abilità del pilota, il percorso effettivo (lungo, corto, collinoso, écc.) della pista el o stile personale. Generalmente, però, queste raccomandazioni si adattano alla maggior parte delle condizioni e dei piloti. Se valga o meno la pena di impiegare lo'sforzo ed il tempo necessari a cambiare i rapporti per poter ottenere una posizione migliore alla fine della gara è naturalmente una decisione personale.

La selezione di una battistrada e di una mescola corretti può fare una grande differenza. I pneumatici di cui è dotata la motocicletta CR sono un perfetto "mezzo ideale" per la, varietà di condizioni di terreno che la maggior parte dei corridori si troverà quasi certamente ad affrontare

Il disegno dei pneumatici da motocross si è sviluppato in un area di intenso studio. Le descrizioni qui fornite danno ai piloti della CR una conoscenza di base dei fattori relativi al disegno dei pneumatici in modo da poter utilizzare pneumatici appropriati per ottenere i migliori risultati in gara. Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione di manutenzione a pagina 23. Ottenere informazioni più complete dai vari rappresentanti è rivenditori dei diversi fabbricanti.

- Un terreno rigido o scivoloso richiede dei pneumatici cori molte protuberanze relativamente corte, una vicino all'altra, allo scopo di ottenere la massima possibile area di contatto con la superficie del tracciato. La mescola deve'essere più morbida per fornire trazione ma non talmente morbida da consentire la deformazione dei tacchetti. Questi pneumatici tendono a consumarsi piuttosto rapidamente a causa della combinazione di gomma morbida è terreno duro.
- "Terreni appiccicosi o fangosi richiedono un disegno più aperto 'per evitare impaccameriti. La mescola utilizzata in quéste condizioni può essere più dura per evitare che i tacchetti relativamente lunghi possano piegarsi in accelerazione o consumarsi rapidamente.
- Terreni morbidi e sabbiosi vengono affrontati nel modo migliore con pneumatici simili a quelli per terreni appiccicosi o fangosi ma con un numero di tacobati leccementa.

tacchetti leggermente superiore.
Non allontanarsi dàlie, dimensioni dei pneumatici raccomandate dal fabbricante in quanto ciò può influenzare la manovràbilità e perfino l'accelerazione.

rapporti utilizzati, sulle> condizioni meteorologiche/quota e getti, sui pneumatici e sulle 'mp'ò'àziohi'delle sospensioni possono esseref attori importanti per la gara successiva sulla stessa pista o anche su una simile. Il modo migliore per ordinare tutte queste informazioni che permettono di ottenere le miglioriprestazioni possibili

Qualsiasi serio sforzo competitivo si bf&sa^ulla conpscérifa

guadagnata da esperienze precedenti. Informazioni sui

sì un dato circuito in condizioni specifiche consiste nel registrare le-impostazioni dei vari-componenti con i commenti del caso in un registro per la manutenzióne, là messa a punto e la gara. Un registro può ricordare quando la- manutenzione necessaria è stata eseguita, quando essa sarà nuovamente necessaria é specificamente quali regolazióni soiió state eseguite per una determinata:pista e quando. Inóltre, cosa più importante, sarà possibile sapere se tali regolazioni specifiche o selezioni di componenti hanno avuto successo o meno. Un registro, può ricordare le sospensioni, i rapporti, i pneumatici ed i-getti utilizzati con successo su una determinata pista nel passato. Ciò può servire anche per ricordarsi del punto del percorso

dove l'altro concorrente era stato quasi In grado di sorpassarvi all'ultimo giro, e così si rimane avvisati. Annotazione tempi .

Questo manuale elenca i tempi di manutenzione ogni alquante gare o alquante ore di lavoro.

Dato che tutte le gare sono diverse, il modo più-efficace di provvedere alla manutenzione consiste nel tenere nota delle ore di lavoro della CR-II tipo di "stima" utilizzato ufficialmente è sufficiente per tale proposito. E' possibile registrare i tempi come per i tempi di utilizzo degli aerei (senza però l'aiuto di un cronometro elettrico).. Tutti i.tempi qi.'layorp vengono annotati in ore e decimi di ora (ogni sei minuti

rappresentano un decimo di ora).

Annotazione operazioni di mantiteiizipne .' Le operazioni di manutenzione periodica che devono .essere registrate includono: .., v , . ., ... , v. vrs....f. V',, ^afo^e, risultati, dèi controlli di cilindrò, pistone e

Frequenza della necessità di decarbonizzazione con uri oliò particolare.

· - Quando è- stata eseguita -per l'ultima voltarla : manutenzione dei cuscinetti perno del sistema di

aminortìzzaziorie posterióre e del~farcellone.

Cambi óHo.cambio, forcella e. ammortizzatore. .- Sostituzioni catena, corona, guida catena e pattini.

Cambio liquido di raffreddamento-e sostituzione componenti relativi. Sostituzioni candela, pastiglie freniecavidi comando.

Inoltre, sarà necessario registrare tutte le irregolarità osservate nell'usura deicomponenti in modo daricordare di tenere sotto controllo tali aree nel futuro. Alcune delle informazioni di messa a punto che si vogliono

Annotazione operazioni di messa a punto

comprendere la combinazione delle predisposizioni o dei componenti che hanno meglio funzionato in un certo particolare luogo, e- che potrebbero di nuovo funzionare ugualmente bene in altre simili condizioni.

conservare nel--proprie- libro- di-dati devono -anche-

Alcune di quéste voci sonò: Condizioni base della pista, quota e temperatura per, [

ciascuna prova della gara. Impostazioni d'elle sospensioni e regolazioni della parte ciclistica provate e selezioniate,

Selezioni di rapporti alternativi e risultati degli

Selezione pneumatici e pressione aria.

Cambiamenti carburatore.

Annotazioni sulla gara

Le informazioni da registrare in questa sezione possono includere: - tarij

Posizionamento in ciascuna prova e piazzamento

Osservazioni utili per migliorare le proprie prestazioni future Annotazioni sul posizionamento al cancello di

partenza o sulle varie parti del percorso che potrebbero rivelarsi utili nel futuro. ...Sezioni, del-percorsa in cui sii è imboccata una traiettoria sbagliata permettendo un sorpasso troppo

Annotazioni su quelle, strategie/utilizzate dagli altri

concorrenti che valgono la pena di essere ricordate. Quanto sopra è un eseznpio di come annotare i tempi per -i componenti del motore e delle sospensioni, i risultati di

gara, le regolazioni e le operazioni di manutenzione eseguite èdfi componenti eventualmente sostituiti in una giornata.particolare.- --Considerare anche l'uso di penne o matite di colore diverso per annotare informazioni specifiche, importanti o particolari. Per esempio, i:tempi di layoro, possono

essere annotati in nero, i risultati di gara in blu, i

cambiamenti dei getti in rosso e le impostazioni delle


sospensioni/telaio, assieme alle selezioni dei rapporti in

verde: Ciò aiuterà ad identificare le varie voci con una sola occhiata.

Valore usato ...

Sebbene il proprio "giornale di corsa" possa essere di

importanza critica per il futuro sviluppo delle proprie prestazioni, precise indicazioni sulle attività di manutenzione possono anche essere un decisivo punto di vantaggiò perla véndita del pròprio motociclo alprossimo proprietaeio, specialmente quando.il mercato rigurgtik già di numerose altre motociclette da corsa usate.



| Vi è un numero di partì di ricambio che devono essere portate sul luogodeila gara per assicurare laiunziorialità pertutica la durata della gara stessa: Oltre ai soliti dati, bulloni, rondelle, viti-, coppiglie, fili, funicelle di plastica, fascette^ sigillante ai silicoriva genti di puliziaaree di contattore grassi vari considerare quanto segue: -i PARTI DI RICAMBIQBASILAIII Canadele Filtro(i) aria (puliti e oliati, sigillati ifi uri saconetto di plastica) Getti/spilli opzionali carburatore Catena è maglie principali " Pattini guida catena Guidacaténa Rulli catena Canne forcella (destro e sinistro) Parafanghi Targhe numero anteriore e laterale " Leve (frence frizione) | ATTREZZI GENERA!! Bussole^ inda | Horitia ULTRA C17SHIGN OIL SPECIAL Liquido per freni liubriflcarité per caténe liubriflcarité per caténe Agentepulizia zone di contatto Composto dielettrico Adesivo manopole Agente bloccante Pasta al bisoflure i.dl molibdeno (contenente ^i)14e140% di bisofluro di molibdeno) Grasso per cuscin vetti ruote Sigillante ai silicohi Fascette di sicurezza afilo. Nastro isolante. Antigelo Nastro isolante. |
|--|--|--|
| Leve (freno e frizione) Supporto leva frizionesul manubrio | Attrezzi.speciali Honda^pag,,52).^ _ V: | The state of the s |
| Pedale freno :::: | The first of the second | |
| Ruole dentate - sia più grandi che più piccole di quelle standard - per cambio rapportile sostituzlojle iii c'uso si danni Dadi, bulloni, rondelle e viti assortiti | | AND COMMENT OF COMMENT OF THE STATE OF THE S |
| Dadi, bulloni, rondelle e viti assortiti Ricambi (preferibili) | | 3-23-36.3 |
| Cilindro principale fréno anteriore | | The second of th |
| Protezioni radiatore (sinistra e destra) Poggiapiedi | | a . |
| Tubi freni anteriore e posteriore Sedile Componenti accensione | | |

le rifiniture della superficie e controllare che non vi siano danni, usura o perdite di olio. Quando si lava la CR, utilizzare sempre acqua o una

Ripulire regolarmente la motocicletta CR per proteggerne

miscela di acqua e detergente leggero (come liquido per piatti) onde evitare di scolorire simboli e decalcomanie. ATTENZIONE:

Evitare di spruzzare acqua ad alta pressione

(tipica dèlie idrópulitriciper autovetture) nelle aree seguenti: Mozzi ruote Pulsante spegnimento motore Scarico della marmitta Sotto al serbatojo del carburante

Catena dì trasmissione Sotto al sedile Cilindro principale freno Parapolvere della forcella anterióre

1. Dopo la pulizia, sciacquare accuratamente la motocicletta OR con abbondanza di acqua. Eventuali residui di forti detergenti possono corrodere le parti

in lega. Asciugare la CR, avviare il motore e lasciarlo girare per diversi minuti.

Lubrificare la catena di trasmissione subito dopo aver lavato ed asciugato la CR.

4. Provare i freni prima di utilizzare la CR. Per ripristinare le normali prestazioni del sistema frenante potrebbero essere necessari diversi azionamenti.

A AVVERTENZA

Le prestazioni del sistema frenante potrebbero non essere buone subito dopo il lavaggio della

Per una lunga messa a riposo, come può succedere in inverno, è necessario prendere certe misure gnde ridurre gli effetti del deterioramentò4erivante dal non uso della motocicletta CR. Inoltre, leripar azioni necessarie devono essere eseguite PRIMA del rimessaggio della moto, altrimenti, la necessità di tali riparazioni potrebbe essere stata dimenticata quando si riutilizza il mezzo. _ .. :-

PREPARAZIONE DELLA MOTOCICLÉTTA PER IL RIMESSAGGIO


 Pulire completamente tutte le parti della CR. Se essa fosse stata esposta ad aria- o acqua marina, lavarla con acqua dolce e quindi asciugarla. ***. "*

 Scaricare il serbatoio del carburante in un contenitore per benzina di tipo approvato. Portare la valvola del carburante su OFF e rimuovere il bullone di scarico del carburatore. Scaricare 'il carburante in un contenitore per benzina di tipo approvato. Reinstallare il bullone di scarico.*

AAVVERTENZA

La benzina è estremamente infiammabile ed in certe condizioni anche esplosiva. Eseguire queste operazioni in un'area ben ventilata ed a motore spento. Non fumare e non produrre fiamme o scintille nell'area di lavoro oppure dove la benzina viene conservata.

3. Togliere i bulloni di scarico del liquido per raffreddamento presenti sul cilindro e sul coperchio della pompa dell'acqua, per far colare il liquido. Dopo aver scaricato completamente il liquido di raffreddamento, accertarsi che le rondelle di tenuta siano in buone condizioni e quindi reinstallare i



(2) COPERTURA DESTRA DEL CARTER

BULLONI SCARICO

Lubrificare la catena di trasmissióne. Rimuovere la candela e versare un cucchiaio da ^tavola (15—20 cm³) di olio motore pulito-nel cilindro. Con la candela a massa oppure col pulsante di spegnimento del motore premuto, far girare il motore diverse volte per distribuire l'olio é quindi reinstallare

la candela. Gonfiare i pneumatici alla pressione raccomandata. Porre la CR sul banco da lavoro opzionale Honda o un equivalente per sollevare entrambi i pneumatici dal

Infilare uno straccio nell'uscita del silenziatore. Legare quindi un sacchetto di plastica sull'estremità del silenziatore per evitare l'ingresso di umidità.

Coprire la CR e conservarla in un luogo privo di polvere ed umidità.

FINE RIMESSAGGIO

Scoprire e pulire la CR. r. Cambiare l'olio del cambio se sono passati più di 4 mesi dall'inizio del rimessaggio. Scoprire l'estremità del silenziatore e rimuovere lo

straccio infilato nella sua uscita.

3. Riempire di miscela (pag. 2) il serbatoio del carburante. Versare lentamente il liquido di raffreddamento

raccomandato nel radiatore fino al collo del foro di

Capacità: 0,97 litri allò smontàggio

0,88 litri allo scarico Inclinare leggermente la CR a sinistra e a destra per diverse volte per scaricare l'aria intrappolata nel sistema di raffreddamento. Se il livello delliquido si abbassa, aggiungere, altro liquido; e ripetere la procedura. Installare saldamente il :tappo del radiatore.

Eseguire tutti i controlli di manutenzione (pag. 11).

Regole per il sérvizioy.

INFORMAZIONI DI SERVIZIO GENERALI

1. Utilizzare parti e lubrificanti originali Honda o raccomandati dalla>.Ilqnii'à .oppure^dègli equivalenti. L'uso dipartinonotiè mperanti alle specifiche lìonda possono causar^idànni'alla CR. \- V:..-: . •'<•:>-'..'

2. Utilizzare gli attrezzi speciali disegnati appositamente per auestaiprodàtto...

3. Installare guarnizioni, anelli adO, coppiglie: piastrine di bloccaggio, anelli elastici, ecc, nuovi àtmo'men'to del rimontàggio.

4. Per stringare bulloni o dadi, iniziare sempre dai bulloni di diametro maggiore, o eia quelli in posizioni interne, è serrarli alla coppia specificata in órdine diagonale ed a passi successivi, a meno che non sia richiesto un certo ip&rtieolare ordine-diversamente specificato.

5. Pulire le parti, con solvente non infiammabile o ad alto punto di ignizione al momento dello smontaggio; lubrificare tutte /le" "parti scorrevoli prima del 6. Quando si installa; i'ni paraolio nuovo, accertarsi di

lubrificare con grasso il labbro di tenuta. Se un par^tlig>e le parti rel4tive-905t> stati lavati, ingrassare j\$?xiitò3o appropriato il labbro del paraoìio. Dòpo il rimontaggio, controllare che tutte le parti siano/State installate in.modo corretto.e che funzio-

niiio'ijxniodoappj*opriato-. . 'i'.'\. 8. Utilizzare solo atti ezza metr iti per il servizio della CR* Bulloni, dstiii e viti del sistema metrico non sonò

intercambiabiji, coti quelli del sistèma inglese. L'uso di attrezzi ed-"eleménti, ài fissaggio scorretti può. causare dannialla.GR. • ^.; -, . ::•",,- ,-" '

Sicurezza generale A AVVERTENZA

Non accendere mai il motore al chiuso. Igas di scarico contengono monos sido di carbonio velenoso che può causare la perdità di coscienza à la morte.

AAVVERTENZA

Lafreauenteinalazione della polverè delle pastiglie dei freni, indipendentemente dalla loro composizione chimica, può essere pericolosa per la salute.

aspirapolvere' omologati

(tallo

Evitare la respiraziorie di particelle di polyere di freni. Non far mai uso dì flessibili o spazzole adariat.

per la pulizia dei complessi dei freni. TJ .: solamente standard O&HA.

AAVVERTENZA

La benzina è esiremàffien^inflammabiie edtn certecondizionimp&Jyeespl'okiva; Eseguire of razioni in uti'ar'ed pen ventilata ed a motore spento. Non fumare e Hoftprodurre fiamme o scintilleneWarèa.incuitabenzinavienescaricataoconservataoppUredoveviene ese guito il rifornimento.

ATTENZIONE:

 L'olio del cambio usato può causare il cancro dellapelleselasciatoripetutamenttyin, contattoconlapellestessaperperiodiprtolutlgàtì. Per quanto ciò sia improbabile a ntehó^chènon si maneggi oliò usato quotidianamente, \$i consiglia di lavare bene le mani còti acqua éààpone non appena possibile dopò.txvér.ntaneggiatp olio usato.


AAVVERTENZA

a pressurizzazione Utilizania solo az otorpeh. 1 de Wanmontizzatóakili pup, causare fiamik&^o

Esplosiolicon considerati lesioni gravi, x> L ammorHzzcttore poster ióre cohHesneazői'Oàjd., altapressioiie^No^avvicinàre fiamme

di calore all'ammortizzatore. · Prima di gettare l'ammortizzatore, rilasi nare LUMVIVINE CONGRESSION TO IT. C. 1717 . acharlaivunt RimUC

vere quindi la valvola dàll'ammortìzzatore.





II numero di serie del telaio è stampato sul lato destro della te**sta** dello sterzo.



II numero di serie del motore è stampato sul lato inferiore sinistro del carter.



(1) NUMERO IDENTIFICAZIONE CARBURATORE

Il numero di identificazione del carburatore si trova sul lato destro del carburatore stesso.

Dati tecnici per il servizio

| VOCE Deformazione testa cilindro | | | STANDARD | LIMITE DI SERVIZIO |
|---|------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| | | | | 0,05 |
| Cilindro | Diam. int. | A | 53,976—53,983 | 54,013 |
| | | В | 53,968—63,976 | 54,006 |
| | Conicità | Conicità | | 0,05 |
| | Ovalizzazione | Mary | | 0,05 |
| | Deformazione corona | | | 0,05 |
| Pistone, spinotto, | Diam. est. pistone | A | 53,933—63,940 | 63,883 |
| fascia elastica | | В | 53,925—53,933 | 53,875 |
| F-2 | Foro spinotto | | 16,002—16,015 | 15,022 |
| | Diam. est. spinotto | | 14,994—15,000 | 14,980 |
| | Gioco pistone-spinotto | | 0,002-0,021 | 0,03 |
| | Distanza estremità fascia elastica | | 0,40—0,56 | 0,65 |
| V | Gioco fascia elastica-cava | | 0,046-0,080 | 0,09 |
| Gioco cilindro-pistone | | 0,035—0,050 | 0,07 | |
| Diam. int. testa di | | | 19,002—19,014 | 19,022 |
| Lunghezza libera n | nolla frizione | 1 | 36,1 | 35,2 |
| | o condotto frizione | | | 0,15 |
| Spessore disco con | nduttore frizione | | 2,92—3,08 | 2,85 |
| Guida campana | Diam. est. albero prin | cipale | 19,959—19,980 | 19,940 |
| frizione | Diam. int. guida camp | | 20,000—20,03,1 | 20,050 |
| Diam. est. alberino avviamento a pedale | | 16,466—16,484 | 16,450 | |
| Diam. int. pignone avviamento a pedale | | 16,516—16,634 | 16,550 | |
| Ingranaggio folle del dispositivo | Diam. est. albero seco | ondario | 16,983—16,994 | 16,970 |
| avviamento | Diam. int. ingranaggio | | 17,016—17,034 | 17,050 |

| I at | 100000 | He A | |
|--------------------------------|---|---------------------|--------------|
| | YOCE • • | STANDARD | -SEkvizio |
| Diam. int. | C | 11,035—11,066 | 11,065 |
| forcella cambio_ | ivs • | 11,035^-11,066 - | - 11,-065 |
| Spessore forchetta | -forcella cambio | 4;9SÌ5',Ó0 ••- | · - 4j8/ • |
| Diarri. est. alberino forcella | c | -10,983—1Ò,'994 | .••:. 10,973 |
| cambio- ' - | D/s : | 10,983—10,994 | 10,973 |
| Diam. ìiit | Ingranaggio M4, M5 | 23,020—23,041 | ^23,060' |
| ingranaggio | Ingranaggio CI - | 20,020-20,041. | 20,060 |
| 5000 | Ingranaggio C2 ; | 27,020^-27,041- | 27,060 |
| and the second | Ingranaggio C3 | 25,020—25,041 - | · .' •;àm>" |
| Diam. est. albero T | rincipalé suÙ irigranaggie-M5 | . 19,959—19,960 | - 19,940 |
| Diam. est. albero | Su-boccolaingranaggioC3 | -?3,9SSil3,S80 . | 23,940 |
| secondario | Su boccola ingranaggio C3 | 21,950—21,980 | 21,940 |
| The state of the state of the | Su boccola ingr. CI e ingr. intermedio avviamento j - "• '• ; | ; 16,983—16^994 | 16,970 |
| Piani.est. boccola | M4.M5 .; ; i. ••• | . 22,979—23,000 | 22,950 |
| ingranaggio | CI | 19,979—20,000 | 19,950 |
| | .52 | 26,9?"9'r-27iÒ00-•' | 26,950 |
| | es | .24,979-26,000 | . 24,850 |
| Di#m. int. boccola | М5. | ; 20,000—20,021- ; | 20,040 |
| ingranaggio | a XIII | ,17,000—17,018_ | 17,030 |
| name per la la | C2 | 24,000—24,021 | 24,040 |
| MALANTA POPOSITIONS | c3-:v . : | 22,06&H22,021 | 22,040 |
| Gioco laterale "pied | e di-biella ,' | 0,»—0,8' ;' | IV'HV- |
| Gioco assiàle/rània | le piede di biella .•.\"!: v." • - | 0,010-^0,022 " - | •••••0,032 |
| | | | |

The state of the s

STANDARD

VOCE

Fasatura dell'accensione (segno "F")

Scentratura assale

mm

LIMITE DI SERVIZIO

0.2

30° ± 2° prima del punto morto superiore, wa 3.000 giri/min

Capacità olio forcella. Mass.: 499 cm3 462 cm" Min · 420 cm1 Livello olio forcella Mass.: 37 71 Min · 113


Lunghezza installata molla 266.5 Min.: 258 ammortizzatore posteriore -Pressione serbatoio 981 kPa (10,0 kgf/cm²> Spessore Anteriore Disco freno . . 3.0 . 2.5 3.5 Posteriore 40 Deforma-Anteriore 0.15 zione-Posteriore 0.15


4.4 Spessore pastiglia freno Anteriore 1.0 Posteriore 6.4 1.0 11.00 Diam ini cilindroprincipale Anteriore

| Diam. In chinarophincipal | Timeriore | 11,00 | | |
|--|--|----------|---------------------|-------|
| | Posteriore | 9,5? | ' ; | |
| "Diam!int. cilindro pinza ~ | " Anteriore | 27,00 | 0 0000 | - 3 |
| | Posteriore | 22,65 | | |
| -,4 10-19- | - The state of the | | | (4) |
| \ / VOC | Е | | STANDARD (2 | .0°C) |
| Avvolgimento primario . | 20. | - | ,,, .0,4—0,6 fi . : | |
| Avvolgimento secondario. | Con cappuccio c | andela . | • ,Ì5—22kTi | |
| | Senza cappuccio candela | | 10-17kT2 - | 30.75 |
| Avvolgimento dell'alternatore | rimento dell'alternatore Giallo-Bianco 0,5— | | 0,5—4 a | |
| Bobina del generatore di impulsi dell'accensione | di e Blu/Giallo-Verde 180—280 H | | | |
| Resistenza del sensore di posizione della valvola del gas | blu/verde - giall | o/rosso | 4-6ÌÌ | |
| | | | | |

Valori di coppia

| William and the second of the | D' Cl. u | • • Co | opia |
|---|-----------------------|--------------|-----------|
| VOCE. | Diam. x passo filetto | N*m" | kif-m |
| Candela | -14.X 1,5 | . ,18 | •.1,8.;- |
| Dado testa cilindro | , .8x.1,25 | : 27 1: | :. 2,8,1. |
| Dado montaggio cilindro . 6 | 8X;1,25 . | • 27, | 2.8. |
| "Prigioniero cilindro ¹ | Sx'1,25 | 12 | li |
| Dado giunto del tubo di scarico | · · · · · · · · · | - w · | M.o |
| Bullone del coperchio dell'alternatore | ···" "6x^1,0 | •2;o | 11V |
| Dado volano . , . * • - , | 7 12x1,25 | 54 | 11. |
| Bullone del coperchio destro del basamento '•' - ' | . •• •6'x1.O | :%5 | . 5.5. · |
| Bullone del coperchio della frizione | . 6 x/-lfi | "mines | i,0 ' |
| Controdado tamburo frizione | 18 x, 1,0 • • | ^-69 | •• 7,0 |
| Bullone della molla della frizione - •••• | • 6x1,0 | •-9,8 | 1,0 |
| Bullone pignone " • '- | • •": 8x1,25 -• ". | 26' | 2,7 |
| Bullone ingranaggio conduttore primario | 10 x 1,25 | 64 •29: f | •3.0 % |
| Bullone scarico olio | , ",12,x1,5 | 5 e • | 0.5 • |
| Bullone del coperchio sinistro della valvola RC ' : | 5 | | • 0.5 |
| Vite del coperchio destro della valvola RC | : .:• 5x1.0 | , -5= ! | 0.3 •: |
| Dado della puleggia della valvola RC | • 6x1.0 | .c. | 0,0 |
| Dado dell'albero della valvola RC | •6x1.0 | "8.8 | .09 |
| Bullone passante della pia etra di arresto della valvola RC | • 6x1.0 • | 0,0, | 1.0 |
| Bullone copertura pompa acqua " : | 6x1.0 | 10 | 1.2 |
| Girante pompa acqua • < • | 7x:1.0 | 12 | 12 |
| Perno centrale tamburo cambio de este este | 8 x 1.25 | 22 | 2.2 |
| Bullone braccio di arresto tamburo cambio •, ' '••, ': | 6x1.0 | · 12 . | •:.1.2 |
| Bullone controllo'oliò < | 6 x 1.0 | 9.8 | : 1.0. |
| Bullone scarico liquido raffreddamento | - 6x1.0 | 9.8 : | 1,0 |
| *Piastrina dì fissaggio cuscinetto albero secondàrio ' | "" 6xa,q | ' 9.8 | - 1,0 |
| Piastrina di fissaggio cuscinetto tamburo cambia | 8x 7,0 | 9,8. | " %0 |
| *Vite di montaggio della^alvola à lamelle ;' • • '••• • ' | • 3 xQ,5 | •1.0. | . Q.I- |
| Supporto cavo acceleratore .>.:;;• , | •-• "10x0,75 | | 0,25 i |
| Vite arresto ago galleggiante ; •• ', / | . • . \4 x 0,7 | 2,0: | .0,2 • . |
| Getto principale i | 5,3x0,9 | + * :2,0 .; | ** «*;? |
| lietto minixoo i | 4X.0;7 | 1,0 | 0,15, |
| Vite coperchio carburatore | 4x 0,7 | 2,0 | 0.2 |
| Controdado vite arresto acceleratore | 5x0,5 | . 2,0 | • 0:35 • |
| Vite camera galleggiante | • 4x0,7 | 20 | •-0.4 |
| Tappo scarico carburatore | 22x,1,0 | 3,9 | 1000 |
| Starter , * ". Vite Arresto sede valvola galleggiante , * ". | 2×0.5 | -SA | 0,35 |
| | . 3x0, <u>5</u> | 1,0- | m= • |
| Bullone del filtro a rete | • 4x0.7 | | |





^{*}Applicare Honda Thread Lock o un agente di bloccaggio equivalente

PAHTE CICLISTICA

| VOCE | Diam alaska 61 | Coppia | |
|--|--------------------------------|----------|--------|
| VOCE | Diam. x passo filetto | . N·m | kgf•ı |
| Dado tànnotto sterzo | ~ 26x1,0' | 108 | 11,0 |
| Ghiera regolazione cannotto sterzo ; | ' • 30X-1.G'. • | 6,9 | 0.7 |
| 'appo forcella " «,'•••. | 48 x 1,0 | 29 | 3.0 |
| Controdado tappo -forcella (, : - , | 12x1,25 | 28 | 2.9 |
| /ite di scarico della pressione dell'aria della forcalia | •'5*0.8 • . | 1.0 me | 0.1 |
| Bùllone centrale forcella •;.' v. : 1 | 30x1,0 | . 54 | - 5.5 |
| Buyone montaggio protezione forcella | 6x10 | 69 | 0,7 |
| Sullone fissaggio assale anteriore < •• | 8 x 1.25 • | | 2.0 |
| Dado assale anteriore • | - 16xl-,5 | • -20 .; | 9,0 |
| Manicottino raggio anteriore/posteriore | BC3.5/4.5xO.5 | 88 | 0,4 |
| Blocco cerchioné.snteriore/posteriore ' | ,8x1,25 | 3.9 | 1.0 |
| ullone copertura disco freno anteriore •, | 6x1,0 | .12- | 1.3 |
| ermo cuscinetto ruota posteriore . : | 50 x 1.5 • | 13 | 4.5 |
| Dado tiisco freno anteriore | 6x1.0 | 44" | |
| Dadcdisco'freno posteriore • | 6x 1.0 | : 16: | 1,6 |
| Sullone tubo freno : •'.'• | 10x1,25 | 16 | 0.5 |
| alvola spurgo pinza freno | 8x1,25 | 34 | 0,0 |
| ullone guida tubo freno anteriore "" "*' *' : " ' | 6x1,0 •" | 5.9 | 0,0 |
| fte guida tubo-freno-posteriore • • • . ; • , : | 5x08.'! | '4.9 | 0,0 |
| Controdado registro leva freno | | 1,0, | 0,1 |
| ado perno forceJone oscillante | 14x1,5 | 5.8 | 0,6 |
| raccio ammortizzazione posteriore | HI . F. F. 15 1 1 | 00 | 3,0 |
| (lato forcellone) | | 60 | 4 74 4 |
| : (lato folcenone) | 12x1,25 | 52 | 5,3 |
| Collegàriien^to amniortizzazione P9ster4pre | 12x1.25 : | 52 | 5,3 |
| : • • ' • ' (iato telaio) | 12X1,20 , | WA 197 | - 1 |
| | 12x1,26 | 52 | 5,3 |
| ullònè'montaggio aminprtizz^tore1 posteriore', | 1241,20 | - 11 A W | 200 |
| V Garage | IOxi.25 | . 44 | 4,5 |
| V.finferio^ | | 44 | 4,5 |
| ado estremità asta ammortìzzatorè poètenbté | 10x1,25 - 12x;1"5 | 26 | 2,7 |
| egistro! ammortizzazione amioortizzatpre '' '/ | - 12X,1 3 | 29 | 3,0 |
| ontrodado bullone registro catena di trasmissione | 28x1.0 | 127" | 13,0 |
| orona trasmissione finale. 1 •••• *"« • - ' " ' | OXIJ 23 | 26 | 2,7 |
| ontrodado molla ammortizzatore posteriore . • : | Sx-1,25 | 32 | 3,3 |
| Bullone montaggio pinza freno anteriore | 56x1,5; 8xr,25; | 29 | 3,0 |
| erno pastiglia pinza freno | • 8XI,25 | 50 | 3,1 |
| appo perno pastiglia pinza freno | 10 x 1,0 | 18. | , 1,8 |
| Bullone pernopinzafrencanteriore" • *- | 10 x 1,0 | 2,0 | 0,2 |
| | 8x1,25- | 23 | 2,3 |
| Bullone perno pinza freno posteriore (lato staffa), | 8x 1,25 12 ii 1,25 | 12 | 1,2 |
| ullone perno pin?a freno posteriore (lato pinza) | | 2/ | 2,8 |
| ullone cilindro principale freno posteriore" | • 'C.ftXl.Q"" | 13. | 1,3 |
| ado giunto cilindro principale freno posteriore | 6x1,0 .40x51,25 •"8x1,25 | 5,9 | 0,6 |
| allone montaggio motore | .40x5 1,25 | 34 | 5,5 |
| àaó piastra staffa motóre '•'- | • 8x 1,25 | 12 | 3,5 |
| ıllone fissaggio pedale cambio, , . | -6X-1.0 | 37 | 1,2 |
| allone pedale avviamento ,' "' | 8x1,25 | 5580 | 3,8 |
| ullone della staffa del pòggiàpiede (superiore). | . 12X1,25 | 101 54 | 5,5 |
| • • (inferiore) _r | *.10x1,23 | 44 | 4,3 |
| ullone supporto cilindro principale anteriore • \ : | .'.:.6xi,o | 9.8 | 1,0 |
| ite coperchio cilindro principale anteriore | :\"ixo,7 | "1.5 | 0,15 |
| ullbiie coperchiò cilindro principale posteriore | 4x0,7 | 1.5 | 0,15 |
| ado perno leva freno "": ,. , | ex 1.0 | 5,9 | 0.6 |
| ullone perno leva frizione | 6x,1,0 | 2.0 | 0.2 |
| ontrodado perno leva frizione | 6 10 | 9,8 | 1.0 |
| ullone montaggio sedile , • '• ' | - 6K10 " 8x1,25 10x1,25 | 26 | 2.7 |
| ullone di montaggio del telaio secondario | 10x1,25 | 29 | 3.0 |

• PARTE CICLISTICA (Continua)

| VOCE | T | Diam v passo filatto | Coppia | |
|--|---|--|--------------------------|----------------------------------|
| VOCE | | Diam. x passo filetto . | N'ih | krf-m |
| Bullone fissaggio canna forcella (superiore) | | 8 x 1,25 | 22- | 2,2 |
| (inferiore) Bullone supporto superiore manubrio Dado del supporto inferiore del manubrio | | 8 x 1,25 8 x 1,25 10 x 1,25 • | 20 22 44 | 2,0 2,2 4,5 |
| Bullone supporto leva frizione Bullone alloggiamento acceleratore Vite scatola alloggiamento acceleratore | | 6x1,0• 6x1,0 4x0,7 | 8,8 8,8 2,0 13 | 0,9 0,9 0,2 . |
| Bullone installazione parafango posteriore (lato posteriore) Vite inferruttore spegnimento motore Guida catena Bullone'dado rullo guida catena *Vite'del corsoio della catena | | 6x1,0 4x0,7 6x1,0 8x1,25 5x0,5 | 2,0 : 12 12 3,9 | 1,3. 0,2 1,2 1,2 0,4 |
| Bullone/perno pedala freno | | 8 x 1,25 | 25 | 2,6 |

^{*}Applicare Honda Thread Lock our agente di bloccaggio equivalente

l valori di coppia sopraelencati sono per i punti di serraggio più importanti. Se vma certa coppia non è elencata, utilizzare gli standard forniti di seguito.

VALORI DI COPPIA STANDARD

| Dimensioni | Dimensioni Coppia - :.•>• | | Coppia | | |
|---|---------------------------------------|--|---|-----------------------------|---------------------------------|
| Dimensioni N-m . | kgf*m | - ,>=,,, | N-m | kgf-m | |
| Bullone e dado da 5 mm' Bullone e dado da 6 ma' Bullone e dado da 8 mm. Bullone e dado da 10 mm Bullone e dado da 12 mm Vite da 5 mm Vite da 6 mm | 9,8 22 34 .54 -3,9 8,8 | 0,50 1,0 2,2 3,5 5,5 0,4 0,9 | Bullone flangiato da 6 mm (TIPO SH) Bullone, flangiato, da 6 ram e dado Bullone flangiato da 8 mm e dado Bullone flangiato da IO mm e dado | 8,8 . 12 . 26 . 39 | 0,9 1,2• 7, .2,7 4,0:. |

Attrezzieuge

| 1 Descrizione | No. attrezzò •' | Alternativa | No. attrezzo |
|---|----------------------------------|------------------------------|----------------|
| Accessorio battitóio tenuta forcella | Q7TMD—MAC0100 | 1 . 4 | 13101 2 |
| Pinza per anelli elastici , | Q7914—SA50001 | Pinza per anelli elastici | 07914—3230001 |
| Chiave cannotto sterzo | 07916—3710101 | Chiave cannotto sterzo. | 07916-r371010c |
| Peso attrezzo rimozione | 077410010201 | Peso scorrévole | 07936-^3710200 |
| Testi attrezzo rimozione, 12 min Albero attrezzo rimozione | 07936—1660110 07936—1660120 | 1 7 4 5 | 1 9 |
| Estrattore carter • | 07937—4300001 | Estrattore | 07937—4300000 |
| —Bullone esagonale, 6 mm | 07PMC—KZ40100 | carter | 1 4 4 4 4 4 |
| Battitoio tenuta acqua | 07945—KA30000 | 2,700 | - 14 |
| Attrezzo rimozione corse cuscinetti | 07946—3710500 | A 2.2 | 148, 548,5 |
| Albero attrezzo montaggio carter | 07965—1660200 | August March | |
| Collare attrezzo montaggio carter | 07965—1660302 07965—K A 30000 | | |

(Continua)

| Attrezzo rimozione cuscinetti, 7 mm Battitoio cuscinetti, 7 mm | | | |
|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|
| | 07931—KA30000 | | - 54 |
| | 07946—KA30100 | | |
| Guida peso scorrevole, 16 mm | 07PMG—KZ40100 | | . 31 |
| Accessorio guida peso scorrevole | 07MAG—SP00102 | *** | PS 10 |
| Manico attrezzo rimozione | 07936-3710100 | | AL THE |
| Attrezzo rimozione cuscinetti, | 07936—3710300 | ALC: YOU TO | 1111 11 |
| 17 finn | OTOLER MEDOLOG | | W 8 1 |
| Impugnatura dell'ammortizzatore | 070MB—KSR0100 | | |
| dello stelo della forcella Installatore del cuscinetto conico | 07VME 1/720100 | 74 (49) | 5 246 |
| Albero dell'installatore | 07VMF—KZ30100 07VMF—KZ30200 | 2000 | |
| Impugnatura dell'elemento con- | 07949—3710001 | | |
| duttore :. | 07747 3710001 | or the state of | THE CO. W. P. |
| Chiave di arresto 0 48 x 15 | 07YMA—KZ40100 | | of the first |
| Chiave raggio, 6,6 mm | 070MA—KZ30100 . | 54 T. Mary 19 | Crandle E |
| Misuratore livello galleggiante | 07401-0010000 | Mattern V | 5 15 5 |
| | 07701-0020300 | 5 DESC. N | - P - P |
| | 07710-0010401 | - C | 1940 W |
| | 077240010100 | 3 G. F | . 25 |
| | 07724—0050002 | Attrezzo | _07724—005Ó10 |
| frizione | | bloccaggio | t |
| 1 | | tamburo | |
| | 07631—0010000 | 2.00 | |
| cuscinetti | | W. C. NOWS AND | Marine as |
| Attrezzo di bloccaggio | 07725—0030000 | | 1000 |
| universale | | great the same | 0000'0 0010000 |
| | 07733—0010000 | Estrattore volano | 0793:3-0010000 |
| | 077420020200 | | 1 - Taylor 19 1 |
| | 07746—0030300 | 87.949 | CF Part 1 |
| Accessorio, 28 x 30 mm | 07946—1,870100 | i i | C |
| Accessorio, 32 x 35 mm : | 077460010100 | 322 | |
| | 077460010200 | the second | 0. |
| Accessorio, 42 x 47 mm | 07746-^0010300 | | 22 (A) (3) |
| | 077464£Ó010400 | | |
| | 07746—0010700 | 1 | 1 |
| | 07746—0040200 | 77 39 | |
| | 07746—0040400 | B | |
| | 07746—0041400 | 1 455 MM Z | |
| | 07.746—0040500 | 30.00 | |
| Pilota, 22 mm Pilota, 25 mm | 077460041000 | | id the all |
| | 07746—0040600 | | |
| | 07746—0041100 | | |
| | 07746—0050100 | | |
| cuscinetti | 無 数 | * | 4. 28 (8) |
| Albero per la rimozione dei | 07GGD—0010100 | 5 59 1 | |
| cuscinetti | 07746 0050600 | 7 17 W | |
| Testa attrezzo rim'òzione | 07746—0050600 | - R- | |
| cuscinetti, 20 mm | | | |
| | 07746—0050800 | A A | |
| cuscinetti, 26 mm | | | |
| | 07749—0010000 | 18 | |
| Chiave per controdadi, 20 x 24 mm | 07716—0020100 | | |

Sistemazione cavi e cablaggi • > , ; ... Notare quanto segue per la sistemazione di eavi e; cablaggi.

Notare quanto segue per la sistemazione di cavic; caolaggi.

Un filo, un cablaggio o un cavo allentato può rappresentare un rischio per la sicurezza. Dopo averli
fissati, controllare tutti i fili per accertarsi che siano
ben saldi, "J.**r" ;- 'y

 Non stringere x cavi controlla saldatura o l'estremità del morsetto nel caso in cui si faccia uso di un morsetto

con saldatura,

 Fissare i cavi ed il complesso conduttori-al telaio per mezzo delle relative fascette per cavi, nei punti designati. Stringere le fascette in modo che solamente la superficie isolata si trovi a contatto dei cavi ó del complesso conduttori.

 Istradare il. complesso conduttori in modo che non risulti troppo tirato \u00e3 troppo allentato.

 Istradare, sil complesso conduttori evitando bordi taglienti 6 angoli acuti. Evitare inoltre anche le estremità protuberanti dei bulloni e delle vitì..

 Proteggere i singoli cavi ed il complesso conduttóri con nastro isolante o con tubi,-nel caso in cui debbano trovarsi a contatto conbordi taglienti o su angoli acuti. Pulire accuratamente la superficie di attacco prima di applicare il nastro.

• Non utilizzare i cavi o il complesso conduttori con isolanti rotti. Ripararli avvolgendoli con nastro isolante protettivo, o sostituirli.


 Tenere il complesso conduttori lontano dai tubi di scarico o da altre parti molto calde.


• Controllare che gli anelli di tenuta siano correttamente inseriti nelle, prpprie scanalature.

 Dopo aver fissato i morsetti, controllare ciascun cablaggio, per accertarsi che non interferisca con nessuna parte mobile o scorrevole....

 I cablaggi sistemati lungo il manubrio non devono essere troppo tesi, troppo allentati o pizzicati e non devono interferire con parti adiacenti o circostanti in tutte le posizioni dello sterzo.

 Dopo la sistemazione, controllare die i cablaggi non siano attoreigliati o piegati.





RIMOZIONE/INSTALLAZIONE MOTORE ... 25N-m(2,6kgf-m) 5.N·m (0.5 kgf·m)

12 N-rfl (1,2 kgf-m)

lON-m(l.Okgf-m)

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE

Informazioni di manutenzione

- Trattare la benzina con le dovute precauzioni. Lavorare sempre in aree ben ventilate e lontane da scintille o fiamiile.
- La vaschetta del carburatore ha un tappò di scarico che può essere allentato per scaricare il carburante rimasto.
- Quando si smontano delle parti dell'impianto di alimentazione, annotare le posizioni degli anelli di tenuta. Sostituirli sempre durante il montaggio.

Smontaggio del carburatore

VALVOLA DEL GAS '..-'

Asportare il serbatoio del carburante (pag. 17). Staccare il connettore a 3 vie del sensore di posizione della valvola del gas.

Staccare il filo del sensore di posizione della valvola del gas dalla fascetta fermacavi e dal morsetto.



(1) CONNETTORE A 3 VIE' DEfc 'SENSORE-DI POSIZIONE" DELLA VALVOLA DEL GAS

Girare il manubrio completamente a sinistra. Asportare il telaio secondario (vedere a pagina 18). Allentare la vite della fascetta dell'isolatore. Allentare le viti e asportare la parte superiore del carburatore



(1) PARTE SUPERIORE DEL CARBURATORE (2) VITI/RONDELLE

Sollevare il braccio del sensore di posizione della valvola del gas ed estrarre la valvola dal corpo del carburatore.




(1) BRACCIOBEL SENSORE DI POSIZIONE DELLA VALVOLA DEL GAS

(2) VALVOLA DEL GAS

Comprimere la mòlla e tògliere il collare dalla valvola del

Comprimere la molla e togliere il cavo del gas dal proprio supporto, quindi staccare la molla dal cavo del gas. Togliere dalla valvola del gas il supporto del cavo del gas. e lo spillo conico.



VALVOLA DEL GAS 2) CAVO DEL GAS

(3) MOLLA DELLA VALVOLA DEL GAS

(4) COLLARE

Controllare che la valvola del gas e io spillo conico non siano sporchi, graffiati o usurati.

GALLEGGIANTE/VALVOLA DEL GALLEGGIANTE/ GETTI.

Asportare il carburatore e i tubi flessibili.

Togliere le viti e la vaschetta.



(2) VASCHETTA

Togliere il deflettore. Staccare la vite di arresto del perno del galleggiante e il



Ci) PERNO DEL GALLEGGIANTE

- (2) GALLEGGIANTE (3) VALVOLADELGALLEGGIANTE
- (4) DEFLETTORE
- Togliere la vite della sede della valvola e asportare la

Controllare che la valvola, là sede della valvola e l'anello di tenuta non siano usurati o danneggiati. . . . Sostituire la valvola se è usuraia o danneggiata.



(1) SEDE DELLA VALVOLA

Togliere con attenzione il getto del massimo, il'porta spillo conico, lo spillo conico e il getto del minimo.




(1) GETTO DEL MINIMO (2) GETTO DEL MASSIMO

(3) PORTA SPILLO CONICO/SPILLO CONICO

Controllare che le parti non siano usurate e danneggiate. Togliere le viti di dosaggio della miscela aria-carburante e di arresto della valvola del gas. NOTA:

Prima di togliere la vite di dosaggio della miscela aria-carburante, annotare il numero di giri necessari a chiuderla leggermentein modo dàpoterlà riportare nella posizione originale.



(1) VITE DI DOSAGGIO DELLA MISCELA ARIA-CARBURANTE (2) VITE DI ARRESTO DELLA VALVOLA DEL GAS



Togliere il bullone, la piastra e il filtro a rete metallica. Controllare che il filtro non sia ostruito o danneggiato.



(1) BULLONE

Montaggio del carburatore

Soffiare aria compressa in tutti i getti e i passaggi nel corpo del carburatore.



COPPIA DI SERRAGGIO: 2,0 Nm (0,2 kgf-m)



(2) PIASTRA

(1) BULLONE


(3) FILTRO

Installare il pomello dello starter e serrare il controdado.

COPPIA DI SERRAGGIO: 3.4 Nm(0,35 kgf-m)

Montare la vite di arresto della valvola del gas. Inserire la vite di dosaggio della miscela aria-carburante e riportarla nella posizione originale di cui si è preso nota durante lo smontaggio. -

APERTURA DELLA VITE DI DOSAGGIO DELLA MISCELA ARIA-CARBURANTE: 2 giri in fuori (standard)



- (1) VALVOLA DELLO STARTER (2) VITE DI DOSAGGIO DELLA MISCELA
- ARIA-CARBURANTE
- (3) VITE DI ARRESTO DELLA VALVOLA DEL GAS


Installare il getto dello spillo conico allineandone la scanalatura alla linguétta sul corpo della valvola a farfalla.



(1) GETTO DELLO SPILLO CONICO (2) ALLINEARE

Montare il getto del minimo, il porta spillo conico e il getto del massimo.

COPPIA DI SERRAGGIO: Getto del minimo: 1.0 N-m (0.1 kgf-m) Getto del massimo: 2,0 N-m (0,2 kgf-m)



- (1) GETTO DEL MINIMO (2) GETTO DEL MASSIMO (3) PORTA SPILLO CONICO
- Montare nel corpo del carburatore l'anello di tenuta e 1;a sede della valvola. Serrare la vite alla coppia specificata.

COPPIA DI SERRAGGIO: 1.0 N-m (0.1 kgf-m)



(1) ANELLO DI TENUTA (2) SEDE DELLA VALVOLA

Montare il galleggiante e relativa valvola; -. A,JO- n al Inserire il perno del galleggiante e serrare la vite. COPPIA DI SERRAGGIO: 2.0 Nm(0.2 kgf-m) Montare il déilèttore. '..* y : 'ii "*XCi'ii " '• ••> U * ••

Misurare il livello del galleggiante. Per regolare il livello del galleggiante, piegarne attentamente il braccio finche la cima del galleggiante non tocca appena la. valvola.

LIVELLÒ DEL GALLEGGIANTE: 7.5 mm

(1) PERNO DEL GALLEGGIANTE' "• " V "

REGISTRAZIONE DEL LIVELLO

(3) VALVOLA DEÙOALLEÓGIANTE

(2) GALLEGGIANTE

(4) DEFLCTTORE " "

GALLEGGIANTE




(1) MISURATORE DEL LIVELLO DEL GALLEGGIANTE

Montare la vaschetta. Montare il carburatore sul motore. Montare il fermo sullo spillo conico. POSIZIONE STANDARD: 3?, scanalatura dall'alto

VALVOLA DEL-GAS : • ;;• - : - , ,, ,,

Inserire lo spillo conico nella valvoia del ga\$...; Installare nella valvola de\aignosi gas il supporto del cavi? e

COPPIA DI SERRAGGIO: 2,5 N·m(0,25 kgf·m)




(1) SPILLÒ CONICO ...,(2>,SUPPORTÒDELPAVO,

the control of the co

Monta Teidlcbllé Jfeiall'i nèctiidtì la sua Bhgu fettà all'incàglio ijel supporto del cavo.

Passare¹ il cavo del gas attraverso, la'molla e iì'eoìiare;⁷ Comprimere la molla e inserire il cavo del gas nel proprio



(1) VALVOLA DEL GAS (2) CAVO DEL GAS (3) MOLLA (4) ALLINEARE

Sollevare il braccio del sensor^di posizioriè della valvola del gas ed'ins'erire^il 'gruppo della valvola -neTcorpo del



(1) BRACCIO DEL SENSORE DI POSIZIONE DELLA VALVOLA DEL GAS

Installare la parte superiore del carburatore e serrare le Viti. . ..' ; • . ' • • • " ' . . . ' < , ; '•; - • • '] * • .

COPPIA DI SERRAGGIO: 2.0 N.ra (0.2 kgf-m)



(1) PARTE SUPERIORE DEL CARBURATORE (2) VITI/RONDELLE .

Passare correttamente il filo del sensore di posizione della valvola del gas e fissarlo con la fascetta e il morsetto. Collegare il connettore a 3 vie del sensore di posizione della valvola del gas.

NOTA:

Dopo aver installato il carburatore, controllare che i tubi flessibili (li sfiato e il tubo flessibile di trabócco non siano attoreigliati o schiacciati e, se necessario, modificarne la disposizione (vedere a pagina 53). ,



(1) CONNETTORE A 3 VIE DEL SENSORE DI POSIZIONE DELLA VALVOLA DEL GAS


Sostituzione del sensore di posizione della valvola del gas

ASPORTAZIONE/INSTALLAZIONE

Perii controllo del sensóre di posizione della valvola del gas, vedere a pagina 134. Asportare fi carburatore (pag. 56). Ștaccare dal morsetto il filo del sensore di posizione

della valvola del gas.


Togliere le viti Torx e asportare il sensore di posizione della valvola del gas dal corpo del carburatore.



(1) VITI TORX (2) MORSETTO (3) SENSORE DI POSIZIONE DELLA VALVOLA

Installare il *sensore* di posizione della valvola del *gas* allineandone le linguette al lato piatto dell'albero come mostrato

Applicare un composto di bloccaggio alle filettature della vite Torx e montare la vite, quindi regolare la posizione del sensore




(1) SENSORE DI POSIZIONE DELLA VALVOLA DEL GAS

(2) ALLINEARE

REGOLAZIONE

Misurare la resistenza tra i terminali *dei*. fili giallo/rosse e blu/verde *del* connettore a 3 vie sul fianco del sensore.

VALORE STANDARD: 4 - 6 kO (a 20 °C)



(1) CONNETTORE A 3 VIE <.

Calcolare la resistenza del sensore di posizione della valvola del gas mediante la seguente equazione: $A \times (0.11-0.13) = B$

A: resistenza tra i terminali dei fili blu/verde e giallo/ rosso

B: resistenza tra i terminali dei fili giallo/blu e blu/verde con la valvola del gas completamente chiusa

(Esempio) Se la resistenza tra i terminali dei fili blu/verde e giallo/rosso,è di 5 kQ,-la -resistenza.del sensore di posizione della valvola del gas con la valvola completamente chiusa sarà:

5 kfi x (0,11 - 0,13) * 55O -.650 Q

Regolare la posizionerei sensore di posizione della valvola del gas in modo che la resistenza tra i terminali giallo/blu e blu/verde sia uguale a quella calcolata e serrare le viti Torx.

COPPIA DÌ SERRAGGIO: 2,0 JS-m (0,2 kgf-m)

Installare il carburatore

Valvola a lamella

RIMOZIONE

Rimuovere il carburatore (pag. 56).

Rimuovere quanto segue: Bulloni

Supporto cavo frizione

 Pezzo interno della valvola a lamella Complesso della valvola a lamella

Guarnizione



(1) BULLONI (2) ISOLATORE (3) GUARNIZIONE

(4) GRUPPO VALVOLA A LAMELLA .**

(5) PEZZO INTERNO

ISPEZIONE

Controllare se le lamelle sono danneggiate p affaticate e sostituire se necessario.

Sostituire anche se le sedi sono crepate o danneggiate.




(1) VALVOLA A LAMELLA

SMONTAGGIO/MONTAGGIO

Togliere tle vitij l'arresto,, le sottovalvoie^a,-Jameila, gli spaziatpri.e le valvole a.lamella*..,

Allineare i dispositivi di interruzione con le valvole a lamella, le sottovalvole a lamella, gli spaziatori e gli arresti, ed installare poi il tutto nella cassa.




(1) VALVOLA A LAMELLA (2) FERMO

(4) VALVOLA A LAMELLA SECONDARIA (5) SPAZIATORE • :

Applicare Un agente di: bloccaggio ai riletti delle viti di montaggio della valvola. .'• ;'-\. Installare e fissare le vil; di inonXaggio.

CÒPPIA: 1:0 liàn (tfk kgfiin)

Accertarsi che il giocò tralàmella e gabbietta sia inferiore a tì,2mm'.



(1) VALVOLA A LAMELLA (2) GABBIETTA

INSTALLAZIONE

Installare la parte internadelbk valvola a lamella nella gabbia allineamento intagli.

:-.. w .-• vn...nio!l-.



(3) GABBIA

Installare una nuòva guarnizione e il complèsso della valvola a lamella nel carter.

Installane quanto isegiie: • -, ' • - Isolatore

Supportgcayo frizione

— Bulloni" 1?,.t". [*-;• . .. *."". " * r,

Dopo l'installazione, controllare se vi sonòperclite di aria secondarie attorno alla gabbietta della valvola



(1) BULLONI


(2) ISOLATORE

(3) GRUPPO VALVOLA A LAMELLA GUARNIZIONE

Alloggiamento filtro aria

RIMOZIONE/INSTALLAZIONE Per la manutenzione del filtro dell'aria, vedere a pag. 21.

Togliere il telaio secondario (pag. 18). Togliere la copertura laterale. Rimuovere i bulloni e l'alloggiamento del filtro dell'aria dal telaio secondario.




- (1) BULLONI
- (2) ALLOGGIAMENTO FILTRO ARIA

Controllare che il tubo di collegamento sia adeguatamente installato sull'alloggiamento del filtro dell'aria.

L'installazione viene eseguita nell'ordine inverso a quello di rimozione.

SMONTAGGIO/MONTAGGIO ATTENZIONE:

- Utilizzare un sigillante ai siliconi nella posizione di collegamento del tubo e dell'alloggiamento del filtro dell'aria.
 fy filtro dell'aria è costituito di diversi materiati diversi incollati assieme; maneggiarlo con gentilezza onde evitare danni,
 Durante il montaggio, non schiacciare l'elemento del filtro con i bulloni di montaggio ei collari
- e i collari.



TESTA CILINDRO/CILINDRO/PISTONE

Informazioni 4i. se^vizin Questasezione copre lamànutenzione, della testa del

cilindro, del cilindro e del pistone»Queste:operazioni di manutenzione possono essere, eseguita coj. motore installato sul telàio. " 11: 111 • 1)111 .1 • -••••

II cilindro possiede un rivestimento di nikasil e non può essere rialèsato. Se venisse danneggiato, esso deveessere sostituito. '. Vi

Tutti i cilindri ed-i pistoni sono accoppiati: Sé fosse necessario eseguire una sostituzione: utilizzare un nuovo cilindro o pistone con, io stesso codice di identificaziofie dell'originale, '/.','t1'; "'.'. Pulire bene il motore prima dello smontaggio onde

evitare l'ingresso di sporco nel motore stesso: Rimuovere qualsia£i.residuQ'di*guarni2lone dalle

testa del cinfictrò. " .

Pulire tutte.le parti prima éi controllarle. Prima del montaggio, applicar^ olio per, motori a,2 tempi a tutte le superfici scorrevoli.

In condizioni di gara, il pistone é la fascia elastica devono essere sostituiti ogni ?7'.5 .:órè diUavòro. Lo spinotto del pistone ed il cuscinetto della testa di biella devono essere sostituiti dopo 22,5 ore di lavoro.

Rimozione ·

TESTA CILINDRO

Far scolare il liquido di raffreddamento del Vadiatore

Togliere il sedile ed il serbatoio del Carburante (pag. 17). Allentare i morsetti dél/flessibile dejl'acqua e togliere i flessibilidell'acqua^dàllaiestatadelcilindro.

Staccare il cappucciòdellacandela f togliere la randeja. Togliere ì bulloni superiori di montàggia '^e.l motore eie piastre di sostegno.

Rimuovere i cinque dadi della testa del cundre/e/là testa del cilindro.

Togliere la guarnizione e i grani di centraggio della NOTA: A-.VVZ^Xrr'K ·"······

· Per evitare di deformare la testa del cilindro,', alleriT tare i dadi di circa 1/4, di. giro seguendo uno schèma

incrociato e. quindrHtóùbVerli. ' the state of the s




(1) TUBI DELL'ACQUA (2) DADI

(3) TESTATA DEUOILIDRO (4) PIASTRE DI SOSTEGNO

CILINDRO

Rimuovere la camera di scarico (pagina 30)!. .;: •!;: • Togliere le viti, il collettore di scarica e la guarnizione. Allentare la vite del morsetto del tubo f essibile d I l'admua e disconnettere il tubo flessibile ell 'acq ia gal cilindro Togliere dalcilindroil coperchio desti vilella valvola RC Rimuovere il cilindro rimuovendo i quatt ro dadi di montaggio

Rimuovere la guarmzione e le spine di'centraggioV:-,



(1) MORSETTO TUBO FLESSIBILE

(2) TUBO FLESSIBILE ACOUA (4) CILINDRO (3) DADI FLANGIATI

PISTONE

.... iv«*&_awi*s*«Trfii Togliere gli anelli elastici delio spinotto delpistone cóh una-rPinza, a becchi, lunghi, Togliere, lp. spinotto dal pisto^ee^uipd^.togliereilpistqne.Togliere ilEjii\$cineÉto del piede della-, biella. ^ ,-.. V y'^-.-Sy-, "-"-y ib^uA Allargare, l'anello del pistone e toglierlo sollevandoli?

sino ad-unp^^ o opposto al gioco. ; ^-"-; ENZIO . A rating to the part of the part o

Evitare di far cadere gli anelli elasticitnel eprter* Fare attenzione a non danneggiare lafa&ciaeìa. stica àllàrgaHdòeccèósìùàiìiènte l&stitì'ésirfe'mitéì



(1) PISTONE^ . (2) FASCIA ELASTICA (3)SPINOTTÓPISTONE. . (4) ANELLO ELÀSTICO SPINOTTO ^IST()N

Decarbonizzazione

CAMERA.DI COMBUSTIONE

Rimuovere i depositi carboniosi dalla camera di combu-stione. Pulire la superficie di applicazione della guarni-zione di testa da qualsiasi materiale residuo.


ATTENZIONE: ",'/'.:. "..."\ 7 ..."""....
• Fare attenzione anoli graffiare la camera di combustione ola superficie di applicazione della guarnizione di testai

CILINDRO

Ripulirai depositi di carbone dalla zona della bocca di scarico.

ATTENZIONE:

Fare attenzione a non danneggiare il foro del cilindro.




(1) TESTA CILINDRO. . (2) CILINDRO

Ispezione

TESTA DEL CILINDRO

Controllare se la testa del cilindro è deformata in direzione diagonale per mezzo di un regolo rettilineo ed uno spessimetro.
LIMITE DI SERVIZIO: 0.05 mm



CILINDRO-

Controllare se la parte superiore del cilindro è deformata. Utilizzare un regolo rettilineo ed uno spessimetro per controllare se la superficie di applicazione della guarnizione di testa sul cilindro è deformata. Se la deformazione supera il limite di servizio, correggere come necessario. LIMITE DI SERVIZIO: 0.05 mm

Verificare chei bulloni del cilindro siano ben avvitati. Se

ve ne sono di allentati, toglierli, ripulire le filettature con un apposito liquidi) per pulizia, e. reinstallarli spalmandoli con un agente bloccante-COPPIA: 12 N-m (1,2 kgf-m)

Controllare se il foro del cilindro presenta segni di usura su quattro livelli nelle direzioni X.e V. Utilizzare il valore di misurazione più grande per determinare l'usura del cilindro.

LIMITE DI SERVIZIO: A: 34,013 mm B: 54,006 min





(A) 5 mm

(C) 70. mm • (D) 85 mm, Solo Y

PISTONE

Misurare il diametro esterno del pistone a 10 mm dalla parte inferiore del mantello e ad angolo retto rispetto al foro del perno del pistone.

LIMITE DI SERVIZIO: A: 53.883 mm B: 53.875 mm

Se il diam. est. & inferiore al limite di servizio, sostituire il pistone con uno nuovo. Calcolare il gioco tra pistone e cilindro.

LIMITE DI SERVIZIO: 0.07 mm

Controllare se lo spinotto del pistóne presenta segni di usura ed eccessiva scoloritura. * Misurare il diam, jxit. del foro per lo spinotto del pistone.

LIMITE DI SERVIZIO: 15.022 mm

Misurare il diam, est, dello spinotto del pistone.

LIMITE DI SERVIZIO: 14,980 mm Calcolare il gioco tra spinotto e pistone.

LIMITE DI SERVIZIO: 0.03 min

Misurare il gioco tra la fascia elastica e la sua cava.

LIMITE DI SERVIZIO: 0,09 mm



(1) PISTONE (2) FASCIA ELASTICA (3) SPINOTTO PISTONE

FASCIA ELASTICA

Inserire la fascia elastica nel cilindro. Utilizzare il pisto-

ne per inserire la fascia elastica in squadra. Con uno spessimetro misurare il gioco all'estremità dell'anello del pistone.

LIMITE DI SERVIZIO: 0,65 mm


Se la distanza tra le estremità fosse superiore al limite di servizio con una fascia elastica nuova, il cilindro deve essere sostituito.

(1) TESTA CILINDRO (2) REGOLO RETTILINEO

BIELLA • . < . . • • :>.•• h • • • Installare il cuscinetto del piade di biella e lo Spinotto del pistone nel piede della biella e controllare se il gioco fosse eccessivo. Se vi fosse una sensazione di allentamento.

misurare il diametro interno del piede .di biella. •:.- \$"•* LIMITE DI SERVIZIO: 19.022 mm Se il diam. int. non supera iUimitte di senazio, sostituire lo

spinotto ed il cuscinetto del piede di biella. Se continua a sembrare allentato, sosti Luirei Veómp'lesso del V<vr-"



(1) FASCIA FLASTICA (3) CUSCINETTO PIEDE BIELLA (4) SPINOTTO PISTONE


SELEZIONE CILINDRO E PISTONE

I cilindri ed i pistoni devono essere selezionati per l'accop-

Usare un nuovo cilindro ed un nuovo pistone con gli stessi eodici di diametro interno ed esterno quando si procede alla sostituzione del cilindro e/o del pistone.

| sostituzione dei cimidio | CO de | CODICE DIAM. INT. CILINDRO | | |
|--------------------------|-------|-------------------------------|---|--|
| | _ | A' | В | |
| CODICE DIAM. EST. | A | 0 | × | |
| DICTIONE | - | | | |

PISTONE B X O O: può essere utilizzato x: non può èssere utilizzato



(1) CONTRASSEGNO DIAM. EST. PISTONE (2) CONTRASSEGNO DIAM, INT. CILINDRO

Lubrificare la fascia.elastica^e I§;sua caya- con olioper motori a 2 tempi pulito. \- • ", .,...", .,;..........., ,,, Installare la fascia elastica stil, pistone.

Installazione \bullet \ $\lozenge v^* \kappa : vr \dots ".A ... *:$

- '00'0 0 15 , '000 000'5 or 0 0,1'2 "

PISTONE

"\" "" •^'•'' •'•' v^'-Xtotal NOTE:

Installare la fascia plastica CQJ. contrassegno rivolto verso l'alto. · Posizionare lapertura della Priscià elastica àul perno

pT6sehte..nell'i an a Lubrificare il'cusci^iittó del pìe^eùiljfella^lb spinotto


del pistone con olio pe* inotori a 2 tempi pulito. Installare il cuscinetto deCpiede cftbiella. i\ <u suu ≥e To spinòtto del pistone. " • --;>;• ...

... "s*"-y-'::\ . Installe il pistone col contrassegno "JNi! rivolta verso il lato di aspirazione. Instal&i*i ;|aneiii ej^stfci del pistone

ATTENZIONE

Utilizzare anelli elastici nuovi. Noii riutilizzare

Fare attenzione a non far cadere gli', anelli elastici nel carter.



the state of the same

(1) "CO'NTJÌ&SSEGNO "IN^ (2) PISTONE": (3) SPINOTtÒ'PISTONE ,

(4) ANELLO ELASTICO SPINOTTO'- < < 1.50 / 1.

Posizionale- sul carter una nuova guarnizione e delle

nuove caviglie^ • .


Eliminare eventuali residui della guarniziòri^dalla"sua p'erficie di applicazione della guarnizione del carter.



(1) GUARNIZIONE (2) SITOE Dì CÉNTRAGVGIO Allineate"il e loco al festremita dell'anello dei pistone cete

il per^ò'. dell'anello, dèit°pt&0|ie nella scanalatura Iliserire i cUindro Spra al pistone ter endocotnprfessalà

ATTENZIOI ®:: Non far ruotare il cilindra datoche ciò può equsare. filaga 'ju tien for tulle luce da parte della fascia elastica coti una conseguente rottura.





Installare i quattro dadi della flangia e serrarli, alla coppia, specificata,

COPPIA: 27 N-m (2,8 kgf-m)



(1) DADI FLANGIATI (2) CILINDRO

Montare i iariUóvk guamnizione sul coperchio destro della valvolàRC. Montare il gommino sul coperchio destro del CARTER.



Cipeechio destro della valvola kc (SÉAUAKNIZIOND...

(3) 3CMMINO

Montare il coperchio destro della valvola RC, serrare i bulloni e la vite alla coppia specificata.

COPPIA DI SERRAGGIO:

Bullóne del coperchio destro
della valvola RC: 5NTH (0,5 kgf-m) •"
Vite del coperchio destro della valvola RC: 2.9 N-m (0,3 kgf-m)



- (1) COPERCHIO DESTRO DELLA VALVOLA RC
- (2) BULLONE · -(3) VITE-Collegare il tubo flessibile dell'acqua al cilindro e serrare saldamente il morsetto del tubo flessibile.




- (1) TUBO FLESSIBILE DELL'ACOUA.
- (2) MORSETTO

Installare quanto segue: r— guarnizione e collettore di scarico sulla bocca di scarico del cilindro:

COPPIA: 10 N-m (1,0 kgf-m)

Là camera di espansione é la molla (pag. 30)



- (1) COLLETTORE DI SCARICO
- (2) GUARNIZIONE

TESTA CILINDRO

Installare i grani di centraggio. Installare una nuova guarnizione della testata del cilindro con il contrassegno "UPK" ("alto") rivolto verso l'alto e la linguétta di posizionamento rivolta verso il retro.



CONTRASSEGNO "UPK" (2) GRANI CENTRAGGIO (3) GUARNIZIONE TESTA CILINDRO (4) LINGUETTA

Installare la testa del cilindro edi dadi e quindi stringere alla coppia specificata. $V - .'.Vj - .'A' :'... \bullet : ...$

COPPIA: 27 N-m (2,8 kgf-m) , :

Stringere i dadi della testa del cilindro seguendo uno scema incrociato in 2 o 3 passi.



(1) DADI TESTA CILINDRO. (2) TESTA CILINDRO

Installare, le piastre di supporto, pendenti, -i d'adir, ed 'i bulloni Stringere i dadi alla coppia prescritta.

€,O£PIA: 341^m (3.5 kg an)

Istallare camp fague: '^- vtubi delTaefc[UH ...

: ii?iadeia%; àlp^ui cu-, candela.



(1) PIASTRE SOSPENSIONE (2) TUBI RADIATORE

(3) CAPPUCCIO CANDÉLA

Vergare la miscela ràccornandata di liquido di raffreddamento nel radiatore fino allivello corretto (pag. 20).

Controllare quanto segue: perdite.campressione

rumori, anormali motore perdite secondarie aria

perdite liquido raffreddamento

*** V ^ 2 Ì ^ . » Togliere i de positi di carlionio dalla valvola ogni 2,5 ore diV anzim en to (appri, simativamente dope ogni córsa). :\.: La, manutenzione di tutte le parti può essere eseguita w>'^eiiza"asportare il cìlìKdro; ', -/ . .,..

Questa sezione riguarda la manutenzione della và K'blà

ValvolaRG : •: • •: '>• '• '> '> '-: : -: :

Informazionidi.mantiteiiziOTie'\ .- ' > ...

&lvolia di, scarico" e ali pero cont! littore ASPORTAZIONE T)gliej"eH)ulloin del copeit mio sinistr o della? v£(tvó]aRG

(1) BULLC.NI -(+:2) MORSETTO

Togliere i bfiìloniìì ài cop 3rcJji osinistr. a della valvola RC e la guarni:sione.




(1) COPERCHIO SINISTRO DELIA VALVOLA RC (2) GUARNIZIONE

Allentare i controdadi e staccare i cavi di comando della valvola RC dalla puleggia della valvola. . << A; Asportare il.cilindro.(pag. 63).. - .;. (1) CONTRODADI (2) CAVI DI COMANDO Togliere il dado e la rondella.


(1) DÀDq/RONDELLAY

to every despite









NOTA:

Asportare {.depositi carboniosi dall'albero conduttore e dalle valvole a cerniera dopo ogni gara.

ASPORTAZIONE DEPOSITI DI CARBONIO/

Controllare che la valvola acerniera e l'albero conduttore non siano usurati o danneggiati.



(1) ALBERO CONDUTTORE

SMONTAGGIO DELL'ALBERO CONDUTTORE

Smontare il gruppo dell'albero conduttore. the a Continuous and the continu


- (1) ALBERO CONDUTTORE
- (2) RONDELLA SPECIALE (3) RONDELLA (4) DADO (5) PULÉGGIA DELLA VALVOLA RC

CONTROLLO DEL PARAOLIO DELL'ALBERO CONDUTTORE Controllale'se il:pàraGliQ'dell'alberC' è usurato:o danneggiato.



- GRUPPO DELL'ALBERO CONDUTTORE
- Al momento del montaggio, lubrificare.con olio al bisolruro di molibdeno le zone *di scorrimento di ciascuna parte. V*^ •• •
- » Allineare gli intagli delia rtindéli^ speciale e della puleggia col bordo dell'albero conditore. •' >•;;-_-,

Montare il gruppo dell'albero conduttore.... Serrare provyisoriafeente:il da4o, : ***



- (1) ALBERO CONDUTTORE
- (2) RONDELLA SPECIALE (3) RONDELLA (4) DADO (5) PULEGGIA DELIA VALVOLA RC


INSTALIAZIONE;.-,; ;; ;:,;:>•-,.;,..;. • , , ,

Installare la valvola a cerniera nella fessuri del cilindro

Posiziona fe le Valvole a cerniéra" in inido-che si afiò complètamente aperte, ... *:.y/M? -^^*V-..*"
JilStallajeïlgruppodeJliilh, no delle valvole come utdicafe

come mostrato. --...«...

MóTataré il collare.




- (1) ALBERO (2) VALVOLE (3) COLLARE ALBERO CONDUTTORE
- VALVOLE A CERNIERA

Tenendo ferma la puleggia della valvola RC con il perno di arresto, serrare il dado. COPPIA DI SERRAGGIO: 8.8 N-m(0.9 kgf-m)

Installare la piastra di arresto e serrare il bullone passante.

COPPIA DI SERRAGGIO: 10 N-m(l.0 kgf-m)



1) BULLONE PASSANTE (2) PIASTRA DI ARRESTO

COPv? ^D? SERRAGGIO: 8>N-iii^9 tgfiiii)-Installe" 11 c Jindro (pag^65V Cuntib Jlare il funzionameriin in La valvola RG (pag. 31).

Montare Rondella e dado-e serrare il dado;



Coiiegare i cavi di comando aita puleggia deiia vai vola RC ed agli intagli sulcMindro. •



(1) CAVI DI COMANDO (2) PULEGGIA

Installare la nuova guarnizione e il coperchio sinistro della valvola RC.



(1) COPERCHIO SINISTRO DELLA VALVOLA RC

(2) GUARNIZIONE

Serrare i bulloni *del* coperchio sinistro della valvola RC e.il morsettq.

COPPIA DI SERRAGGIO: 5 N-m(0,5 kgfrm)



(1) BULLONI (2) MORSETTO

Controllo del servomotore

Asportare il serbatoio del carburante (pàg. 17). Staccare i cavi di comando della valvolà RC dalla puleggia della valvola (pag. 67).

Togliere la vite e il coperchio del servomotore.



(1) COPERCHIO DEL SERVOMOTORE

Staccare dal servomotore i cavi della valvola RC.



(1) CAVI DELLA VALVOLA RC

CONTROLLO DEL MOTORE NOTA ·

Fare attenzione a non mettere in, corto i terminali della batteria.

Collegare ima batteria a 12V al connettore 6P sul lato del Controllare che la puleggia del servoinòtorè ruoti in senso antiorario..'


COLLÌEGAMENtÒ:''i "*;•:''':'' "^";''' Bianco/Nero (+) - Bianco/Verde (-)

Invertire quindi il collegamento della batteria 5jk2V. Controllare che la puleggia del servomotine ruoti in

COLLEGAMENTO:

BiancoA^erde (+). Bianco/Nero (-).

Sostituire il servomotore se il suo funzionamento fosse anormale




(1) CONNETTORE (2) PULEGGIA

CONTROLLO DEL POTENZIOMETRO . : = : :

Misurare la resistenza sul connettore 6P sul lato del servomotore.

COLLEGAMENTO; Giallo/Rosso - BluA^erde: RESISTENZA: 3.5 46.5 kΩ (a.20 °C)




NOTAL PLANE - AND STREET Fare attenzione 9 non mettere in corto i terminali .dellabatteria,..- ' ','" '"'•... ',! (,.... ' '/'", '.

Collegare unabatteria a 12V al connettore 6P sùl, làto del servomotore Misurare la resistenza sul connettore' 6P'.-s'til'.:l'ato;dfil servomotore.

COLLEGAMENTIO DEJÌLA BATI ERIA Bianco/Nero (+)- Bianco/Verde (-1 COLLEGAMENTO DELITESTER: Verde chiaro-Gialli/Tizve RESISTENZA: ripetere 3.5-(>,5 k\(\Omega\)(\text{a 10°C})

Sostituire il servomotore se il sua'^^ohatiieUto fosse anormale.



(1) CONNETTORE

Asportazione/installazione del servomotore

Asportare il serbatoio del carburante (pag. 17). Staccare i cavi di comando della valvola RC dalla puleggia

della valvola (pag. 67). , . - Togliere la vite e il coperchio del servomotore.




(1) COPERCHIO DEL SERVOMOTORE

Staccare dal servomotore i cavi della valvola RC.



(1) CAVI DELLA VALVOLA RC


Togliere la fascetta e scollegare il connettore 6P del servomotore.



(1) FASCETTA FERMACAVO

(2) CONNETTORE

Togliere i dadi, i bulloni e asportare il servomotore. Reinstallare nell'ordine inverso a quello di asportazione. Passare opportunamente i cavi di controllo della valvola RC (pag. 53).



(1) SERVOMOTORE

Collegamento/regolazione dei cavi di comando della valvola RC

LATO SERVOMOTORE

Collegare il cavo di comando posteriore della valvola RC alla puleggia del servomotore.

Collegare il cavo di comando anteriore della valvola RC

(molla/sede) alla puleggia del servomotore.

Inserire i cavi di comando della valvola RC nelle scanalature del corpo del servomotore.

Passare opportunamente i cavi di controllo della valvola RC(pag. 53).




(1) CAVO ANTERIORE

(2) CAVO POSTERIORE

LATO CILINDRO (CAVO POSTERIORE) . ^ • .-Girare il controdado esterno fino a che noii si appoggia leggermente-al registro..; •/. .••_. - .• • .= •

senso antiorario Girare il registro in senso orario finché il controdado riori

si appoggia al cilindro. Serrare saldamente il controdado esterno.



CAVO POSTERIOREOELLÀ VALVOLA RC CONTRODADO ESTERNO

(3) REGISTRO

(4) CONTRODADO INTERNO-


(5) PULEGGIA DELLA VALVOLA RO

Giràr e'in aéftso orario la puleggia delta valvola RC finché non si arresta contro ii pemo: *** Allentare i controdadi interno édesterno; 4f

LAfO, CILINDRO (CAVO-ANTERIORE)

Collegafe" il cavo anteriore" di cpmaado della valvola RC (m^lfa/^ede) alla ^puléggia della valvola RC: Installare la sede sulla guida-del cavo comprimendo la

Tirare il cayo^giiteriore dj, qomandÓ della^^ilvola RC facendola oscillare avanti'e indietro.'



(1) CAVO DJ COMANDO DELLAVALVQLAIt (2) CONTRODADO INTERNO ::'* *:::'

(3) SEDE DELLA MOLLA





Gii-aris il registro.iìricKé il eontrodàd<aⁱintepfro fntftiTsi appoggia al cilindro mentre si tira il:règTàtró. O' A U

(1) CONTRODADO ESTERNO (2iGONT.R ODAI30 INTERNO; (37REGISTRO

Installare il coperchio del servomotore e serrare

Montare il serbatoio del carburante (pa'g. 17) Controllar i fullzipna»> ito d'llayalvola RC (pag. 3-1). Montare il coperchio sinistro della valvola RC (pag. 70).



(1) COPERCHIO DEL SERVOMOTORE

FRIZIONE/COLLEGAMENTO CAMBIO/AVVIA-MENTO APEDALE

Informazioni di servizio

- La manutenzione della frizione, dell'avviamento a pedale, e del collegamento del cambio può essere eseguita col motore installato sul telaio.
- Togliere qualsiasi residuo del-materiale della guarnizione eventualmente rimasto attaccato alle superfici combacianti del coperchio del carter. Non permettere l'ingresso di sporco nel-motore.

Fare attenzione a non danneggiare le superfici di contatto del carter-durante le operazioni di smontaggio.

Pulire tutte le parti prima dell'ispezione. Ungere tutte le superfici di contatto con olio del cambio pulito prima del montaggio.


Frizione

RIMOZIONE"/''.

Togliere il bullone del p.erno di snodo, il pedale e la rondella del frenò posteriore., .-,

Rimuovere la copertura della frizione.; Rimuovere i cinque bulloni delle molle della frizione é le molle della frizione.

Rimuovere il piatto spingidiscò della frizione. "



- (2) PEDALE FRENO POSTÉRIORE
- (3) COPERTURA FRIZIONE (4) BULLONI/MOLLE
- (5) PIATTO SPINGIDISCÒ FRIZIONE

Rimuovere il dispositivo di disinnesto della frizione e l'asta

Rimuovere i otto dischi conduttori ed i sette dischi condotti. Raddrizzare le linguette della rondella di bloccaggio.



- (1) DISPOSITIVO DISINNESTO FRIZIONE (2) ASTA DISPOSITIVO DISINNESTO FRIZIONE
- (3) DISCO FRIZIONE
- (4) DISCO CONDOTTO FRIZIONE:


Bloccare il tamburo della frizione per mezzo dell'attrezzo Rimuovere il controdado, la rondella di bloccaggio e la

rondella reggispinta. Rimuovere il tamburo della frizione.

Rimuovere la rondella reggispinta e la campana della

Rimuòvere il cuscinetto é, rullini è la guida dèlia campa-

na della frizione.



- (1) ATTREZZO BLOCCAGGIO TAMBURO FRIZIONE
- (2) TAMBURO FRIZIONE (3) CONTRODADO (4) RONDELLA DI BLOCCAGGIO
- (5) CUSCINETTO A RULLINI

(6) GUIDA CAMPANA FRIZIONE

RIMOZIONE ,

Rimuovere la copertura dell'alternatore (pag: 130). •Rimuovere il volano e lo statore (pag. 130).


Scollegare il cavo della frizione dalla leva di disinnesto della frizione allentando i registri del cavo della frizione

Rimuovere la leva di disinnesto della frizione dal carter sinistro.



(1) CAVO FRIZIONE (2) LEVA DISINNESTO'FRIZIÓNE ISPEZIONE

Controllare se la leva di disinnesto della frizione fosse danneggiata. Controllare se il paraolio ed il cuscinetto a rullini sono usurati o danneggiati.




- (1) LEVA DISINNESTO FRIZIONE
- (2) PARAOLIO (3) CUSCINETTO A RULLINI

ISPEZIONE

Dispositivo di disinnesto della frizione/asta disinnesto

Verificare che il sollevatore della fizione non sia usurato o danneggiato:

Verificare che l'asta ilel sollevatorcidellàfrizione non sia danneggiata o stiraia.



(1) ASTA DISINNESTO FRIZIONE (2) DISPOSITIVO DISINNESTÒ FRIZIONE

Molle frizione

Misurare la lunghezza libera di molla: • LIMITE DI SERVIZIO: 35,2 mm ; , >V .. . Sostituire tutte le mòlle della frizione assieme se una di esse eccedesse il limite di servizio.


Dischi conduttori ''.;'. •'. ; •;;. Sostituire i dischi conduttori se presentassero tacche o

Misurare lo spessore di disco conduttore." UMITE DI SERVIZIO: 2,85 mm V

Sostituire i dischi conduttori ed i dischi condotti



Controllare se la superficie déi dischi condotti è defotmata utilizzando uno spessinaetio, tumi f D I SERVIZIO: 0, mm fó



(1) DISCO CONDOTTO FRIZIONE •

Controllare se le fessure della campana presentano incisioni, tagli o tacche prodotti dai dischi della?frizione. Companies concentration (And Contration of the C



(i) CAMPANA FRIZIONE : (2) TACCA : ★ ,::


Guida camp9ji a~frizÌQiie/tiuscmeit<v ^Tùllini

Misurare il diàmetro esterno dell'albero motore.

LIMITE DI SERVIZIO: 19,940 mni;:

Misùrareil diam. .ini: delia Igwidà della campana della frizione.

LIMOTE DI SERVIZIO: 20^050 mm ... r ... MAW.L Cofitròllare se fl cuscinétto a rùllini è usurato ó"da ntèg




(1) ALBERO PPINCEPALE (2) GI/IDA CAMPANA FRIZIONE...

(3) CUSCINETTO A RALLINI

INSTALLAZIONS.

Cospargere di òlio di trasmissione là Superficie di rotazione del cuscinetto a rullini.

zione dei cuscinetto a rullini. Installare la guida della campana della frizione ed il cuscinetto a rullini sull'albero principale; Installare la campana della frizione e la rondella reggispinta.



(1) GUIDA CAMPANA FRIZIÓNE

(2) CUSCINETTO A EULLINI (3) CAMPANA FRIZIONE

(4) RONDELLA REGGISPINTA


PER BONDELLAND OF THE STREET action of the market of the property while an

(2) DISCO CONDUTTORE FRIZIONE

Installare il tamburo della frizione sull'albero principale. Installare la rondella di spinta ed una nuova rosetta di sicurezza sull'albero principale, allineando le linguette della rosetta di sicurezza con il nottolino del centro della frizione Installare il controdado del centro della frizione e serrarlo

alla coppia specificataHrattenendo il centro della frizione con l'apposito sostegno. .*,.-.-

COPPIA: 69 N-ln (7,0 kgl·m)




(1) TAMBURO FRIZIONE RONDELLA REGGISPINTA

(3) RONDELLA DI BLOCCAGGIO -(4) LINGUETTE (5) ATTREZZOBLOCCAGGIOTAMBURO FRIZIONE

Piegare le linguette della rosetta di sicurezza verso il controdado del centro della frizione. Urtgerei dischi condotti con olio del cambio.

Installarei otto dischi frizione ed i sette dischi corrotti

alternatamente iniziando con un disco conduttore:



(1) DADO TAMBURO FRIZIONE

(2) RONDELLA DI BLOCCAGGIO (3) DISCHI CONDOTTI (4) DISCHI FRIZIONE

Ingrassare l'asta di disinnesto della frizione. Inserire l'asta di disinnesto nell'albero principale.. Installare il dispositivo di disinnesto della frizione.,



(1) ASTA DISINNESTO FRIZIONE

(2) DISPOSITIVO DISINNESTO FRIZIONE


Installare il piatto spingidisco* Installare le cinque molle della frizione ed i bulloni. Stringere i bulloni seguendo uno schema incrociato in 2 o 3 passi.

COPPIA: 9,8 N-m (1,0 kgf-m)

Controllare che l'anello ad 0 della copertura della frizione sia in buone condizioni.

Ungere l'anello ad O ed installarlo nella copertura della frizione

COPPIA: 9,8 NVm (1,0 kgf-m)



(1) PIATTO SPINGIDISGO (2) BULLONI FRIZIONE/MOLLE

(3) COPERTURA FRIZIONE (4) ANELLO AD O Installare il pedale e la rondella del freno posteriore.

Ingrassare il bullone perno e quindi stringerlo. COPPIA: 25 N-m (2.6 kgf-m)

Copertura carter destra

RIMOZIONE/ Scaricare il liquido refrigerante del radiatore (pag. 64). Scaricare l'olio del pambio (pag. 19). Rimuovere la camera di espansione (pag. 30).

Scollegare i tubi dell'acqua dalla copertura destra del carter. Rimuovere il bullone e il pedale dell'avviamento. Asportare il pedale e la rondella del freno posteriore

(pag. 74). Asportare il coperchio sinistro della valvola RC (pag. 63).

Rimuovere i bulloni e la copertura del carter destra. Rimuovere spine di centraggio e guarnizione.




BULLONE PEDAL AVVIAMENTO PEDALE/RONDELLADELFEENOPOSTERIORE (3) BULLONI

(4) COPERTURA CARTER DESTRA • .-

INSTALLAZIONE

Installare le spine di centraggio ed una nuova guarnizione.




(DOPINE DI CENTRAGGIO... (2) GUARINZIONE-

Installare là copertura del cartèr d6stra-p"s^tingere i bulloni.

COPPIA: 9,8 N-m (1,0 kgfrn).

NOTE: " . " "

- · Installare la copertura del carter destra :nj.entre si tiene l'ingranaggio della pompa\ deiracqttffingranato con l'ingranaggio conduttore-primario- -- '. '.
- Per mezzo del biàlong del coperchio destro del carter fissare i tubi di sfiato dell'aria e di spurgo.
- Per mezzo del bullone del coperchio destro del carter fissare il flessibile dell'acqua.
- . Collegare i tubi flessibili dell'acqua al coperchio destro del carter



(1) COPERTURA CARTER DESTRA


(2) MORSETTO (3) BULLONI (4) TUBI

Installare il gommino Esulta copertura-del cai'tèrtìé^trà: Montale una nuova guarnizione sul caperchip, destro delJa.vàlvola.RC. . ''"...;,'.;'',>.'.""".!.,".:" Stringere bulloni e viti. wasten an earlier a collec-

COPPIA Di SERRAGGIO:

... ISuUpiie del coperclijo destro della valvola 1IC: BN;m(@5]ff.gff-m|'. '; ':;'

Vite del c.oper.eHiO destro.déUa valvola RC: ' 2,9'K;rn (0,3 kgf-nik



- (1) COPERI HIO DE T-RO DELLA VALVOLA HC
- (2) .GUARNIZIONE
- (3)GOMMSTO **:-•.•

Installare il jiedale iiel freno posteriore e stringere il bullone.

COPPIA: 25 N-m (2,6 kgf-m)

Installare il Redale dell'avviamento e stringere il bullo-

· '>'/'*I£ .. COPPIA: 37 N-m (3,8 kgf-m)' ' ' J'i v ••::

Riempire il cambio con olio raccomandato fino al livello corretto (pag. 19). Riempire il radiatore con la miscela refrigerante racco-

mandata fino al livello corretto (pag. 20). Regolare l'altezza del pedale del freno posteriore (pag.


Avviare il motore e controllare se vi sono perdite.

Avviamento a pedale

RIMOZIONE/SMONTAGGIO

Rimuovere la copertura del carter destra (pag. 76).

Rimuovere la frizione (pag. 74). Sganciare la molla di ritorno dell'avviamento apedaledal carter ed estrarre il gruppo dell'alberino dell'avviamento. Rimuovere l'ingranaggio intermedio e la rondella.






(1) GRUPPO ALBERINO AVVIAMENTO. (2) MOLENDI RITORNO (3) INGRANAGGIO INTERMEDIO (4) RONDELLA

Smontare l'alberino mutovendo quanto fegue: — rondella di spinta e coffare. — molla di ritòrno dall'albjerino dell'avviamento.

- mollajiujestouriidirezionaleeirinesto unidirezionale
- anello elasticoV"EGridélle¥eggispinta e pigiioileiawia-



- (1) RONDELLA DI SPINTA (2) COLLARE (3) ALBERINO
- (4) MOLLA INNESTO. UNIDIREZIONALE
- (5) INNESTO UNIDIREZIONALE AVVIAMENTO
- (6) ANELLO ELASTICO (7) PIGNONE
- (8) MOLLA DI RITORNO


ISPEZIONE

Misurare il diam. int. dell'ingranaggio intermedio.

LIMITE DI SERVIZIO: 17,050 iiiini

Misurare il dianvest: dell'albero secondario.

LIMITE DI SERVIZI: 16,970 nim



Misurare il diam. èst. dell'alberino dell'avviamento. LIMITE DI SERVIZIO: 16.450 rum! Misurare il diam. int. del pignone dell'avviamento. LIMITE DI SERVIZIO: 16,550 mm .- ".: *

Controllare la molla di ritorno e la molla dell'innesto per



MONTAGGIO/INSTALLAZIONE

Spalmare olio al bisolfuro di molibdeno sulla scanalatura dell'albero del pedale di avviamento e nella zona di

rotazione degli ingranaggi. Montare l'albero del pedale di avviamento nel modo

seguente: Inserire là molla di'ritbrno nel foro del gancio della molla


dell'albero del pedale di avviamento.

Installare il collare allineando la scanalatura del collare con la molla e quindi installare la rondella. Installare ^rondella ed il pignone.

Installare la rondella è l'anello elastico.

NOTA:


· Inferire l'anello elastico nella sede sull'alberino col bordo affilato rivolto versò l'esterno.



- (1) ALBERINO AVVIAMENTO
- (2) MOLLA BTRITORNO (3) COLLARE
- (4) RONDELLA (5) PIGNONE
- (6) ANELLO ELASTICO

Installare il dente di arresto del pedale di avviamento sull'albero, allineandolo con i contrassegni punzonati. Installare la molla dell'innesto e la rondella reggispinta. Installare l'alberino dell'avviamento ed agganciare l'estremità della molla di ritorno al carter come indicato. Installare la rondella e l'ingranaggio intermedio stesso sull'albero secondario." Installare la frizione (pag. 75).


Installare la copertura del carter destra (pag. 76).



- (1) INNESTO UNIDIREZIONALE AVVIAMENTO (2) CONTRASSEGNI PUNZONATI
- (3) ALBERINO AVVIAMENTO A PEDALE
- (4) INGRANAGGIO INTERMEDIO

Collegamento cainbio RmOZIONE

Rimuovere la copertura destra del carter (pag. 76). Rimuovere la Mzióne'tpag. 7,4), Rimuovere il bullone ed il pedale del cambio.



(1) BULLONE- '•: (2)-PEDALE CAMBIO ••-(3) ALBERINO CAMBIO \$. - "v ••*•' - '•-

Rimuovere il collare del dispositivo di cambio, la piastra guida ed il tambuco del dispositivo di cambio rimuoyeù doi tre bulloni dimentaggio'. """

 Non far caderei nottolini quando si rimuove il tamburo dèi dispositivo di cambio. Togliere il bullone, la rondella, il braccio di arresto e la molla

Rimuovere il perno del tamburo del dispositivo di cambio ed il tamburo stesso.



PIASTRA GUIDA

TAMBURO DISPOSITIVO CAMBIO (5) BRACCIO DI ARRESTO BULLONI

MOLLA DI RITORNO PERNO TAMBURO (8) TAMBURO

Controllare ciascuna parte-per'ségni di-ihtira «.danni e sostitiiire se. necessario.. ...

Rimuovere'la rondella. Fanello elastico e \sc molla di

ritorno dall'alberino del cambio




- (1) RONDELLA
- (3) MOLLA DI RITORNO (4) ALBERINO CAMBIO
- MONTAGGIOPIASTRAÒtIÌDA-

Ungere con olio dèi i&mbì&tfvhto inótt<8mii-2&òtàll&éd i pistoni.

(2) ANELLO ELASTICO

• .- .,-• • J: ,., ^v-r-

Montare il dispositivo di cambio, le mòlle, i jJistòiii'éd ì nottolini'tiella piastra gtiidacome-fiidicattf." -- "




(i) Piastraguiba (2) Dispositivo di Cambio (3) Nottolino (4) Pistone (5) Molla

Controllare se il braccio di arrestó, è la molla di riiórno

sonò dànne ggiatr. Installare il traccio del arresto, la molla di ritorni? é la rondella, è stringare rlbùllone del brà'cciò'd'i arresti. COPPIA: $12N-m(1,2_ikgf-m)$; ...;

Controllare che':ill3rà ccio di arrèsto funzióni in'hiódo Installare la cavigliajiel tamburo di'splley&itiento '^)•'•'-Installare ilcen i ro dei tamburo allineam lo la scanalatura corsia cavigha ilel tamburo di sollevamento roentie si trattiene il braccio di arresto con un cace iaviù.



(DMOliA DI RITORNO- C2)ìBRACCIODIAEHEgTO (3).SPiNADicENTRAa<\(\)aio...--:•..:-•..: (4) TAMBTJftO DISPOSITIVO DI CAMBIO.,

Applicare un agente di bloccaggio sulle filettature del pejnp,eentral^, j., . . . , -, ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... installare e stringere ilperna/dei tamburo. ; ;

COPPM: 22 N-m (M<fcgf-in)>



(1) TAMBURO DIISPOSITIVO DI CAMBIO (2) PERNO TAMBURO OF TAMBURO OF THE STATE OF Impostare il tamburo del dispositivo di cambio in una posizione diversa da folle.

Installare il dispositivo di cambio con la piastra, guida tenendo fermi i nottolini. Applicare un agente di bloccaggio.sui bulloni della piastra

di guida. Installare la piastra guida e stringere i bulloni. - " -Installare il collare sul dispositivo di.pambio., ,



(1) PIASTRA.GUIDA < (2>NOTTOLINI

(3) DISPOSITIVO BI CAMBIO (4) COLLARE DISPOSITIVODI CAMBIO

Applicare oliò al bisolfuro d'ImpHbdeno alle scanalature dell'alberino del cambior^{ul,l}.

Montare edinstallare l'alberino del cambio allineando la molla di ritorno col perno ed il foro della piastra guida cól collare del dispositivo di càmbio;

Non dimenticare di installare la molla reggispinta sull'alberino del cambio.




(1) ALBERINO CAMBIO

(2) RONDELLA REGGISPINTA:::::

Controllare che il tamburo ruoti senza intoppi.

Installare il pedale del cambio e stringere il bullone.

COPPIA: 12 N-m (1.2 kgf-m)



CD PEDALE FRENO

(2) BULLONE

Installare quanto segue: -r Frizione (pag. 75).

Copertura destra del carter (pag. 76).

CAMBIO/ALBERO MOTORE/CARTER

Irifpronazioni di servizio

Per eseguire la manutenzione del cambio e dell'albero motore e necessario separare le due metà del ' carter.

Separazione carter

Rimuovere il motore dal telaio (pag. 55). Rimuovere quanto segue;.

- Testa cilindro

- Cilindro Pagina 63

Pistone

- Frizione

Collegamento cambio)


Avviamento a motore. Pagina 77

Pagina 130 Alternatore

Rimuovere la protezione del pignoné rimuovendo i due bulloni.

Allentare il bullone del pignone tenendo fermo quest'ultimo con l'attrezzo universale.


Rimuovere la rondella della molla a tazza ed il pignone.



(D-PTROTEZIONE PIGNONI; (2) BULLONI • (3) PIGNONE^A (4) RONDELLA MÒLLA A TAZZA (5> ATTREZZO DI BLOCCAGGIO UNIVERSALE

Installare provvisoriamente la guida della campana della fizione,:il cuscinetto arullini e la campana della frizione sull'albero principale ed applicare l'attrezzo di bloccaggio tra gli ingranaggi primari conduttore e con-

Svitare il bullone dell'ingranaggio conduttore primario, e togliere poi la rondella ipiatta, Pingranaggio.conduttore, l'esterno della frizione, la guida esterna e il cuscinetto a rallini.




- (1) ATTREZZO BLOCCÀGGIO INGRANAGGI
- (2) INGRANAGGIO CONDUTTORE PRIMARIO
- (3) CAMPANA FRIZIONE - .:

conciario.

Rimuovere i collari sull'albero "motore e 'sull'albero se-

(1) COLLARE ALBERO MOTORE -(2) COLLARE DEL CONTROALBERO Rimuovere i bulloni del carter. ... ••••




(1) BULLONI

con un martello morbido. ATTENZIONE:

Non utilizzare Iqc^lahifr Hi. tifa cacciavite per separare le due metà dèi carter.

Rimuoverelaguarnizionee:fe^praediCèentraggio.

Applicare l'estrattore del carter al carter sinistro. Rimuovere il carte, r sinistro picchiettando leggermente



RIMOZIONE FORCELLE CAMBÌO/TÀIVIBURD CAMBIO/INGRANAGGI CAMBIO. • > I ". :•

Separare le due metà del carter. Rimuovere gli alberi delle forcelle e, le forcelle ... -= •; Rimuòvere il tamburo del cambio, -;"... '.... p£jì charter destro- togliere nel .loro complesso.'.l'albero priric'él e e i lcomòrl b 'ero.



(i) ALBERIFORCELLE .: (2)-FORCELLE (3) TAMBUROCAMBIO

(5) GRUPPOALBEROSECONDARIO

 Quando s| rimuoversi installa e si is'pézip'na l'aìhétù motore; fare Attenzione-a nori danneggiare o intaccare i pesi delle manovelle. . v;-;,)'-• -.ti'-' '••• / f*5?;;'•


Rimuovere l'albero motore dal carter destro utilì'ziando una pressa idraulica come indicato:



(1) ALBERO MOTORE

RIMOZIONE

Rimuòvere entrambi i cuscinetti di banco con uh estrattore per cuscinetti se essi rimangono sull'albero motore.






(1) ESTRATTORE PER CUSCINETTI 0 EOUIVALENTE DISPONIBILE IN COMMERCIO--. . ISPEZIONE FORCELLE CAMBIO/ALBERO FORCEL-LE CAMBIO/TAMBURO CAMBIO ;; \
•Controllare che le forcelle del cambio non siano piegate,

usurate o danneggiate: . . .

Misurare il diam. int. e lo spessore della forchetta.

LIMITI DI SERVIZIO:

Spessore forchetta: 4/8 mm Diam. int.:'11,065 min




(1) FORCELLA CAMBIO

Controllare che gli alberi delle forcelle non siano piegati, usurati o danneggiati.

Misurare il diam. esfc. '*'*

LIMITE DI SERVIZIO: 10,973 mm



(1) ALBERO FORCELLA

Controllare le cave del tamburo selettore del cambio. Sostituire il tamburo del cambio se le cave sono danneggiate o mostrano segni di usura eccessiva.



(1) TAMBURO SELETTORE CAMBIO

Controllare ciascun ingranaggio per usura o danni e sostituire se necessario. Controllare i denti e le gole degli ingranaggi per usura o

danni.


Controllare le superfici scorrevoli delle parti scanalate degli alberi principale e secondario per usura o danni.

Misurare il diam. int. di ciascun ingranaggio rotante e il diam. int. e diam. est. delle boccole degli ingranaggi

stessi (dati tecnici a pagina 49). Misurare il diam. est. degli àlberi principale e secondario nelle posizioni indicate.

LIMITI DISERVIZIO:

A (posizione ingranaggio M5): 19,940 mm B'(posizione boccola ingranaggio C1): 16,970 mm C (posizione ingranaggi C2): 23,940 mm D (posizione ingranaggi C3): 21,940 mm




(1) ALBERO PRINCIPALE (2) ALBERO SECONDARIO ISPEZIONE ALBERO MOTORE •..

Misurare la scentratura dell'albero motore.

LIMITE DI SERVIZIO: 0,05 mm

Sostenere l'albero a gomito nei punti @ e (\$), e misurare poi $\verb"h"$ scentratura ai punti @ e @. Se la scentratura supera i limiti massimi consentiti per l'uso, sostituire l'albero a gomito.



Misurare il gioco laterale del piede di biella.


LIMITE DI SERVIZIO: 0,9 mm

Se il gioco superasse il limite di servizio, sostituire l'albero motore. Misurare il gioco assiale/radiale del piede di biella.

distrare il gioco assiale/radiale dei piede di biella.

LIMITE DI SERVIZIO: 0,032 mm

Se il gioco 'superasse-il limite di servizio, sostituire l'albero motore.- >f ... "-- '



Installare lo spinotto del pistone nel cuscinetto della testa di biella e controllare il gioco del cuscinetto. , se vi fosse gioco, misurare-il diami, int; della, testa di biella (pag. 65).

Se esso non supera il limite di servizio, sostituire il cuscinetto della testa di biella e lo spinotto del pistone; Se al disopra dei limiti massimi consentiti per l'uso, sostituire il complesso dell'albero a gomito.

SpstituzLone cuscinetti carter

CUSCINETTI CARTER SINISTRO

Rimuovere i paraolio ed i cuscinetti dell'alberò motore da entrambe le metà del càrter. Inserire nuovi cuscinetti per l'albero motore in entrambe le metà del carter.

Installare il paraolio dell'albero motore nel'carter destro.




(1) BATTITOIO •

(2) ACCESSORIO, 52 x 55 mnVHLQTA, 22 min. --Rimuovere il cuscinetto dell'albero "principale." ... "••• Rimuovere le piastrine di fissaggio del cuscinetto dell'al-

bero secondario rimuovendo le viti.

Rimuovere il cuscinetto del tamburo del cambio. Rimuovere il paraolio ed *il* cuscinetto dell'albero secondario dal carter sinistro



(1) CUSCINETTO ALBERO PRINCIPALE.: - • <*
(2) PIASTRINE DI FISSAGGIO
(3) CUSCINETTO ALBERO SECONDARIO "

(4) CUSCIN^TTp"TAMBtrRt) CAMBIO

Inserire un nuovo cuscinetto dell'albero secondario.

Accessorio, 42 x 47:inm "'• Pilota, 22 mm¹; *'

Applicare un'agènte di bloccaggio alle viti delle piastrine di fissaggio del cuscinetto dell'albero sècondario e stringerle per fissare le piastrine.

COPPIA: 9,8 N-m (1,0 kgf-m)

Gruppo albero motore

In^erireun nuov e cuscinetto dell'albero principale. .. Ingrassare il labbro del paraolio dell'albero secondario ed installare il paraolio.




(1) BATTITOIO (2) ACCESSORIO, 37 × 40 mm

CUSCINETTI CARTER DESTRO

Rimuovere i Cuscinétti degli alberi principale è secondario.

Rimuovere le piastrine di fissaggio del cuscinetto del tamburo del cambio ed estrarre il cuscinetto verso l'interno del carter



(1) CARTER DESTRO •

(2) PIASTRINE DI FISSAGGIO ,;

Inserireun nuovo cuscinetto'dell'albero principale.

Accessorio, 42 x 47 mm Pilota, 25 mm

Inserire un nuovo cuscinetto del tamburo del cambio.
Battitoio

Accessorio, 42 x 47 mm Pilota, 25 mm


Applicare un agente di bloccaggio alle filettature del bulloni della piastra di posizionamento del tamburo del cambioefissare il bulloni conlepiastre di posizionamento.

COPPIA: 9,8 N-m (1,0 kgf-m)

Inserire un nuovo cuscinetto dell'albero secondario. .
Battitoio

Accessorio, 37 x 40 mm Pilòta, 17mm Gruppo albero motóre i ... i ...

Installare l'adattatore filettato sull'albero motore. Installare l'albero motore nel carter destro utilizzando l'attrezzo, speciale.




(1) ADATTATORE FILETTATO . (2) ATTREZZO MONTAGGIO CARTER


Gruppo cambio

Pulire tutte le parti con solvente.

(1) ALBERO SECONDARIO


Spalmare olio al bisolfuro di molibdeno sulla scanalatura dell'albero principale e del controalbero, e sulla zona di rotolamento dell'ingranaggio.





OTA

 Installare l'anello elastico allineando la distanza tra i margini con la scanalatura-dell'albero.



(1) ANELLO ELASTICO (2) ALBERO; ...: Montare gli ingranaggi e gli àlberi del càmbio. Cospargere di olio di trasmissione Talbero principale, l'albero


che si muova senza problemi.

Inserire gli ineranaggi dell'albero principale e del controalbero, e posizionare il tutto all'interno del lato destro del carter. Cospargere di olio di bisolfuro di molibdeno le scanalature della guida del tamburo di spostamento, le griffe della forcella di spostamento e le superficresterne dell'albero della forcella di spostamento".

Installare il tamburo e le forcelle di sollevamento con i rispettivi contrassegni rivolti verso il lato, sinistro del carter.

Par scorrere gli alberi delle forcelle attraverso le forcelle e quindi nel carter.

Dopo l'installazione, controllare che il cambio funzioni senza



(1) GRUPPO ALBERO PRINCIPALE (2) GRUPPO ALBERO SECONDARIO

(3) "TAMBURO CAMBIO • (4) ALBERI FORCELLE

NOTE:

• Se vi sono irregolarità di minore, entità sulle superfici d^ contattore! carter, correggere con una pietra


ad 010.

Dopo la pulitura, lubrificare le zone supportate del:
l'albero a gomiti con òlio jper motori a 2 tempi pulito
e i cuscinetti dell'albero a gomiti con! olio di bisolfuro
di molibdeno, pulito.

 Lubrificare i cuscinétti del cambio'con olio per il cambio.

Montare gli *ingranaggi* del cambio e *gii* alberi nel carter destro.


• *
Installare le spine di centraggio ed una nuova guarnizio-



(1) SPINE DI CENTRAGGIO


(2) GUARNIZIONE,- , r :..





(1) ATTREZZO ivtONTAGdfe-CARTER'

Riempire, di gr\$ssò la cavità tra i labbri dei paradlio dell'albero motore. .; .;; •• :=• : ";••".<• Inserire il paràdlio nel carter conl'attrezzo di montaggio del carter fino.a che esso non è in piano-còl carter.



(1) PARÀOLIO

CARTER

Installare s stringere i bulloni dei-carter. • . . - "' i '£} •.


NOTA:

:: Stringere i bulloni seguendo uno schema incrociato -. in, 2 o 3 passi. . . . ",,,,,, • i-. i-.

Rimuovere il materiale di guarnizione che sporge dalla base del cilindro-

ATTENZIONE:

Fave, attenzione ad evitare la caduta di detriti della, guarnizione all'interno dei-carter.
 Non danneggiare la superficie per la guarni-zione della base del cilindra.



(1) BULLONI

Cospargere di gràs, so l'interno del collare e la guarnizione paraoliQ. InstallEire '^guarnizione paraolio e il collare sull'albero secondario:.. $_7$ V. fi'_1 - $_7$ *




- (1) COLLARE
- (2) GUARNIZIONE PARAOLIQ

Installare il pignone sull'albero secondario con la superficie, piana rivolta all'esterno come: indicato; ...; Installare la molla a tazza col contrassegno "OUTSIDE"


Bloccare il pignone con l'attrezzo universale e stringere il bullone del'pignone alla coppia specificata:

COPPIA: 26 N-m (2,7 kgf-m)



- (1) CONTRASSEGNO "OUTSIDE",
- (3-rLATÒ SUPERFICIE PIANA (2) PIGNONE Installare il collare e ellingranaggio conduttóre primario sull'albero motore. Installare la rondella piana "ed il bullone dell'ingranag-

gio conduttore primario.



(1) COLLARE ALBERO MOTORE

(2) INGRANAGGIO CONDUTTORE PRIMARIO

(3) RONDELLA PIANA (4) BULLONE

Installare provvisoriamente la guida della campana della frizione, il cuscinetto a rallini e la campana della frizione sull'albero, principale ed applicare l'attrezzo di bloccaggio degli ingranaggi tra gli ingranaggi primari conduttore e condotto.

Stringere il bullone dell'ingranaggio conduttore primario.


COPPIA: 64 N-m (6,5 kgf-m)

Installare la parti rimanente nell'ordine inverso a quello di rimozione:

| • | Avviamento a pedale | (pag. 78 |
|---|-------------------------|----------|
| • | Collegamento del cambio | (pag. 79 |
| • | Frizione' | (pag. 74 |
| • | Pistone | 1 |

Cilindro
Testata del cilindro

Alternatore (pag. 130)
 Motore (pag. 55)



(1) INGRANAGGIO CONDUTTORE PRIMARIO (2) ATTRÉZZO 'BLOCCÀGGIO INGRANAGGI

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

Informazioni di servizio

sul telaio.

- Tutte le operazioni di manutenzione del sistema di raffreddamento possono essere eseguite col motore
- Non rimuovere il tappo del radiatore quando il motore è ancora caldo onde evitare scottature.
 Il "motore deve raffreddarsi prima di eseguire la manutenzione del sistema di raffreddamento.
 - Evitare di versare liquido di raffreddamento su superfici verniciate. -Dopo aver eseguito la manutenzione del sistema, controllare se vi sono perdite.

TAPPO RADIATORE/RADIATORE

Provare la pressione di tenuta del tappo del radiatore, Sostituire il tappo del radiatore se non tiene la pressione specificata, o se la pressione di sfogo risulta troppo alta o troppo bassa. Il tappo deve tenere alla pressione specificata per almeno

6 secondi.

NOTA:

 Prima di installare il tappo sullo strumento di prova, bagnare con acqua le tenute.

PRESSIONE SFOGO TAPPO RADIATORE: 108—137 kPa (1,1—1,4 kgffcm²)



(1) TAPPO RADIATORE '
(2) STRUMENTO DI PROVA DEL SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO;REPERIBILE IN COMMERCIO)

Pressurizzare il radiatore, il motore e di tubi e controllare se vi sono perdite.

ATTENZIONE:

 Una pressione eccessiva può causare danni al radiatore. Noneccedere una pressione di prova di 137 kPa (1,4 kg/7cm^e).

Riparare o sostituire i componenti se il sistema non mantiene la pressione specificata per almeno sei secondi.



(1) KADIATOR

Radiatore


RIMOZIONE

Scaricare il liquido di raffreddamento dal radiatore (pag. 46).;
Rimuovere le protezioni del radiatore (pag. 17).

Rimuovere le protezioni del radiatore (pag. 17). Rimuovere le griglie del radiatore.

Allentare le fascette del tubo dell'acqua ed i bulloni di montaggio del radiatore. Rimuovere il radiatore.

Killiuovele li l'adiatoli




- (1) GRIGLIE DEL RADIATORE
- (2) BULLONI DI MONTAGGIO (3) TUBI ACQUA

SMONTAGGIO POMPA ACOUA Scaricare il liquido di raffreddamento dal radiatore

Rimuovere quanto segue': ;;'''' '.

bulloni copertura pompa acqua è copertura pompa

- guarnizione esterna e piastra.



(1) BULLONI (2) COPERTURA POMPA ACQUA (3) GUARNIZIONE ESTERNA (4) PIASTRA

Rimuovere quindi:

guarnizione interna e spine di centraggio. copertura carter destra (pag. 76).

girante e rondella piana.

albero pompa acqua dalla copertura del carter de-



(2) GUARNIZIONE INTERNA (1) GIRANTE (3) SPINE DI CENTRAGGIO

Controllare l'albero e l'ingranaggio della pompa dell'aria per accertarsi che non siano piegati o danneggiati.



(lyÀL^ERt) PÓMPA AGOUA/INGRÀN&GGIÒ; (2) GIRANTE ' • - : (3) RONDELLA.PIANA.

SOSTITUZIONE CUSCINETTO POMPAACOUA:-Vernicare i cuscinetti dell'albero della pompa dell'acqua

nel coperchio destro del carterenel carter destro. Provare a far ruotare la guida interna del cuscinetto con le dita; Hcuscineittodeve quotare senza intoppi e-silenziosamente: Seilcuscinettonon, ruotasilenziosamente esenzaintoppi. estrarlo con gli attrezzi speciali previsti, e sostituirlo.



(1) ATTREZZO RIMOZIONE CUSCINETTI 12 mm (2) BATTITOID ED ACCESSORIO 24 x 26 mm/ PILOTA 12 min ,

Rimuovere il cuscinetto dell'albero della pompa dell'acqua da] carter destro per.m.ez30, dell'attrezzo speciale. Inserire un nuovo, cuscinetto in l'acarter destro per mezzo

dell'attrezzo speciale. Cospargere di dliòidtbìsoîftffo di molibdeno la superficie di rotazione del cuscinetto dell'albero, della pompa dell'acqua. •






(1) ATtHEZZO RIMOZIONE CUSCINETTI 7 mm (2) BATTITOIO CUSCINETTI 7 mm

SOSTITUZIONE TENUTA ACQUA

Rimuovere il cuscinetto della pompa dell'acqua dalla copertura del carter destra.

Rimuovere il paraolio ed il cuscinetto.

Estrarre la tenuta per l'acqua usurata o danneggiata dalla copertura del carter destra.




(1) TENUTA ACQUA .

Installare uria nuova tenuta nella copertura del carter destra.

NOTEr v

- " Non danneggiare i labbfidella tenuta per l'acqua.
 Ingrassare il labbro cji un paraolio nuovo.
- Installare unnuovoparaolio ed il cuscinetto. , ; ..



(1) BATTITOIO TENUTA ACQUA

GRUPPO POMPA ACQUA Installare quanto segue:

paraolio, cuscinetto e tenuta acqua.

- albero pompa acqua ed ingranaggio nella copertura del carter destra.
- del carter destra.

 cuscinetto nel carter destro (pag. 87).

 rondella piana sull'albero della pompa dell'acqua.
 - rondella piana sull'albero della pompa dell'acqua.
 girante sull'albero della pompa dell'acqua stringen-
- girante sull'albero della pompa dell'acqua stringer do bene.


COPPIA: 12 N-rn (1,2 kgf-m)

- copertura carter destra (pag. 76).
 nuova guarnizione interna e due spine di ceritraggio.
- piastra e guarnizione esterna.



- (1) GIRANTE (2) GUARNIZIONE ESTERNA
- (3) PIASTRA (4) SPINE DI CENTRAGGIO
- (5) GUARNIZIONÉ INTERNA
- coperchio della pompa dell'acqua con i bulloni e stringere.
 COPPIA:

Coperchio della pompa dell'acqua: 12 N*m (1,2 kgf*m) Coperchio destro del basamento: 9.8 N-m (1,0 kgf-m)



(1) COPERCHIO POMPAACQUA (2) BULLONI

Riempire con miscela 50/50 raccomandata fino al collo del foro di riempimento. .

Spurgare l'acqua dal sistema di raffreddamento. Installare il tappo del radiatore, avviare il motore e controllare se vi sono perdite.



(1) COLLO FORO RIEMPIMÉNTO

MANUBRIO/CANNOTTO STERZO/FORCELIA

Informazionid iservigio>;-• '•••'.


- Questa sezione copre la manutenzione del manubrio, della forcella e del cannotto dello sterzo.
- brio, della forcella e del cannotto dello sterzo.
 Sono disponibili molle opzionali. Vedere l'elenco delle parti opzionali a pagina 9.

 Appoggiare è sostenerelamo tocicletta su un apposito banco di lavoro.

partì interne. ' - •:

- Per ottenere presta2ionj ottimali dalla forcella, essa deve essere cetfipletanientesnio fatata e pulitadqpo le prime tre ore di lavoro. Jun 1888 pulita regolarmente per assicurare la massima, aurata delle
- Se la CE fosse nuova di zecca, accertarsi di guida per sufficienteme
 îte tempo Con acceleratore parziale (circa ^dra)^pe^^.^dà^6^ptiale'''in modo da assicurare l'assestamento delle sospensióni.
- Esaminare entrambe le estremità, delle "molle della forcella. Se ai riscontrassero rugieità o Sbavature metalliche, rimuòverle cóh uria'lima Gitel'a-abrasivà. Pulire quindibene le molle eoa solvente adalto punto di ignizione per rimuovere tutte le particelle metalliche e sporco. Asciugare le molle con aria compressa invece xne coru un panno. Hpahho potrebbe lasciare residui sulle molle.

Residui di tessuto o 'altre-"particelle di materiali estranei nei passaggi di ammortizzazione possono causare problemi.



Manubrio RIMOZIONE

Rimuovere quanto segue:

— targa numero (pag. 18).

— protezione del manubrio


collegamenti del cavo dell'interruttore di arresto del motore.

fascette fili.


staffa-leva frizione.

cavo, alloggiamento e manopola acceleratore. supporto cilindro principale e cilindro principale. Supporti superiori manubrio e manubrio. Arresti inferiori manubrio


ATTENZIONE: X
• Tenere il cilindroprincipale inposizionè verticale onde evitare l'ingresso di aria nel sistema frenante.



MANOPOLA ACCELERATORE CILINDRO PRINCIPALE (3)JFASCETTE FILI NUBRIO (5) SUPPORTT SUPERIORI ERRUTTORE SPEGNIMENTO MOTORE




Se non si prevede di smontare l'alloggiamento dell'acceleratore, rimuoverlo come un assieme nel modo seguente. Allentare i bulloni dell'alloggiamento dell'acceleratore, ruotare il manubrio completamente verso sinistra e quin-di rimuovere l'alloggiamento dell'acceleratore stesso.



(1) BULLÓNI

(2) ALLOGGIAMENTO ACCELERATORE INSTALLAZIONE *

Installare, i supporti inferiori del manubrio nel modo indicato.



(1) ARRESTI INFERIORI MANUBRIO .

Porrò il manubrio in posizione.

Allineare il contrassegno verniciato sul manubrio alla parte superiore dei suppòrti inferiori.
Porre i supporti superiori sul manubrio con i contrasse-

gni punzonati rivolti in avanti.

Stringere per primi i bulloni anteriori dei supporti del manubrio e quindi quelli posteriori.

COPPIA: 22 N-m (2,2 kgf-m)

Serrare i dadi di fissaggio inferiori del manubrio.

COPPIA: 44 N-m (4,5 kgf-m)



(1) CONTRASSEGNI PUNZONATI

SUPPORTI SUPERIORI

(3) SUPPORTI INFERIORI •- • • (4) SEGNO VERNICIATO


Applicare un leggero strato di olio alle superfici scorre-voli del tubo dell'acceleratore e dell'alloggiamento dell'acceleratore. Gollegare l'estremità, del cavo dell'acceleratore al tubo

dell'acceleratore. -. "...

Installare la manopola dell'acceleratore allineando il contrassegno punzonato sulla sede a quello verniciato sul manubrio. Stringere prima il bullone superiore e quindi quello

inferiore.

COPPIA: 8.8 N-m (0.9 kgf-m)



(1) MANUBRIO

(2) ALLOGGIAMENTO ACCELERATORE (3) CONTRASSEGNO PUNZONATO/ CONTRASSEGNO VERNICIATO

(4) BULLONI ALLOGGIAMENTO ACCELERATORE

Ingrassare il rullo del cavo dell'acceleratore.




(1) CAVOACCELERATORE

(2) RULLO CAVO ACCELERATORE (3) COLLARE Installare la copertura dell'alloggiamento dell'acceleratore e stringere saldamente le viti.

COPPIA: 2.0 N-m (0.2 kgf-m)

Installare saldamente la protezione di gomma dell'alloggiamento dell'acceleratore.




(1) COPERTURA ALLOGGIAMENTO ACCELERATOPIE (2) PRO'T.E2;i0ip;,Dl'GOMMA- (3) VITF 7.

Posizionare il cilindro, principale del freno anteriore sul

Montare il supporto della pompa del, frenò con il-segno "UP" .rivolto vèrso l'alto è allineare l'estremità del suppòrto al segno verniciato sul manubrio. Stringere i bulloni del supporto del cilindro principale. NOTĂ:

Stringere prima il bullone superiore e quindi quello inferiore

COPPIA: 9.8 N·m (1.0 kgf·m)



(1) CILINDRO PRINCIPALE (2) BULLONI SUPPORTÒ (3) CONTRASSEGNO "UP"

Montare la staffa e il supporto della leva della frizione condii segno punzonato sul supporto rivolto in ; aitò allineando l'estremità del supporto al segno verniciato sul manubrio.... , * • -. . , ... •

 Stringere prima il bullone superiore e quindi quello inferiore.

COPPIA: 8.8 N-m (0.9 kgf-m)


Collégare il cavo della.frizione. Sistemare il. filo dell'interruttore di\spegnimento del motore/' .' : Installare, l'int'erruttore di spegnimento del motore sul manubrio:-

Installare le fascette del filo dell'interruttore di spegnimento del motore.



(2) INTERRUTTORE SPEGNIMÉNTO MOTORE (3) FASCETTA

Còllfegare i connettori del cavo dell'interruttore di arresto saturation of Conference of the same of th Installare la targa (pag. 18). . . . ; • ; : . • . . , . AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF 11 1 1000 -



(1) "CONNETTORIFILO INTEBBUTTORE ,:SFB;GN.IMBNTO MO'TORÈ Forcella' .. K

RIMOZIONE

Rim^iòterè'ià ruota anteriore.'(^ag;;li^). Togliere i bullpni^e le protezióni della forcella. Rirauòvèreìa pinza del frèno (pag","120).



 :: Non sta'ccare il'flessibile del freno:

ATTENZIONE: ' -Ù -- '- \ "».'.- -' -Supportare la pinta del freno in modo che auesta: non rimanga penzoloni dal tubo del freno. Non torceré-il'tubo'deVfrena.


Quando si prevede di smontare anche la gamba della forcella, allentare il tappo della stessa nel modo seguente: Allentare i bulloni di fissaggio superiori.

Allentare i tappi della forcella ma non rimuoverli ancora.

ATTENZIONE:

 Non utilizzare una chiane a mezzaluna o regolabile per allentare i tappi della forcella; essi potrebbero subire dei danni.

Allentare i bulloni di fissaggio inferiori e tirare il tubo esterno verso il basso ed in fuori.



- (1) BULLONI FISSAGGIO SUPERIORE (2) TAPPO FORCELLA
- (3) BULLONI FISSAGGIO INFERIORE

SMONTAGGIO.


Pulire il gruppo della forcella, specialmente la superficie di scorrimento della canna della forcella di fondo della stessa attorno- al bullone centrale prima di smontare la forcella.

ATTENZIONE:

- Fare attenzione a non graffiare la canna e a non danneggiare il pàrapòlvere.
- Prima di smontare la forcella, per evitare che gli aghi delle regolazioni vengano danneggiati, ruotare i regolatiori dello smorzamento in senso antiorario fino alla posizione più morbida (memorizzare il numero di scatti alici posizione più morbida). •
- Quando si toglie il tappo della forcella, fare attenzione a non danneggiare l'asta dell'ago del regolatore di forza dello smorzamento, nonche l'ago posto sulla sommità'dell'asta , stessa. L'astadi regolazione'a attaccata al tappo della forcella, e vista la sua lunghezza*potrebbe


essere difficile da rimuovere,

Afferrare il gambale, rimuovere *iì* tappo della forcella e far scorrere il gambale verso il basso fino al supporto dell'assale; ...;



(1) TAPPO FORCELLA (2) SUPPORTO ASSALE

Tenere fermo il controdado e rimuovere il tappo della forcella dall'asta del sistema di animortiz2azione. Togliere la sede della mola, la rondella e la molla dello stelo della forcella.



(1) CONTRODADO (2) TAPPO FORCELLA (3) MOLLA FORCELLA (4) SEDE MOLLA" (5) RONDELLA V • V-; "

ATTENZIONE:


 Il tubo esternò può cadere sul cursore e danneggiare il.parapolvere della forcella e le boccole delle guide quando sì toglie il tappo della forcella. Per evitare danni, quando si toglie il tappo della forcella, trattenere sia il tubo della forcella, sia il cursore.



(1) PARÀPOLVERE (2) (3) CANNA'.- V (4)


(2) BOCCOLA GUIDA (4) GAMBALE

Rimuovere il collare distanziatore, il controdado e la guida della molla.



(1) COLLARE DISTANZIATORE : (2) CONTRODADO . (3) GUIDA MOLLA

Scaricare l'olio della forcella. •




Fissare il^portassale del t'ubo scorrevole in un morsetto insieme ad un pezzetto di legno, o in un morsetto a ganasce morbide, per evitare di danneggiare il pezzo. "

ATTENZIONE:

• Nonstringere e à céssivamenté. - 1---...


Allentare e rimuovere il bullone centrale tenendo fermo il sistema dell' ammortizzazione della forcella cori l'attrezzo apposito.



(1) BULLONE CENTRALE -, ...

(2) IMPUGNATURA DELL.'AMMORTIZZATORE DELLO STELO DELLA" FORCELLA
Rimuovere il sistenia deiramiftortizzazione della forcel-

Rimuovere l'isistema dell'amintordizzazione della forcella dalla canna.
Rimuovere l'olio della forcella dal sistema dell'ammortizzazione pompando Tasta per 8-10 volte:




(1) AMMORTIZZATORE FORCELLA

Rimuovere il parapoìvere.

Togliere l'anello, di arresto dalla scanalatura del tubo

ATTENZIONE:

· Fare attenzione a non graffiare la canna.



fi) PARAPOLVERE 'WANELLO DI ARRÈSTO

Controllare, che la canna scorda senza intoppi ne } gambale. In caso contrario, controllare se la canna è piegata o danneggiata e se le boccole sono usurate o danneggiate (pag. 94).


Se la canna e le boccole, ono nprmali, controllare il gambale.

***Estrarre la canna della forcelladal gabbale conràpidi

NOTA:

movimenti successivi

 La boccola guida è inserita a pressione nel gambale e deve essere estratta a forza.



(1) GAMBALE

(2) CANNA

forzando la sua fessura con un cacciavite fino a che essa non può essere rimossa con le mani.

ATTENZIONII

>> FuKeattenzionea non graffiage il rivestimento
... diteflon delia boccola...

• Non forzare la boccolapiù del necessario.

Rimuovere con attenzione la boccola di scorrimento

Rimù'o're la boccola guida, l'anello di suppòrto, il paraolio, l'anello di arresto ed il parapplyère/daliatianna.



- (2) BOCCOLA GUIDA (3) ANEU¡&DISOPPORTO
- (4) PARAOLIO u-.-(5) ANELLO DI ARRESTO >.
- (6) PARAPOLVERE


Controllare se le boccole presentano segni di usura eccessiva o graffi.

Rimuovere eventuale polvere metallica dalle boccole di scorrimento e di guida con una spazzola di nylon e olio perforcelle;

Se sull'intera superficie della boccola appare del rame, sostituire la boccola.

*;"

Sostituire l'anello di supporto se vi fossero segni di distorsione nei punti indicati.




(1) BOCCOLA-((Ì) ANELLO DI SUPPORTO

Collare distanziatore

Controllare il collare distanziatore sono piegati o dan-


ATTENZIONEì .-..;:•. ''-^-''' \ " • • ••' · Se il collare di distanziamentò è piegato o comunque danneggiato, la forza di smorzamento del rimbalzo risulta impedita.



(1) COLLARE DISTANZIATORE

Bullone centrale


Controllare se il bullone centrale è danneggiato'. Sostituire gli anelli ad O e la rondella di tenuta con altri di nuovi



 BULLONE CENTRALE 3), RQNDELLA DI TENUTA

Canna/gambale/ammortizzatore forcella

Controllare sé la canna" fosse intaccata, graffiata o usurata in modo eccessivo o anormale. Controllare se il gambale è danneggiato o deformato. Controllare l'asta del sistema dell'ammortizzazione per vedere se è piegata, usurata o danneggiata. Controllare la camera dell'olio e gli anelli di arresto per vedére se sono danneggiati: '*'''




(1) ASTA GRUPPO AMMORTIZZAZIONE (2) CAMERA OLIO

(3) ANELLI DI ARRESTO

Appoggiare la canna su dei blocchi a V e controllare la scentratura.

Determinare la scentratura reale con 1/2 dell'indicazione del comparatore.

LIMITE DI SERVIZIO: 0,2.mm




(1) CANNA

Lunghezza libera molla forcella

Misurare la lunghezza libera della molla della forcella.

LIMITE DI SERVIZIO: 470 nini

Sostituire la inolia se fosse più corta del limite di servi-




(1) MOLLA FORCELLA

MONTAGGIO

NOTA:

· Pulire bene le parti smontate con solvente non infiammabile o ad alto punto di ignizione prima del montaggio.

Avvolgere con nastro, l'estremità della canna. Installare il parapolyere e l'anello di arresto sulla canna-Ungere i labbri del nuovo/paraolip con olio per forcelle racepmaridato ed installare con i cojrtrassegftl rivolti verso il paràpoìvefè.




CI) NASTRO ' .

(2) PARAOLIO

(4) PARAPOLVERE (3) ANELLODI ARRESTO Installare l'anello di supporto ed la boccola giuda. Rimuovere il nastro ed installare la guida di scorrimen-

Rimuovere eventuali sbavature dalla superficie di contatto della boccola e fare attenzione a non rimuoverne il rivestimento.

Nastrare o legare parapolvere ed anello di arresto in modo che non disturbino il lavoro.



BOCCOLA SCORRIMENTO

BOCCOLA, GUIDA (3) ANELLO DI SUPPORTO (5) ANELLO DI ARRESTO

PARAOLIO (6) PARAPOLVERE

Ungere la boccola guida e quella di scorrimento con òlio per forcelle! raccomandato ed installare la^eanna nel gambale. : Inserire un nuovo paraolio fino a che la sede dell'anello di arresto non diviene visibile utilizzando l'accessoria del battitoio per le tenute delle forcelle; >;, ') -:... j-,f 😣 Installare l'anello di arresto nella sua sede nel gambale. Installare il parapolvere.




(2) BOCCOLA GUIDA (3) ANELLO DI SUPPORTO (4) PARAOLIO -... •(BVKANELLO DI ARRESTO) (6) PARAPOLVERE

Controllare se l'anello antiusura è usurato o danneggiato.

Sostituire l'anello se fosse in piano con il gambale. NOTA:

· Installare l'anello antiusura con lo spazio tra le estremità rivolto verso il retro.




(1) ANELLO ANTIUSURA

(2) GAMBALE

Se si toglie Va camera dell'olio dall'elemento. •••di ammortizzazione della forcella, misurarne la lunghezza a riposo.


Se la lunghezza totale ha superato i limiti massimi consentiti per l'uso, sostituire il pezzo con uno nuovo.

LIMITE DI SERVIZIO: 387 mm



Applicare oh'o per forcelle ai fabbri detig, ca^aéra olio. ", Installare la camera olio allineandone i labbri con le scanaiature del gruppo di amonortizzaziorie^dellaforcel la

Controllare che la camera dell'olio non sia aggrovigliata; Installare bene gli anelli di arresto. FORE TRANSFER CALLED



(1) ANELLI DI ARRESTO; (2). CAMERAOLIO',

TA: "' 'V-ry.:';-:^, ;;,•''''••'%'•''.'
Verificare che i sei anelli superiori siano saldamente installati nelle scanalature della *camera* d'aria.




(1) AMMORTIZZATORE FORCELLA (2) CANNA_ •


ATTENZIONE:

a manager of the second of the second

COPPIA: 54 N.m (5,5 kgf-m)



(1) BULLONE¹ CENTRALE • 'V > (2) IMPUGNATURA DELL'AMMORTIZZATORE DELLO STELO DELLA FORCELLA Rimuovere l'olio in eccesso dalla guida delia-molla.
Installare la guida della molla ed un nuovo anello ad. 0
come indicato.
Installare il controdado.
Installare il collare distanziatore:



- (1) COLLARE DISTANZIATORE
- (2) CONTRODADO (3) GUIDA MOLLA (4) ANELLO AD O ^ :'. >> ~' :

Versare metà della quantità di olio raccomandata nella canna della forcella.

Spurgare l'aria nel modo seguente: •:

NOTA: " • • :-" ^ " T_{ti} ,


 Far scorrere il gambale versò il basso fino a raggiùngere il supporto dell'assale col parapolyére per ottenere la corretta regolazione del livello dell'olio.

 Estendere la forcella. Coprire l'estremità superiore del gambale con la mano e comprimere lentamente.
 Con Tasta di ammortizzazione ed il, collare

distanziatore del registro di finecorsa completamente spinti in dentro, versare olio raccomandato nell'asta fino a che un poco di olio non fluisce dall'estremità dell'asta stessa.

 Spostare lentamente avanti e indietro, per 8 o 10 volte, il tubo esterno e l'asta dell'ammortizzatore.

NOTA:-, --'v- .; ^.y¹; •
• Prima-di versare l'olio nella forcella, controllare che la piastra divisoria sia stata tolta.






(1) GAMBALE

4. Vergare olio fino alla capacità specificata e. ripetere I af a s e 3.

Olio raccomandato: Honda ULTRA CUSHION titL SPECIAL o uh equivalente



(1) OLIO FORCELLA.; (2) .LIVELLO OLIO;

and the state of the

Livello olio forcella: $J \bullet - \bullet : \bullet$ "

Molla forcella standard (0,44 fcgCmra)



"• 'Nessun contrassegno

(prodotti-di fabbrica)

| Livello t)lio standard | 462 cm ² . | |
|-------------------------------|--------------------------------|---|
| Capacità ;; liveliómassimo | 499 cxn ³ | Leggermente più ri- gidaversolacompres- sione cqjipleta. |
| Capacità livello minimo | 113 mrh 420 cm ³ | Leggermente più morbida verso la com- pressione completa. |


Molla opzionale forcella ip'iàinprbida (0,42 kgPmm)



- Xsegno-tracciato

| Livello olio standard | 67 mm 466 cm ³ | |
|-----------------------------|-------------------------------|--|
| Capacità livello massimo | 33 mm 505 cm ³ | Leggermente più ri- gida verso la compres- sione completa. |
| Capacità livello minimo | 108 mm 425 cm ³ | Leggermente più morbida verso la com- pressione completa. |

Molla opzionale forcella più rigida (0,46 kgCmm)




| Livello olio standard | 75 mm 458 cm ^s | |
|-----------------------------|-------------------------------|---|
| Capacità livello massimo | 41 mm 493 cm ³ | Leggermente più ri- gida verso la compres- sione completa. |
| Capacità livello minimo | 117 mm 416 cm ³ | Leggermente" , più morbida versola com- pressione completa. |

NOTA:

- Accertarsi che il livello dell'olio sia uguale in entrambe le gambe della forcella.
- Sorreggere la gamba della forcella verticalmente quando si misura il livello dell'olio.

Allentare leggermente il controdado.

Applicare 600 mm di filo al controdado dell'asta del sistema di ammortizzazione. Rimuovere l'olio in eccesso dalla molla della forcella e quindi installare la molla sopra il filo dentro alla canna.




(1) FILO (2) CONTRODADO


(3) MOLLA FORCELLA

Tirare verso l'alto il filo è sostenere l'asta all'altezza. Rimuovere il filo dall'asta del sistema di ammortizzazione.

Avvitare il controdado manualmente fino a che non si ferma.



Installare la rondella e la sede della molla sulla molla dello stelo della forcella.




(1) SEDE MOLLA (3) RONDELLA

(2), MOLLA FORCELLA

Controllare che l'anello ad 0 il tappo della forcella sia in buone condizioni.

Applicare olio per*forcelle* raccpmandatp all'anello ad O. Avvitare irtappo della forcella sull'asta. Tenere fermo il controdado e stringere il tappo.

COPPIA: 28N-m(2,9kgf.m)



(3) CONTRODADO Installare tempòranéarnente il tappò della forcella sul

tubo esterno.

(2) TAPPO FORCELLA

INSTALLAZIONE

ài ANELLO AD O

Inserire entrambe le gambe della forcella nei morsetti della forcella.

Stringere provvisoriamente i bulloni di fissaggio inferiori e stringere i tappi della forcella.

COPPIA: 29 N-m (3.0 kgf.m)



Per facilitare il rilàscio de Ea pressione dell'aria dopo l'installazione della forcella/ posizionare. !! gambali in modo che le viti di rilascio della pressionesiano di fronte ai registri di finecorsa.

Allentare I bulloni di>serraggio inferiori e allineare la scanalatura presente sul tuboesterno con la superficie

superiore del morsetto superiore, della forcella. Se sì installa la ruota opzionaleda 20 pollici, allineare l'estremità superiore delia-canna della forcella, e non quella del tappo della/órcella, con la sommità del morsetto superiore della forcella-


Stringere i bulloni di fissaggio superiori ed inferiori.

COPPIA: Bullonedi fissàggiosuperiore: '?:? N-m (2.2! Wfef*m) Bullone di fissaggio inferiore: 20 N-m. (2,0 kgf-m)

ATTENZIONE:

Un serraggio eccessivo dei hu'tlòni'diserraggio può deformare i tubi esternici tubi della forcella eventualmente deformati' devono'essere sostituiti.

Posizionare l'anello antiusura con lo spazio tra le estremità rivolto aU'indietro. ' "*' . . '.-'.-...



- (1) BULLONI DI FISSAGGIO SUPERIORI
- (2) TAPPO FORCELLA > (3) BULLONI DI-FISSAGGIO INFERIORI

Riportare i registri di ammortizzazione nelle posizioni originali annotate durante la nmozj#n;é^V

Pulire e applicare un agente, di bloccaggio il bullone di protezione della forcella

Installare la protezione della'forcella è^stringere il bullone alla coppia specificata. ;...^.iv .^':i. r,".>... ;

COPPIA: $B,9N-m \ (0,7kgf-m)$, , , ;'; '\'.

Pulire ed applicare un agente bloccante alla filettatura del bullone della staffa delle pinze. Installare le pinze e stringere i bulloni alla coppia

COPPIA: 30 N-m (3,ì kgf-m)

Installare la ruota anteriore (pag. 116).

Cannotto sterzo

RIMOZIONE

specificata.

Rimuovere la ruota anteriore (pag. 114). Togliere la targa (pag. 18). .; ... -j,-


Rimuovere i bulloni di montaggi\(^i\) dèi parafango anteriore, le rondelle, i collari ed il parafango anteriore.

Rimuovere la guida de libo del freno dal cannotto dello sterzo.



- (1) PARAFANGO ANTERIORE
- (2) BULLONI/ROnDELtÈblMONTAGGIO (3) GUIDA TUBO FRENQ :,..

Rimuovere il dado e la rondella del cannotto dello sterzo. Allentare i bulloni di"fissaggi6 superiori e inferiori e asportare gli steli della.forcellaXpag- 92). Rimuovere il ponte superiore delia forcella.



(1) DADO CANNOTTO (2) PONTE SUPERIORE (3) BULLONI DI-FISSAGGIO SUPERIORI

Rimuovere la ghiera diregistro del cannotto dello sterzo. Rimuovere-il' parapolverey il cuscinetto: a' rulli conici superiore ed il cannotto dello sterzo dal tubo di testa.




(1) CHIAVE CANNOTTO. STERZO: (2) :GHIERA (3) CANNOTTO (4) PARAPOLVEHE (5) CUSCINETTO SUPERIORE

NOTA:,.;

Sostittiiresempre i cuscinetti eie corse in còppia:

Installare temporaneamente ài dado del gambo dello sterzo per evitare che la filettatura possa venire danneggiata quando si toglie il cuscinetto inferiore dal gambo stesso.^

Rimuovere il cuscinetto a "rullini conici inferiore ed il parapolvere dal qaujifittò BeUò sterzo..



(;1) CANNOTTO. • (2) CUSCINETTO INFERIORE (3) PARAPOLVERE . • "• the security of the control of the control of the security

of the air the end of the contract

Rimuovere le corse dei cuscinetti superiore ed inferiore dalla testa dello sterzo utilizzando l'attrezzo speciale.




(1) TESTA STERZO

(2) ATTREZZO RIMOZIONE CORSE .- -- > ...-(3) ALBERO .


INSTALLAZIONE

Installare il parapolyere sul cannotto dello sterzo. Installare il cuscinetto inferiore sul cannotto dello sterzo utilizzando una pressa idraulica ed un ba'ttitoiointerno



(1) CANNOTTO STERZO (2) PARAPOLVERE (3) CUSCINETTO


Installare una nuova guida esterna inferiore, un nuovo installatore per la guida del cuscinetto ed un nuovo albero per l'installatore, come indicato in figura., Tenere fermo l'albero con una chiave e ruotare l'attrezzo per installare la corsa esterna inferiore.



(1) ALBERO ATTREZZO INSTALLAZIONE (2) CORSA ESTERNA INFERIORE

(3) ATTREZZO INSTALLAZIONE CORSE CUSCI-NETTI

Installare>una nuova guida esterna superiore, un nuovo installatore per la ^uida del cuscinetto'ed un nuovo alber.o.-per l'installatore, come indicato in figura. Tenere fermò l'alberò con una chiave e ruotare l'attrezzo per installare la corsa esterna inferiore.



(1) ALBERO ATTREZZO INSTALLAZIONE

della tèsta dello sterzo.

(2) CORSA ESTERNA INFERIORE •-X (3) ATTREZZO INSTALLAZIONE CORSE CUSCI-

Impaccare i cuscinetti à rullini conici superiore ed inferiore con grasso. . Installare il cuscinetto a rullini conici superiore nel tubo Inserire il cannotto nel tubo* di tèsta dal basso. •..'•'-' *

Lubrificare con grasso multiuso a base di urea i labbri inferiore e superiore delparapolvere. Montare il parapolyere.



(2) CUSCINETTO SUPERIÓRE (3) PARAPOLVERE •


Installare il dado dì regolazione del gambo dello sterzo e serrarlo con l'attacco del gambo dello sterzo.

COPPIA: 29 N-m (3.0 kgf-m)

Ruotare il gambo dello sterzo da una posizione di blocco all'altra per 5 volte per assestare i cuscinetti. Allentare il dado di regolazione. Stringere di nuovo il dado di regolazione.

COPPIA: 6,9 N-m (0,7 Jj-gf-m)

Verificare che lo sterzo funzioni dolcemente e senza intoppi.



(1) GHIERA

(2) CHIAVE CANNOTTO STERZO

Installare il ponte superiore della; forcella': e/quindi là rondella ed il dado del cannotto: <f
Installare,provvisoriamente* eritrarnlje le gambe della



(1) PONTE StJPERIQH^a. (?) D'AD^iCANNOTTO Stringere il dado delcanriòtto delio stello,

COPPIA: 108 Nrm (11,0 kgf·m)



(1) DADO;CANNOTTO1J;; (2):^ORCELLA

Ricontrollare la regolazióne del*camiquo dello sterzo prima di installale le parti rijh®sse.i "Installare la guida del tubo del frenò e sistemare tubo, cavi e fili in modo "appropriato. • _ • . '\ Rimontare le parti tolte in ordine inverso a quello di smontaggio. ;

A | SOSPENSIONI POSTERIORI | . :-, ,

- Infofițiazioni di servizio . ** ** *** **** *****
 Utiiizzare un supporto Si lavoro o una cassa per
- sorreggere'la motocicletta.

 Peril serraggio della sospensione posteriore, del perno dell'ammortizzatore e della montatura fare uso esclusivamente di ballerai genuini Hortda; i bulloni ordinari non sono sufficientemente robusti per queste applicazioni. Inoltre.^notare la', direzione di installazione di tali bulloni* in quanto essi devono essere installati correttamente.
- Per prestazioni ottimali ed una luriga durata delle sospensioni e del sistema di ammortizzazione posteriore, i cuscinetti dei perni del forcellone e del collegamento del Sistema di ammortizzazione (assieme a tenute e collari relativi) devono essere smontati, puliti; ispezionati per l'usura e lubrificati con grasso multiuso NLGI No. 2 (con additivo MOS2 al bisofluro di molibdeno) ogni 3 gare 0 7,5 ore di lavoro.
 Sono disponibili corone perja ruota posteriore/catene
- di trasmissione e înôile perTammbrcizzktore opzionali.

 Ji federe Telencp delle partiPpzjon^iia pagina. 10/ >

 Laciai^ytenzione dell' ammortizzatore posteriore può essere eseguita dopo aver rimosso il telaio secondario.

AAVVERTENZA

- *** L'aùmmarHzzàtore-posieriòrè contiene azotb ad alta pressione; Npn avvicinare'fiamme o fonti -, dicalére ull'ammortizzàtóre^V* « '•'••; :-,:r~\
- Prì\u00e4ta dfogett\u00e4r\u00e8 l'aihmort\u00e4zzatore, \u00e7rilasciare VazotopremendoVdnifna'\u00e4deilavalvola. Rimu\u00f6-vere quindi la valvola dall'ammortizzatore.
 - L'ammortizzatore possiede un serbatoió/pieno di gas. Utilizzare solo azoto per la pressurizzazióne delVaitimpritzzataré. L'uso di gas instabili può causare fiamme o jésplosioni cori conseguenti lesioni gravi.

RIMOZIONE .

mortizzatore

Sollevare dal suolo la ruota* posteriore inserendo un supporto da lavoro o.una cassa>sott,o al motore.

Togliere'il sotto telaio (pag. 18), la ruota posteriore (pag. 117) &la pinza del freno posteriore (pag. 121). Rimuovere quanto segue:

- rullo guida inferiore della catena
- bullone collegamento ammortizzazione-telaio
 bullone montaggio inferiore ammortizzatore
- ammortizzatore al bullone del forcellone oscillante
 articolazione dell'ammortizzatore ài bullone dèll'ató-

- Experience of the control of the con
- (1) RULLO GriDA INFER#BE.PELLA CATENA (2)BULLO4\$rCOLLE(, AMENTO AMMORTIZZA-ZIONE-XELAIO (3) BULLONEIVONTAC (GIO INF PRIORE AMMOR-
- TIZZATORE

 (4) AMMORTIZZATOK DEL BULLONE DEL
- FORCELLONE OSCIL'I^NTto^\(\)
 (5) ARTICOLAZIONE DELL'AMMORTIZZATORE AL
- BULLON^.RELL'AMMORTIZZATORE J ,!.; ,:
- bullone-de^perno,,deVforcellone.oscillante, dado.e
- (1) GUIDE TUBO FRENO
- (2) BULLONE PERNO FORCELLOJII E 3EADO

Rimuovere il bullone del montaggio superiore dell'ammortizzatore e l'ammortizzatore.

NOTA:


 SÉ si prevede di rimuovere la molla dell'ammortizzatore, allentare il controdado della molla in questa



(1) AMMORTIZZATORE •••-* i'···· i' (2) BULLÓNE MONTAGGIO SUPERIORE

Stringere il supporto superiore in una morsa con le ganasce morbide o con uno straccio/ " " Allentare il controdado ed il dado di registro. '.

Rimuovere il fermo della sede della molla, la sedè della molla e la molla.




(1) CONTRODADO

(2) DADO DI REGOLAZIONE

(3) FERMO SEDE MOLLA (4) SEDE MOLLA

Controllare se la molla è danneggiata.

Ispezione unità di ammortizzazione • • • . Controllare visivamente l'unità di ammortizzazione per perdite di olio o altri difetti. Sostituire se necessario.




(1) UNITA'AMMORTIZZAZIONE

Rilasciare l'azoto dal serbatoio premendo l'anima della valvola. Non rimuovere la valvola fino a che la pressione non è stata rilasciata.

AAVVERTENZA

- Puntare la valvola in una direzione che non faccia penetrare scorie negli occhi.
- Prima di gettare l'ammortizzatore, rilasciare .. Vazótopremendol'animadellavalvola, RimuO'
 !! vere quindi la valvola dall'ammortizzatore.



(1) ANIMA VALVOLA

Sostituzione vescica

- Sostituire la vescica quando vi sono pèrdite di olio attorno al tappo della valvola oppure quando l'olio fuoriesce quando si rilascia l'azoto dal serbatoio.
- Eseguire queste procedure prima di scaricare l'olio dall'ammortizzatore.

Premere l'anima della valvola per rilasciare *l'azoto* dal serbatoio.

AAVVERTENZA

Puntare la valvola in una direzione che non faccia penetrare scorie negli occhi/

Rimuovere l'anima della valvola.




(1) TAPPO CAMERA (2) ANIMA VALVOLA

Posizionare un attrezzo adatto sul tappo della camera e picchiettare fino ad avere un buon accesso all'anello di arresto.

ATTENZIONE:

- Perevitare danni alla filettatura della valvola, installare il tappo sulla valvola del gas.
- Premere il tappo della carrièra per il minimo necessario



(1) ATTREZZO


(2) TAPPOVALVOLA

Per la rimozione dell'anello di arresto sono necessari due piccoli cacciaviti. '-".-> :t-'.,

La scanalatura dell'anello di arresto del serbatoio è rivolta verso l'interno per dare all'anello di arresto una spalla quadrata per un appòggio sicuro.

ATTENZIONE:

· Per evitare danni alle superfici interne del serbatoio) coprirei cacciaviti con uno straccio.




(1) CACCIAVITI ...'.(2) STRACCIO"

(3) ANELLO DI ARRESTO

Per togliere l'anello di arresto, spingere prima una delle estremità dell'anello di arresto fuori della sua scanalatura, e far poi scivolare il secondo cacciavite fra l'anello di arresto ed il serbatoio in modo che possa servire da, fianco. Utilizzare quindi il primo cacciaviteper estràrre completamente l'anello.


Stringere l'ammortizzatore in una morsa con ganasce morbide o'con uno straccio. .". ... '', * ' * ."." Per mezzo di una bottiglia apposita, riempire il serbatoio con

foro dell'anima-della valvola iloti appaiono più bolle d'aria e quinditirare completamente l'a. sta stess'a*,. - '< •;, • "•/': • • • ' <



(1) OLIO PER AMMORTIZZATORI

Installare saldamente l'anima della, valvola,



(1) ANIMA VALVOLA . (2) TAPPO CAMERA

Rimuovere il tappo .della camera e la vescica seguendo la procedura seguente:

Avvolgere uno straccio attorno al tappodella camera.

© Comprimer&lentaraentel'asta,d^ll!ammortiz9arione per espellere il tappo della camera. M. S. Brighall


II tappo della camera viene rimosso dalla pressione idraulica eperciòlU sua-forzcLpuÒ^esserè significativa se vi è aria nella vesgifig^ijiflo.sqare abiti protettivi ed una protezione per il viso prirna della rimozione. ...,

See Section of the Section of the Section

- (2) Posizionare lo sitibrzatore cori i} regolatore \ijello sriiorzatore riVoltp vterso l'alto .. Togliere l'iltegolatore dèlio smorzatore/ ', '/' '''^'*•' \
- (3) Riempire rammòrtiiiz'àtbre con'olio'apposito attraverso il foro di registro, mentre si,tira l'asta dell'ammoiiizzàtore stésso'^ '
- (4) Reinstallare il registro dopo aver riempito Tammòrtizzatore.

NOTA:

- Lo smorzatore deve essere tenuto in posizione orizzontale per evitare che l'olio ivi contenuto possa colare fuori.
- (5) Posizionare l'ammortizzatore con il tappo della camera rivolto in alto.
- O Ripetere le fasi da O a O fino a che il tappo della camera non viene rimosso dal serbatojo.



TOTAL CONTRACTOR A LANGE OF A

(1) OLIO:PER AMMORTIZZATORI

Rimuovere la vescica dal tappo della camera.

ATTENZIONE:

- . ., •:. . . / •. i Non utilizzare alcun attrezzo per rimuovere la vescica ih quanio^ciò potrebbe danneggiare il tappo della cantero,, .
- Sostituite la ve'sciva còri iiià di nuova. Non riutilizzare quella rirnossa.




(1) VESCICA (2) TAPPO CAMERA,

Installare la vescica sul tappo della camera.




(1) VESCICA - - (2) TAPPO CAMERA

Se la vescica viene distorta durante l'installazione, premere l'anima della valvola per ristabilirne la forma corretta.



Pulire l'interno' ;dèj serbatoio e 'riempirlo'; con olitfper

Ungere legggrmente ^labbro della vescica e comprimere il tappò della càmera nel serbatoio, l—Z mm'ébtto "alla cava dell'anello di arresto."



(1) TAPPO

(2) LABBRO ESTERNO

Installare saldamente l'anello-di arresto nella cava del serbatoio. Riempire il serbatoio di aria lentamente, sino a quando l'anello, di/arresto risulta ..-completamente assestato in posizione.)


AAVVERTENZA

(1) ANIMA VALVOLA

 Accertarsi che l'anello di arresto sia ben assestato nella sua cava tutto attorno altrimenti il tappo della camera potrebbe fuoriuscire durante la giiida della motocicletta. Accertarsi quindi che la faccia del tappo della camerata a livello con la faccia del serbatoio.

AAVVERTENZA

Se il tappo della càmera è stato estratto in maniera incompleta) esso potrebbe fuoriuscire quando si riempie il serbatoio con azoto.



(1) TAPPO CAMERA- * :(2) SERBATOIO

Spurgare l'aria dall'ammortizzatore (pag.,109). Riempire il serbatoio con azoto alla pressione specificata (pallio).

Smontaggio unità di ammortizzazione.

AAVVERTENZA

- Puntare la valvola in una direzione che non facciapenetrare scorie negli occhi.
- Prima di getfare l'ammortizzàtore^ rilasciare l'azotopremendo l'anima della valvola e quindi rimuovere la valvola dalVammòrtizdatore.


AT ALBERT TO A STATE OF THE STA

Togliere il regolatore dello smorzatore facendo uso di una chiave per controdadi, da 20 x 24 mm.




(1) REGISTRO AMMORTIZZAZIONE

Far scolare l'olio" dallo smorzatore. Pompare l'asta dello smorzatore varie volte per eliminare per quanto possibile tutto l'olio, dallo smorzatore.



Stringere Tammortizzatore in una morsa nella posizione del supporto superiore proteggendolo con due pezzi di legno.

Rimuovere la piastra finale e nastrarla o legarla, 2d gommano di finecorsa in modo che non disturbi.




CDPIASTRA FINALE (2) CORPO AMMORTIZZATORE

Spingere in dentro la tenuta fino ad ottenere accesso all'anesilo di arresto. Per togliere l'anello di arresto si devono utilizzare due

piccoli cacciaviti. La scanalatura dell'anello di arresto pregente nella cassa dejlo.smorzatore è rivolta verso l'interno per dare all'anello.di arresto Un'aspalla quadrata

per un appòggio sicuro. Per togliere l'anello di arresto, spingere prima una delle estremità dell'anello di arresto fuori della sua scanalatura, e far poi scivolare il secondo cacciavite fra l'anello di arresto e la cassa dello smorzatore in modo che possa' sèrvire^a fianco. Usare poi il primo cacciavite per estrarre completamente in fuori l'anello di arresto.



(1) ANELLO DI ARRES¹

Estrarre con attenzione il gruppo dell'usta? dal corpo dell'ammortizzatore. >•, •• v=.>": ;--• , ù\/••

ATTENZIONE:

Eventuali sbavature possono danneggiare la fascia elastica del pistone dell'asta dellUimmortizzatore.




- (1) CORPO AMUORTIZZATOÌiE
- (2) ASTA-^RIÓRTIZZATORE

Sostituzione, fascia elastica


Controllare la fascia elastica..

Se la fascia elastica fosse danneggiata, tagliarla e sostituirla assieme all'anello ad O sotto di essa.



(1) FASCIA ELASTICA (2) ANELLO AD O

Posizionare, sul pistone; il:pezzo accessorio di guida-dei cursore ed inserire, con le, ditay un nuovo anello circolare di tenuta e-l'anello del pistone, - portandoli in posizione.




(1) ANELLO AD O (^T&^I A ELASTICA (3) ACCESSORIO GUItù&SCORREVOLE

Smontaggio asta ammovtizzatore

ATTENZIONE:

- · Per evitare che le parti si sporchino, non indossare guanti quando sì lavora con queste parti. Fare attenzione a molare in modo che il diam.
- est, dell'estremità delirusta sia circa 10 mm e a non molare eccessivamente.

Sbloccare il dado dell'estremità' dell'asta con una mola come indicato




(1) AREA DI MOLATURA

Posizionare l'asta dello smorzatore in un morsetto con ganasce morbide, o proteggendolo con: un panno, in modo da evitare di distorcere la montatura inferiore:

Rimuovere il dado dell'estremità e gettarlo.

NOTA:

- Se l'asta si fosse crepata o danneggiata durante la rimozione del dado, sostituire il gruppo dell'asta delTammortizzatore con uno nuovo.
- Rimuovere tutte le sbavature dalijestremità dell'asta delTammortizzatore.



(1) DADO, ESTREMITÀ.

Rimuovere le rondelle, il fermo della valvola, le valvole di finecorsa ed il pistone dall'asta dell'ammortizzatore.


Passare un filo attraverso le valvole rimosse" per assicurare un rimontaggio corretto: -v-v-

Tenere polyere ed abrasivi lontani dalle parti dell'asta.

Pulire bene le valvole con solvente se sono state smontate e separate.


Fare attenzione a non bagnare col solvente l'anello ad O, la fascia elastica e la boccola.

L'arrangiamento ed il numero delle valvole indicato sono tipici.



(1) PISTONE (2) VALVOLE FINECORSA (3) RONDELLE (4) FERMO VALVOLA


Rimuovere le valvola della compressione ed il fermo.



(2) VALVOLE COMPRESSIONE

Nastrare i filetti superiori dell'asta.


Rimuovere la scatola della guida dell'asta dall'asta. Rimuovere la piastra finale, il gommino di finecorsa e la sede del gommino dall'asta.



(2) .SCATOLA GUIDA ASTA

Ispezione scatola guida asta

Controllare che la gomma di rimbalzo non sia' Usurata o danneggiata e sostituire la cassa guida dell'asta con una nuova, se del caso.






Controllare che i bordi del parapolvers' non; siano consumati, graffiati o comunque danneggiati.

Ispezionare visivamente la boccola della scatola della guida dell'asta.
Se la boccola fosse usurata fino a far apparire la superr ficie di rame; sostituire la scatola della guida dell'asta


con una di nuova. ; • • • • • · · ' • ; • • • • • · · · Rimuovere l'anello ad 0 dalla spatola (iella guida.dell'asta e sostituirlo con uno nuovo.



- (1) PAEIAPOLVERE: •
- (2) BOCCOLA SCATOLA GUIDA ASTA
- (3) SCATOLA GUIDA ASTA .. 1
- (4) ANELLO AD 0 . " '

Ispezione asta-aminortizzatore

Controllare se la superficie di scorrimento dell'asta dell'ammortizzatore è danneggiata o distorta.. •



(1) SUPERFICIE DI SCORRIMENTO

MONTAGGIO AMMORTIZZATORE !.


en the will be useful as majority of

Prinia del montaggio lavare tutte le parti con solvente ed asciugarle, cgn aria cpinpfessa.

Controllare che non vi siano Residui di polvere o tessuti sulle varie parti.

- i Non.montare mai valvole/che si sono impolverate o sporcate durante il processo di smontaggio. Smontarle e pullire bene prijna di rimontarle.
 Fare attenzione a nonbagnare di solvente anelli ad

COMPRESSIONE




Fissare il supporto dell'ammortizzatore inferiore in una morsa con ganasce di gomma o ganasce coperte da un telo d'officina.

Fissare la montatura inferiore in un morsetto a ganàsce morbide, o avvolto in uno straccio, per evitare possibili manage comme the constraint

Rimuovere eventuali sbavature dall'estremità dell'asta con una lima e rifare i filetti con una filiera. Pulire l'asta con solvente dopo aver rifatto i filetti.


NOTA:

Accertarsi che non vi siano sbavature incastrate sul diam. int. dell'asta.



- (1) FILIERA, 12 x 1,5 mm (2) GANASCE MORBIDE

Installare la sede del gommino, il gommino di finecorsa finale. e la piastra




(1) SEDE GOMMINO (2) GOMMINO FINECORSA (3) PIASTRA FINALE

Installare l'attrezzo-speciale sull'asta dell'ammortizza-Installare la scatola della guida dell'asta col gommino di

finecorsa rivolto in alto sull'asta dell'ammortizzatore." NOTA · " '- " ... f" · ir

· II paraolio della scatola della guida dell'asta è piano di grasso.

Fare attenzione a non rimuovere il grasso dal paraolio. · Fare attenzione a non danneggiare il labbro del parapolvere e a non rovesciarlo.




- GUIDA PESO SCORREVOLE, 16 mm
- (2) SCATOLA GUIDA ASTA (3) ASTA AMMORTIZZATORE

Rimuovere l'attrezzo speciale. Installare il fermo della valvola e le valvole della compressione sull'asta dell'ammortizzatore.

NOTA:

L'arrangiamento ed il numero delle valvole possono differire da quelli indicati.




(1) FERMO VALVOLA (2) VALVOLE COMPRESSIONE Installare.il pistone sull'asta dell'ammortizzatore.. Installare le valvole di finecorsa.! . '...-

 Non installare là rondella sull'estremità eccetto quando si utilizza un'asta nuova.

Installare il férmo della vàlvola.

 Notare la direzione di installazione del pistone e delle valvole. ; , = ; , = ;

Fare attenzione a non bloccare le valvole quando si installa il pistone sull'asta. Controllare anche che esse siano concentriche all'asta dell'ammortizzatore.



(3) RONDELLE (4) FERMO VALVOLA

Stringere Tasta in una morsa e stringere il dado sul-

COPPIA: 26 N-m (2,7 kgf-m)

NOTA:


· Per evitare possibili danni alla montatura inferiore, avvolgerla in uno straccio, o usare un morsetto a






(1) DADO ASTA AMMORTIZZATORE.

Ungere l'asta con olio per ammortizzatori. Controllare la scatola della guida dell'asta facendola scórrere completamente ih su e giù.




(1) SCATOLA GUIDA ASTA^ '... (2) ASTA AMMORTIZZATORE

Ungere la superficie interna del corpo dell'ammortizzatore, la fascia elastica e l'anello ad O con olio per ammortizzatori ed inserire con attenzione il gruppo dell'asta dell'ammortizzatore. Installare l'anello.di arresto nella cava del corpo dell'airimortizzatore.



(1) ASTA AMMORTIZZATORE •::;•:••/ w (2) ANELLO DI ARRESTO.

Inserire la-piastra finale a squadra nel corpo del Tammortizzatore utilizzando un martello di plastica., - *** -



(1) PIASTRA FINALE;-" &••' -:''

- (2) SCATOLA AMMORTIZZATORE
- NOTA: . . . : > ' , ; ; ; ; . Accertarsi Ghe la scatola della gui

 Accertarsi Ghe la scatola della guida dell'asta sia attaccata all'anello di arresto estraendo completamente l'asta dell'ammortizzatore.

Stringere il supporto superiore dell'ammortizzatore in una morsa a ganasce morbide oppure utilizzando uno straccio come indicato.

Riempifé il corpo dell'ammortizzatore ed il serbatoio con olio raccomandato attraverso il foro di-registro dell'ammortizzazione,



(1) OLÍOPERAMMORTI^ZÀTORÌ Rimuovere l'unità di ammortizzazione dalla morsa. Aggiungere olio raccomandato fino al collo del foro della valvola di ammortizzazione come indicato.

• • • Tenéreil forodella valvola di ammortizzazione rivolto verso l'alto e inclinare l'unità di ammortizzazione come indicato per spurgare completamente l'aria dal serbatoio.



(1) COLLO FORO REGISTRO AMMORTIZZAZIÓNE

Non lasciare fluire l'olio fuori dal serbatoio.

Caricare lentamente il serbatoio con 49 kPa (0.5 kgf/cm²) di aria per gonfiare la vescica. ;

NOTA:

• * Controllare per perdite di olio dalla valvola durante la pressurizzazione. Rabboccare se necessario. Accertarsi che la pressione del serbatoio sia corretta utilizzando; un, manometro, preciso.,


Riempire Tammórtizzatore con oliò raccomandato fino al collo del foro del registro dèlPammortizzaziorie. Ungere nuovi anelli ad O ed installarli sul registro de lammor izzaz one.



ti) ANELLI ADO.

Installare lentamente il regolatore dello smorzatore, e serrarlo poi alla coppia specificata Usando una apposita chiave per controdadi, da 20 x 24... V

COPPIA: 29 N-m (3.0 kgf-m)



(1) REGISTRO AMMORTIZZAZIONE

Bloccare il registro dell'ammortizzazione come indicato.



(1) REGISTRO AMMORTIZZAZIONE

(2) PUNZONATURA


Pulire tutto l'olio dall'asta deil'ammortizzatore; olio sull'asta può causare una rottura prematura del paraolio. Controllare se visono perdite di olio. Rilasciare l'azoto presente nel serbatoio in fase di

precompressione. Riempire il serbatoio con 981 kPa (10,0 kgf/cni²) di azoto.

AAVVERTENZA


L'ammortizzatore posteriore è fornito di un serbatoio contenente del gas. Utilizzare solo azoto per la pressurizzazione dell'ammortizzatore. L'usò di gas instabili può causare fiamme o esplosioni con conseguenti lesioni gravi.

Installare il tappo della valvola-



(1) TAPPO VALVOLA

Ruotare il supporto inferiore delVammortizzatore in modo che la vite di registro del finecorsa sia sullo stesso lato del serbatojo.



(1) STESSO LATO

Installare la molla dell'àmmortizzatore. Installare la sede della molla ed il fermo della sede della

molla

Ruotare il dado di registro della molla fino a raggiungere la lunghezza specificata della molla standard (vedere pag.25).


LUNGHEZZA MOLLA STANDARD: 266,5 min

Utilizzare questa lunghezza di precarica standard per la molla come linea di base. Tenere fermo H dado di registro e stringere il controdado.

COPPIA: 29 N-m (3,0 fcgf-m)

NOTA:

Un giro del dado di registro cambia la lunghezza della molla di 1,5 min..



(2) CONTRODADO (1) DADO REGISTRO (3) LUNGHEZZA MOLLA

Sostituzione cuscinetto

CUSCINETTO SUPPORTO SUPCRIORE \

Controllare se il cuscinetto sferico è usurato o àarmeggiato; se fosse usurato o. 4annèggiàtb è necessario sostituirlo. .

Rimuovere i parapolvere.



(1) CUSCINETTO SFERICO (2) PARAPOLVERE

Preparare guanto segue per la sostituzione del cuscinetto.

— tuho di metallo per supporto base: Diam. int. 26,5 tubo di metallo per l'inserimento: Diam. èst. 23 mm


x 20 nini di lunghezza,

bullone flangiato e dado: Diani. filetto 10 mm.
due rondelle adatte per il tubo: Diam. int. 26,5 miri o

Montare le parti indicate sul supporto superiore come


Stringere il bullone ed il dado per ottenere accesso per la rimozione; dell'anello di arresto.

Rimuovere l'anello eli arrèsto.



(1) BULLONE . (2) DÀtib" ' (3) RONDELLA (4) TUBO . (5) ANELLO PLAERESTO .

1 Stringere il bullone éd-il dàdorEstrawe il cuscinetto sferico dal supporto superiore.




(1) BULLONE, . (2) DADO (3) RONDERÀ :/> (4),TUBO

Applicale grasso*al bisplfuro di molibdeno al nuovo cuscinétto. Montare le parti indicaté'sul supporto superiore come indicato.

Stringere il bullone ^d il dado. Installare i\ cuscinetto. sferico nel supporto superiore.


NOTA: ... , , , .

. Inserire il cuscinetto in squadra senza farfo inclinare. Rimuovere ii builóne, il dado, le rbntièlle ed i tubi.




Installare un' nuovo² anello di arresto nella cava del Montare le parti indicate sul supporto superiore come

indicato.. ;>".•>', ax he - \ Stringere il bullone ed il dado. Comprimere il cuscinetto sferico contro.I-anello di arresto.



(4) TUBO

Ingrassare i labbri di nuovi parapolvere ed installarli-




(1) CUSCINETTO SFERICO (2) PARAPOLVERE

Sostituzione cuscinetto forcellone

Rimuovere la guida ed il pattino della catena. Asportare i collari laterali e quelli dèi perni di snodo. Rimuovere i parapolvere, le rondelle ed i cuscinetti reggispinta à rullini.

Controllare i collari ed i cuscinetti a rullini. Sostituirli se fossero intaccati, graffiati o usurati in modo eccessivo o, anormale:


Controllare i supporti dei sistema di ammortizzazione ed il forcellone per segni di stress, crepe o altri danni.



- (1) COLLARE LATERALE (2) PARAPOLVERE
- (3) COLLARE PERNO (4) RONDELLE (5) CUSCINETTO DI SPINTA A RULLI

CUSCINETTO PERNO FORCELLONE

Rimuovere ì cuscinetti a rullini utilizzando l'attrezzo speciale.




(2) ACCESSORIO E PILOTA (1) BATTITOIO (3) ELEMENTO CONDUTTORE INTERNO, 30 mm

Riempirei nuovi cuscinetti a rullini con grasso. Inserire il cuscinetto a rullini nel perno del forcellone oscillante.

NOTA:

 Installare i cuscinetti a rullini coi loro contrassegni rivolti all'esterno.



(1) BATTITOIO (2) ACCESSORIO, 28 x 30 mm (3J PILOTA, 22 mm (4) CUSCINETTO A RULLINI


Collegamento sistema di ammortizzazione

Rimuovere i parapolvere, i collari laterali, le rondelle reggispinta ed i collari perno dal braccio e dal.collegamento del sistema di ammortizzazione.

Controllare i collari, i parapolvere ed i cuscinetti a rullini e sostituirli se sono graffiati, intaccati o presentano segni di usura eccessiva o anormale. •

NOTA:


- Fare attenzione a non perdere i rullini dei cuscinetti a rullini di perno. . /.
- Se i rullini venissero rimossi, controllare se sono usurati o danneggiati e quindi installarli utilizzando grasso al bisólfuro di molibdeno.



(1) PARAPOLVERE (2) COLLARI PERNO (3) RONDELLE REGGISPINTA (4) COLLARI LATERALI

CUSCINETTI A RULLINI BRACCIO SISTEMA AMMORTIZZAZIONE

Rimuovere i cuscinetti a rullini utilizzando l'attrezzo speciale.



- (1) BATTITOIO
- (2) ACCESSORIO E PILOTA (3) BRACCIO SISTEMA AMMORTIZZAZIONE

Lato braccio ammortizzazione, Lato forcellone: Battitoio

Accessorio, 24 x 26 mm Pilota, 20 mm :


Elemento conduttóre interno, 30 mm

Lato ammortizzatore: Battitoio

Accessorio, 24 x 26 mm Pilota, 19 mm Elemento conduttore interno, 30 mm Riempire i nuovi cuscinetti a rallini con grasso. Inserire cuscinetti a rallini nuovi nel perno, nelle posizioni corrette come indicato in basso, utilizzando gli attrezzi speciali.


Installare i cuscinetti con i contrassegni rivolti all'esterno.

Laiioforcellone: Accessorio, 24 x 26 mm Pilota, 20 mm




(2) ACCESSORIO E PILOTA (1) BATTITOIO 3X CUSCINETTO A RULLINI (4) BRACCIO DELL'AMMORTIZZATORE

Lato collegamento ammortizzazione: Accessorio, 24 x 26 mm Pilota, 20 mm



CUSCINETTI A RULLINI (4) BRACCIO DELL'AMMORTIZZATORE

(1) BATTITOIO (2) ACCESSORIO E PILOTA Lato ammortizzatore: Accessorio, 24 x 26 mm. Pilota, 19 mm




(2) ACCESSORIO E PILOTA (1) BATTITOIO (3) CUSCINETTO A RULLINI:

(4) BRACCIO DELL'AMMOBTIZZATORE CUSCINETTI A RULLINI • COLLEGAMENTO AMMORTIZZAZIONE

Rimuovere il cuscinetto a rùllini.

Inserire un nuovo cuscinet&ì a;rullinì nel perno del collegamento dell'ammortizzazione fino acircà &i4r~4,7 mm sotto la superficie del perno su entrambi l'isti. NOTA:

Installare i cuscinetti con i loro contrassegni rivolti all'esterno



(1) BATTITOIO


ACCESSORIO, 24 x 26 mm E PILOTA 20 mm

(3) CUSCINETTI A RULLINI


Riempire il collegamento dell'ammortizzazione4 collari; i cuscinetti e le labbra del parapolvere con del grasso multiuso tipo NLGL No. 2 (additivo al bisolfuro di molibdeno): ^ ^ Installare le rondelle reggispinta, i parapolvere, i collari perno ed i collari laterali. NOTA:

• Accertarsi che i-rullim de jeuscin³tti siano in posizione, prima di mst^{allire} i collari peno. . •/ • : > Numerorutiinh'... Collegamento àiiciiilortizzaJG3rie:32.

Braccio ammortizzazione auto col ogamento: . 32 ~ y Lato apprortizzatore: A



(2) .COJiJApE.LATEEALE (3) COLLARE PERNO



(2) PARAPOLVERE (1) COLLARI LATERALI

(3) RONDELLE REGGISPINTA (4) COLLARI PERNO

Installazione Predisporre l'ammòrtizzatore con il regolatore di rimbalzo

Installare il bullone superiore di montaggio e stringere il dado.



(1) AMMORTIZZATORE

rivolto verso destra.

(2) BULLONE E DADO SUPERIORI DI MONTAGGIO

Installare il forcellone e stringere il dado perno.

COPPIA: 88 N-m (9.0 kgf-m)

Disporre il tubo flessibile del freno e installare la guida del tubo flessibile del freno.

Installare e stringere i viti.

COPPIA: 1.0 N-m (0.1 kgf-m)



(1) GUIDA DEL TUBO FLESSIBILE DEL FRENO (2) DADO E BULLONE DEL PERNO DEL FORCELLONE OSCILLANTE

(3) FORCELLONE POSTERIORE

COPPIA: 44 N-m (4.5 kgf-m)

Collegare il supporto inferiore. • dell'ammortizzatore all'ammortizzatore e serrare il dado.

Oliare la filettatura e la superficie di contatto del bullone che fissa collegamento dell'ammortizzatore e telaio e serrare il bullone, quindi serrare il dado. COPPIA: 52 N-m (5.3 kgf-m)

Oliare le filettatura e la superficie di contatto delbullone che fissa collegamento e braccio dell'ammortizzatore, quindi serrare il dado.


COPPIA: 52 N-m (5,3 kgf-m)

Cospargere di olio le filettature e la superficie di contatto dell'ammortizzatore e del bullone del forcellone oscillante, quindi serrare U bullone.

COPPIA: 52 N-m (5.3 kgf-m)

Installare il rullo della guida della catena inferiore.

COPPIA: 12 N-m (1,2 kgf-m)



- (1) RULLO DELLA GUIDA DELLA CATENA
- (2) ARTICOLAZIONE DELL'AMMORTIZZATORE AL BULLONE DEL TELAIO
- (3) BULLONE DI MONTAGGIO INFERIORE DEL-L'AMMORTIZZATORE
- (4) AMMORTIZZATORE AL BULLONE DELLA FOR-CELLA OSCILLANTE
- (5) ARTICOLAZIONE DELL'AMMORTIZZATORE AL BULLONE DELL'AMMORTIZZATORE

Installare i pezzi seguenti:

 pinza del freno posteriore (pagina 122) ruota posteriore (pagina 119)


telaio inferiore e sella (pagina 17,18) Regolare il gioco della catena (pagina 28). RUOTE .

Ruota anteriore RIMOZIONE

Rimuovere i bulloni e la copertura del disco del freno anteriore.-



Rimuovere il dado dell'assale. Allentare i bulloni di fissaggio dell'assale.



(1) DADO ASSALE:

(2) BULLONI FISSAGGIO ASSALE

Allentare i bullóni di fissaggio dell'assale ed estrarre l'accale Rimuovere il gruppo della ruota anteriore.



ISPEZIONE

Assale

Posizionare l'assale su dei blocchi a V"e misurare la scentratura.

La scentràtura effettiva è la metà dèlia lettura totalé'del misuratore.

LIMITE Dt SERVIGIO: 0,2 mm



(1) ASSALE

Cerebione ruota anteriore


Controllare là sceàtratura- del cerchiqn^ montando la ruota suun supporto di comparazione. L'", Far girare la ruota con le mani e leggere la sc'ehtràtura per mezzo di un comparatore....,....

LIMITE DI SERVIZIO: Radiale 2,0 min.

Assiale 2.0 mm

Controllare i raggi e stringere quelli allentati. '

COPPIA: 3.9 N-m (0.4 kgf-m)



Cuscinetti ruota

Far girare la corsa intèrna di ciascun cuscinétto con un

I cuscinetti devono ruotare silenziosamente e senza intoppi. Controllare anche che la corsa esterna del cuscinetto sia

ben inserita nel mozzo.


Rimuovere e gettare i cuscinetti se le corse non ruotano silenziosamente e senza intoppi oppure se non sono saldamente inseriti nel mozzo.

NOTA:

Sostituire i cuscinetti della ruota in coppia.

SMONTAGGIO


Rimuovere i parapolverè. Rimuovere i bulloni di montàggio del disco del freno, i dadi ed il disco.



(1) DISCO" (2) BULLONI MONTAGGIO DISCO (3) PARAPOLYERE^

Rimuovere i cuscinetti della ruota ed il collare distanziatore dal mozzo della ruota.

OTA: . '!"£'V :.V%:;,.-;*;:/;.->", '
Non reinstallare mai i cuscinetti vecchi: una volta rimossi, i cuscinetti devono essere sostituiti con altri nnovi



(1) ALBERO ATTEEZZG5aMdZIONE CUSCINETI'I (2) TESTA ATTREZZO RIMOZIONE CUSCINETTI, 20rnm

Rimuovere il pneumatico, la camera d'aria, la fascetta del cerebione e il blocco del cerebione.

MONTAGGIO

Posizionare il cerebione sul banco da lavoro.


Posizionare il mozzo col lato del disco in basso ed iniziare a collegar e con nuovi raggi. Regolare la posizione del mozzo in modo che la distanza


dalla superficie sinistra del mozzo al lato del cerebione sia 27.25 mm come indicato.

Stringere i raggi in 2 o 3 passi progressivi.

COPPIA: 3,9 N-m (0,4 kgf-m)


Controllare la scentratura della ruota. Installare il blocco del cerebione, la fascetta, la camera d'aria ed il pneumatico. -





(1) MOZZO

Impaccare di grasso tutte le cavità dei cuscinetti. Inserire per primo il cuscinetto sinistro accertandosi che sia beninserito e con l'estremità sigillata rivolta all'esterno. Installare il collare distanziatore ed inserire il cuscinetto del lato destro con l'estremità sigillata rivolta all'esterno.



(1) BATTITOIO (2) ACCESSORIO, 37 x 40 mm E PILOTA, 17 mm

Installare il disco del freno col contrassegno dello spessore minimo (MIN.TH. 2.5 mm) rivolto all'esterno. Installare i bulloni ed i dadi di montaggio del disco del freno e stringere i dadi.

COPPIA: 16 N-m (1.6 kgf-m)

Spalmare di grasso i bordi del pàrapolvere ed installare un nuovo parapolvere sinistro. Controllare se i collari laterali sono danneggiati.

Installare il collare del lato sinistro.



- (1) DISCO FRENO
- (2) CONTRASSEGNO MIN. TH. 2.5 mm (3) PARAPOLVERE
- (4) COLLARE LATERALE SINISTRO

Spalmare di grasso i bordi del pàrapolvere ed installare un nuovo parapolvere destro. Installare il collare del lato destro.



- (2) COLLARE LATERALE DESTRO

INSTALLAZIONE

Pulire le superfici di contatto tra assale e morsetti dell'assale

Inserire la ruota anteriore tra le gambe della forcella. ATTENZIONE:

Sistemare le pastiglie del freno sopra al disco facendo attenzione a non danneggiarle. Ingrassare leggermente l'assale ed inserirlo dal lato

destro.




(1) ASSALE

Accertarsi che l'assale sia ben assestato sulla superficie interna del morsetto della gamba sinistra della forcella. Installare e stringere il dado dell'assale alla coppia specificata.

COPPIA: 88 N-m (9.0 kgf-ifc)

Stringere i bulloni di serraggio dell'assale sinistro.

COPPIA: 20 N-m <2# kgf-m) ; $i \cdot f$; \\



(2) BULLONI DI FISSAGGIO SINISTRI

Col freno anteriore azionato, pompare laforcella su e giù diverse volte per assestare l'assale e controllare il funzionamento del freno anteriore.




Tenendo la forcella in parallelo, stringere i bulloni di serraggio dell'assale destro.

COPPIA: 20 N-iri (2,0; kgf-in)



Installare la copertura del disco del freno e stringere i bulloni.

COPPIA: 13 N-tti (1,3 kgf-m)



(1) BULLONI

(2) COPERTURA DISCO

Ruota posteriore RIMOZIONE


Sollevare la ruota posteriore dal terreno appoggiamio il motore sii uno scatolone o su un supporto di lavoro.

Allentare il dado dell'assale posteriore1 è scollegare la catena di trasmissione (pag. 29). Rimuovere il dado dell'assale, la rondella, Tassale, le

piastrine di regolazione e la ruota.

ATTENZIONE:

Quando si rimuove la ruota posteriore, fare attenzione a non danneggiare le pastiglie col




- (2) PIASTRINA REGISTRO . . .

SWNTAGGÌO, " " '...,.i, " ,,, Rimuove re quanto segue:

corona dal mozzo.

- disco freno
- parapolyere.
- (1) GOLLAHE LATERALE SINISTRO
- CORONA (3) COLLARE LATERALE DESTRO
- (4) DISCO FRENO (5) FARAPOLVERE

Rimuovere il fermo del cuscinetto utilizzando gli attrezzi speciali.




- CHIAVE PER FERMI
- (2) CORPOCHIAVE

Rimuovere i cuscinetti della ruota. (Destra: 1. sinistra:

Rimuovere il collare distanziatore.

Non reinstallare mai i cuscinetti vecchi; una volta rimossi, i cuscinetti devono essere sostituiti con altri



(1) ALBERÒ ATTREZZO RIMOZIONE CUSCINÉTTI (2) TESTA ATTREZZO RIMOZIONE CUSCINETTI. 25 mm

Rimuovere il pneumatico, la camera d'aria, la fascetta del cerebione e il blocco del cerebione. Rimuovere i raggi ed il cerehione dal mozzo.

MONTAGGIO

Posizionare il cerehione sul banco da lavoro con la freccia della direzione rivolta in senso antiorario... Posizionare il mozzo al centro ed iniziare a collegare con

nuovi raggi.

Stringere i manicottini dei raggi in 2 o 3 fasi progressive.


COPPIA: 3.9 N-m (0.4 kgf-m)

Installare la fascetta, il blocco del cerebione, la camera d'aria ed il pneumatico. Stringere i blocchi sul cerebione.

Coppia: 12 N-m (1,2 kgf-m)

Controllare la scentratura del cerehione della ruota come indicato a pagina 109 e regolare come necessario.

Regolare la posizione del mozzo in modo che la distanza dalla superficie dell'estremità sinistra del mozzo al lato del cerenione sia 48,0 mm come indicato.



Inserire per primo un nuovo cuscinetto destro utilizzando gli attrezzi speciali.




- (1) BATTITOIO
- (2) ACCESSÒRIO, 42 x 47 mm È PILOTA, 25 mm Installare il collare distanziatore. Inserire due cuscinetti sinistri utilizzando gli attrezzi speciali. . .

NOTA:

Inserire i cuscinetti in squadra; non permettere che si inclinino.




- (1) BATTITOIO
- (2) ACCESSORIO, 42 X 47 mm E PILOTA, 25 mm



Utilizzando gli attrezzi specifici ad hoc installare il férniacuscinetto nel mozzo.

COPPIA: 44 N-m (4,5 kgfim)



(1) CHIAVE FERMO (2) CORPO CHIAVE FERMO

Punzonare il bordò del fermo.



(1) PUNZONATURA

(2) FERMO

Ingrassare l'interno del labbro dei parapolvere.

Installare iparapolvere.


Installare il disco del freno col contrassagno del re

Installare il disco del freno col contrassegno del minimo spessore (MIN TH 3,5 mm) rivolto all'esterno, Installare i bulloni ed-i dadi di montaggio del disco del freno e stringere i dadi.

COPPIA: 16 N-m (1,6 kgf-m)

COPPIA: 32 N-ni (3,3k^m).

Installarci collari laterali destro e sinistro.



(1) COLLARE LATERALE DESTRO (2) COROISFA (3) COLLARE LATERALE SINISTRO ... •

INSTALLAZIONE Installare la pinza del freno nella guida' laterale 'del forcellone oscillante.



(1) PINZA FRENO POSTERIORE

Installare-l'assale posteriore nella, piastrina di regolazione della catena sinistra, e quindi, dal lato sinistro, attraverso forcellone, la ruota e la pinza del freno posteriore sul lato destro.

Collegare.la catena di trasmissione-con l'estremità chiusa dell'elemento elastico rivolta nel senso di rotazione della ruota (pag. 29). Installare la piastrina di regolazione destra^• la rondella ed il dado dell'assale posteriore. Controllare il lasco della catena e regolare se necessario (pag: 1817.).

Stringere il dado dell'assale posteriore.

COPPIA: 127 N-m (13,0'kgf-in)



(1) RUÒTA POSTERIORI (2) DADO ASSALE V

SRENO IDRAULICO

informazioni di servizio

- Spurgare il sistemàidraulico se fosse stato smontato oppure se il frenò sembra spugnoso. . « !-
- Evitare la penetrazione di materiali estranei nel ...serbatoio durante il rabbocco^

Sostituzione pastiglie

NOTA:

- Le pastiglie dei freni possono essere sostituite con la pinza installata.
- Sostituire sempre le pastiglie in coppia per assicurare uria-pressione uniforme sul disco.

Spingere il pistone nella pinza.

Toglière il tappo del perno delle pastiglie e il perno (anteriore).

Togliere il perno delle pastiglie e l'anello di plastica (posteriore).



(1) TAPPO PERNO PASTIGLIA

(2) PERNO PASTIGLIA

Estrarre le pastiglie dalla pinza. Installare pastiglie nuove nella pinza.



Inserire il nuovo anello di plastica nella cava de! perno posteriore delle pastiglie (posteriore).. Installare il perno della pastiglia è serrarlo alla coppia

specificata.

CÒPPIA: 18 N-m (1,8 kgf-m) '•".'.'/,•>'•'.«-./.

Montare il tappo del perno delle pastiglie (anteriori) e serrarlo alla coppia specificata.

COPPIA: 2,0 N-m (0,2 kgfin)



(1) TAPPO PERNO-PASTIGLIA

(2) PERNO PASTIGLIA **Disco freno**


SPESSORE DISCO

Misurare lo spessore del disco.

LIMITE DI SERVIZIO

ANTERIORE: 2,5 mm POSTERIORE: 3,5 mm

Sostituire il disco se fosse più sottile del limite di servi-



(1) DISCO FRENO"

servizio.

DEFORMAZIONE DISCO

Misurare la deformazione del disco del freno

LIMITE DI SERVIZIO:
ANTERIORE/POSTERIORE: 0.15 mm

Sostituire il disco se la deformazione supera il limite di



(1) DISCO FRENO

Pinza freno [ANTERIORE]

Porre un contenitore pulito sotto al^a pinza e scollegare il tubo del freno dalla pinza stessa. Rimuovere i bulloni e la copertura del disco del freno anteriore.

ATTENZIONE:

ATTENZIONE:

Evitare di versare il liquido dei freni su superfici verniciate, di plastica o di gomma. Porre uno stracciò su queste parti ogni volta che si esegue la manutenzione del sistema frenante.

Rimuovere il tappo del perno della pastiglia ed allentare

il perno della pastiglia.
Rimuovere i bulloni delia-pinza, la pinza e la staffa.



(1) BULLONI (2) COPERTURA DISCO

(3) TAPPO PERNO PASTIGLIA (4) TUBO FRENO (5) PINZA (6) BULLONE PINZA

[POSTERIORE]: -Rimuovere la ruota posteriore (pag. 117).; Allentare il perno della pastiglia.

Far scorrere la pinza del freno posteriore alFindietro ed estrarla dal forcellone oscillante.



(1) PINZA FRENO POSTERIORE __ .

Porre un contenitore pulito sotto alla pinza'e scollegare il tubo del freno dalla pinza stessa.



(1) TUBO FRENO

(2) PINZA

pastiglie e molla pastiglie. r^ ptofezibni di gomma porno pinza.

Rimuovere quanto segue:

staffa pinza.

pistoni dallapinza....... ANTERIORE:




(2) DISPOSITIVO DI FISSAGGIO DELLE PASTIGLIF. (3) MOLLA DELLE PASTIGLIE...

Applicare aria compressa all'ingresso del liquido della pinzapérestrarre il pistone, se necessario. Porre uno straccio gotto alla pinza per raccogliere il piatone quando viene espulso. Utilizzare l'aria" in brevi getti*.

A AVVERTENZA

\$on avvicinate eccessivamente fcùgello dell'aria compressa all'ingresso del liquido della pinza. Controllare sé i pistoni e la pinza sono intaccati; graffiati O danneggiati e sostituire se necessario.



(1) PINZA Spingere ì parapolvere ed i paraoli alilinterno, estrarli ed eliminarli. Pulire le scanalature dei parapolvere e dei paraoli con fluido per freni.

ATTENZIONE:

Fare attenzione a non danneggiare le superfici scorrévoli del pistone quando si rimuòvono le



Controllare se i pistoni presentano tacche, graffi o altri danni.

ISPEZIONE CILINDRO

Commollare se il cilindro della pinza presenta tacche, graffi o altri difetti.




Language Control of the Control

MONTAGGIO

Il pistone edi parapolvere devono essere sostituiti con altri di nuovi ogni volta ohe essi vengono rimossi. Ungere le tenute con liquido per freni pulito ed installare. Installare il pistone con l'estremità aperta rivolta verso la pastiglia.

Installare le protezioni di gomma dei perni accertandosi che siano ben assestate nelle cave sulle pinze. Installare'le molle delle pastiglie.:

Applicare grasso ai siliconi ai perni della staffa della pinza e montare pinza e staffa.



(1) TENUTE DEL PISTONE (2) PARAPOLVERE

INSTALLAZIONE

[ANTERIORE] V .£*'• Applicare un agente di bloccaggio ai bulloni di montaggio della staffa.della pinza.

Înstallare la pinza sul lagamba della forcella e stringere i bulloni di montaggio.

COPPIA: 30 N-rn (3,1 kgf-m)

Installare le pastiglie del freno.

Installare e stringere il perno della pastiglia.

COPPIA: 18 N-m (1,8 kgf-m)

COPPIA: 2.0 N-m (0,2 kgf-m)

Installare e stringere il tappo del perno della pastiglia.

A AVVERTENZA

 Un tubo dei freni sistemato in modo scorretto può rompersi causando la perdita dell'efficacia del sistema frenante. Sistemare il tubo, con attenzione....

ATTENZIONE:


Inserire la pinza del freno sul disco facendo attenzione a non danneggiare le pastiglie.

Collegare il tubo del freno con delle nuove rondelle di tenuta e stringere il bullone del tubo.

COPPIA; 34 N-m (3,5 kg£m)

Installare la copertura del disco e stringere i bulloni.

COPPIA: 13 N-m (1,3 kgf-m)



- (1) BULLONI (2) COPERTURA DISCO
- (3) TAPPO PERNO PASTIGLIA (4) TUBO DI FRENO (5) PINZA
- (6) BULLÓNI MONTAGGIO PINZA

[POSTERIORE]

Riempire il cilindro principale e spurgare il sistema frenante (pag. 119).

Installare la protezione del disco. Collegare il tubo del freno con due nuove rondelle di tenuta e il bullone del tubo del freno.

COPPIA: 34 N-m (3.5 kgf-m)

Installare quanto segue: protezione della pinza.

pinza freno su rotaia forcellorie. — ruota posteriore (pag. 119).

Riempire il sistema idraulico posteriore e quindi spurgarlo (pag. 125)...



(1) PROTEZIONE DELIA PINZA (2) PIN2A (3) RUOTA

Cilindro principale SMONTAGGIO

[ANTERIORE] Far scolare il fluido dei freni dal sistema idraulico (pag. 125).

ATTENZIONE:

 Evitare di versare il liquido dei freni su super-fici verniciate, di plastica o dì gomma. Porre uno straccio su queste parti ogni volta che si esegue la manutenzione del sistema frenante.

Rimuovere il bullone del tubo del freno, le-rondèlle di tenuta e scollegare il tubo del freno, i • v Rimuovere i bulloni, il supporto edil cilindro principale.

Quando si rimuove ir tubò del-fréno, coprire l'estremità del tubo per evitare la contaminazione del sistèma. Legare il tubo in modo da evitare perdite di




SUPPORTO (3) CILINDRO PRINCIPALE

Rimuovere il bullone perno della leva del frenò è la leva

dal cilindro principale.


 Non lasciare allentare la molla di ritprno delia leva del freno.

Togliere la protezione del pistone e l'anello elastico dal cilindro principale.



(1) BULLONE DEL PERNO Di SNODO. (2) ANELLO ELASTICO E RONDÈLLA

Rimuovere la rondella, il pistone e la molla. Pulire l'interno del cilindro principale edil serbatoio con liquidò dei freni pulito. .



(1) EONDELLA (3) 'ANELLO ELASTICO

[POSTERIORE]

Far scolare il fluido dei freni dalsistema idraulico (pag.

Rimuovere U buUòne del subo del freio, de rondelle di tenuta.e' scollegare il.tubo del'rreno. Rimùoviere il bultonè perno del pedale del frèno ed il pedale;

Scollegare il pedale del freno dall'asta di spanta; del cilindro principale posteriorè rimuovendo la coppiglia/ Kinjuovere i bulloni di montaggio del cilindro principale posteriore ed il cilindro principale, nosteripre dal telaio.



- CILINDRO PRINCIPALE
- BULLONI DI MONTAGGIO / :-.... , .
- PEDAEEFRENO.. (4) ASTA DI SPINTA; (S) BULLONE/RONDELLE DI TENUTA DEL TUBO FLESSIBILE

Rimuovere la protezione di gomma.

Rimuovere l'anello elastico e l'asta di spinta dal corpo del cilindro principale, .--; "------, '-. " ---

AAVVERTENZA

· Ricordare che l'asta del pistone fuoriesce do si rimuqve l'anello elastico.



(1) PINZA PER ANELLI ELASTICI ... (2) CILINDRO PRINCIPALE

(3) ANELLO ELASTICO

Rimuòvere il pistone principale e la molla. Potrebbe essere necessario applicare una piccola quantità di aria compressa all'uscita del liquido per rimuovere il pistone principale e la molla.

ISPEZIONE

Controllare che l'interno dei cilindri principali non presenti rigature, graffi o intaccature.
Controllare che i pistoni e le coppe dei pistoni non siano

danneggiati, usurati o deteriorati.

ANTERIORE:



MONTAGGIO

ATTENZIONE:

• Maneggiare il pistone del cilindro principale, il cilindro e la molla come un assieme.

[ANTERIORE]


Prima del montaggio spalmare su tutte queste parti del fluido per freni pulito. Prima del montaggio immergere le coppe dei pistoni in fluido per freni.

Installare la molla, il pistone principale e la rondella nel cilindro principale.

Installare l'anello elastico e la protezione dei pistoni.

ATTENZIONE:

Quando si installano le coppe, non rovesciarne i labóri. Accertarsi che l'anello chasiico sia ben sistemato nella sua cava.



(1) RONDELLA (2) MOLLA (3) ANELLO ELASTICO (4) PISTONE


Posizionare il cilindro principale sul manubrioed installare il supporto edi due bulloni di montaggio col contrasser o "UP" del supporto rivolto in alto.
Allineare l'estremità del supporto al segno verniciato sul manubrio e serrare prima il bullone superiore e poi cuallo di accione.

COPPIA: 9.8 N-m (l.Okgf-m)

quello'inferiore/ .

Collegare il tubo del freno con delle nuove rondèlle ài

tenuta e stringere il bullone del tubo. COPPIA: 34 N*m (3,5 kgf-m)



(1) CONTRASSEGNO "UP" (2) BULLONI (3) TUBO FRENO (4) SEGNO VERNICIATO

[POSTERIORE] Pulire il cilindro maestro con aria compressa.

Immergere le coppe del pistone in liquido dei freni pulito prima del montaggio. Installare la molla ed il pistone principale assieme. NOTA: !

Il pistone del cilindro principale, le coppe e la molla devono essere installati come un assieme.

ATTENZIONE:

Quando sì installano le coppe, non rovesciarne ilabbri.



- U) MOLLA (2) PISTONE PRINCIPALE
- (3) ANELLO ELASTICO L-

Installare l'asta di spinta nel cilindro principale. Installare l'anello elastico e la protezione di gomma. ATTENZIONE:

Quando si installa l'anello elastico, accertarsi che esso sia beh assestato nella sua cava.



(1) PINZA PER ANELLI ELASTICI

(2) CILINDRO PRINCIPALE (3) ANELLO ELASTICO

Installare il cilindro principale sul telaio. Collegare il pedale del freno posteriore all'asta di spinta del cilindro principale con una-'nuova coppiglia. Montare il pedale/la rondella del freno posteriore (pag.

Stringere i.bulloni di montaggio del cilindro principale del freno posteriore.'...-


CÒPPIA: 13 N-m (1,3 kgf-m)

Collegare il'tubo del freno con delle nuove rondelle di tenuta, e stringere il bullone del tubo.

COPPIA: 34 N-m (3,5 fegf-in)

ATTENZIONE:

Dopo aver installato il tubo del freno sul cilindroprincipale, controllare che esso non tocchi



- (1) CILINDRO PRINCIPALE
- (2) BULLONI DI MONTAGGIO (3) PEDALE FRENO (4) AS
- (4) ASTA DI SPINTA
- (5) BULLONE TUBO

Scaricoliquido freni .'M: >

- ATTENZIONE:; /-.- •" / ,/;" •..,•;. •-•;••- , Installare il copèrchio del cilindro'principale quando si azionala, leva del freno altrimenti il lìquido Bèi frenò viene épruzztìtófuori dal-sèrr
- Evitare di versare il liquido dei freni su super-,_...,fic,i verniciate^ di-plastica p,di.gommai Porre


uno stracci?* su queste parti agnivolta che si -...t esegue.la manutenzione del sistemarfrenante,

Posteriore: Rimuovere i bulloni e la protezione della

Collegare il tubo di spurgo alla valvola di spurgo. Allentare la valvola di spurgo della pinza, e pompare la leva del freno (pedale). Smettere di azionare la leva (pedale) quando il liquido smette di fluire dalla valvola di spurgo.

AAVVERTENZA

Dischi sporchi e pastiglie dei freni contaminate riducono la potènza frenante. Gettare pastiglie sporche e pulire, i dischi contaminati con un agente sgrassante di buona qualità.



(1) VALVOLE DI SPURGO

Riempimento liquido freni/spurgo aria'

ATTENZIONE:

Non mescolare tipi di liquido diversi dato che essi non sono compatibili.

Chiudere la valvola di spurgo, e riempire il serbatoio del cilindro principale con fluido per freni del tipo DOT4 sino al listello di fusione.


Collegare il dispositivo di spurgo alla valvola di spurgo.

Verificare'spesso iHiyellodelfluido mentre si procede allo spurgo dei freni per evitare che l'aria venga pompata all'interno del sistema. ... :, • $J_t \setminus y$

Usare solamente fluido specifico ad iisòifréni, preso da un contenitore sigillato.

Non mescolare, tipi diversi di fluidi e non riusare mai il fluido sporco che è stato pompato*fuori nel corso delle operazioni di spurgo, perché, ciò" potrebbe sensibilmente diminuire l'efficienza del sistema

Quando si iitilizza; un dispositivo ;per lo spurgo dèi freni, seguire le istruzioni, Jpffjuté*.aal fabbricante;



(1) BORDO (2) SERBATOIO

Pompare*[,!llspositivo di spurgo e allentare la valvola di Ag giun.gér^ liquido dèi .freni quando il livello nel serba-

Ripetere le procedure sopraindicate fiiiò a cli&non appaiono più bolle d'aria nel tubo di plastica.

NOTAL TO BETTE TO THE TOTAL THE Sel'aria entra nel dispositivo di spurgo nella zona 3ei filetti'dèlla valvola dispurfeto, sigillare con nastrò di tèflón:

Se un dispositivo di spurgo non fosse disponibile, eseguire quanto segue.

Far aumentare la pressione del sistema pompando la leva o il pedale del freno fino a che non vi sono più bolle d'aria nel liquido che fuoriesce dal piccolo foro del serbatoio e non si avverte una certa resistenza della leva o del pedale.

(1) Azionare la le va o il pedale del freno, aprire la valvola -. '• • di spurgo per 1/2 giro e quindi richiuderla.

NOTAr

Non rilasciare la leva del freno fino a che la valvola di spurgo non è stata chiusa.!

(2) Rilasciare lentamente la leva o il pedale del freno ed attendere per alcuni secondi fino a che non raggiungè la fine della sua corsa. A 'd' *'

Ripetere le fasi 1 e 2 fino a che le bolle d'aria non cessano di apparire nel liquido sull'estremità del tubo. Stringere la valvola di spurgo.^ : - .

COPPIA: 5,9N-m (0,6 kgf-m)

Chiuder^la.valvola di spurgo, e riempire il serbatoio del cilindro principale coriiuido per-freni del tipo DOT4 sino al listello di fusione.



(1). VALVOLA SPURGO.- v -V ...

Anteriore: Installare il diaframma e il coperchio del serbatoio. ., ..., ..., ...

Pósteripi-e:; Installare il, diaframma, Ja piastrina di posizionamento e il coperchio del serbatoio.

SOSTITUZIONE LANA DI VETRO

Togliere la copertura laterale destra (pag> 17). Togliere i.bulloni di. montaggio della marmitta e la


marmitta Togliere i bulloni dellacassa della marmitta.

Estrarre il tubo interno.

NOTA · ·

'Inserire dolcemente in un morsetto il puntellò della cassa della marmitta avvolgendolo in uii panno, o inserendolo irì'un morsetto à ganàsce morbide per prevenire danni.

Rimuovere la lana di vetro.



Rimuovere i depositi carboniosi dal tubo interno con una spazzola d'acciaio. Installare nuova lana di vetro aprendo l'incisione della

"\$tessa. -..: NÒTAa -TC> -f> >'v'

· Farè._attenzione a non danneggiare la lana di vétro. Applicare, sigillantelper tiiàrmitte come indicato. ... Inserire il tubp interno e;il. cappuccio della marmitta nella cassa della marmitta; allineando accuratamente i fori elei bulloni ' ~~ -*'& Installare le rondelle piatte, e stringere saldamente i

bulloni della cassa della inarmitta. Ripulire il sigillante in eccesso.

Installare la marmitta. Installare il coperchio del lato destro Cpag. 17) (1) SIGILLANTE PER MARMITTE

- (2) TUBO, INTERNO
- (3) BULLONI
- (4) CASSA DELLA MARMITTA-(5) LANADI VETRO

 Non asportare il generatore degli impulsi: di accensione e ravvolgimento dell'alternatore dalla base dello statore a menò che non siano guasti.

ISPEZIONE SISTEMA¹ ''/\^ "'/' -.\\ • / \.^'-X


[Metodo controllò voltaggio- di picco]

- NOTA-'" ',',',', V^s.'[,% ••[. "'• & 'v,'^.']/
 Se la scintilla non 'fosse! presènte usula- candela, controllare tutti i collegamenti per contatti scadenti o allentati prima di misurare il voltaggio di picco-
- Utilizzare uii midutester digitale del tipo reperibile in commercio,di impedènza: 10MQ/CCV minimo.
 II valore visualizzato differisce a seconda dell'impe-
- denza interna del roultitester.

 Se sì utilizza un tester diagnostico Imrie (modello 625), seguire le istruzioni' del fabbricante.

Collegaré l'adattatore del voltaggio di piceo almuititèster digitale.

Tester diagnostico Imrie (modello 625)costruito in Austria oppure • Adattatore voltaggio di picco 07HGJ—0020100




(1) ADATTATORE VOLTAGGIO DI PICCO (2) MULTITESTÉR DIGITALE

- Ispezione voltaggio avvolgimento primario bobina di accensione
- Prima eli questa ispezione verificaretutto il sistema dei collegamenti. In caso di distacchi nei collegamenti la misurazione della tensione di picco può risultare
- Verificare cjie la compressione del cilindro sia corretta le che la candelasia stata inserita correttamente nei, cilintration.

Porre un supporto o una cassa sotto al iribiòre. Portare il cambio in folle. Scollegare il -cappuccio dalla candela sulla testa del cilindro.

Collegaré una candela, sicuramente buona al cappuccio e metterla a massa sul cilindrò conic User.la prova della scintilla.

NOTA;;--;- .; / / ,./• y • \$'**. /'...;
• Misurare il voltaggio di picco col cilindrò il cdnapressiorié ed il circuito dell'awolgime)fito secondario della bobina di accensione chiuso.



(1) CANDELA SICURAMENTE BUONA

Asportareal écibatolo del carburante (pag. 17.).
 Collegaré le sonde dell'adattatore della tensione di picco fra il terminale della bobina primaria di accensione che va al modulo di comando dell'accensione e la messa a massa del corpo cori, i collegamenti in essere.

Par girare il motore col pedale dell'avviamento e misurare il voltaggio di picco dell'avvolgimento primario; •

COM^OMN TQ . . >, r ,£-; H*, Terminale Terminale nero/giallo (+) — Mass deltelajo(-)


VOLTAGGIO DI PICCO: 100 V minimo ; ; ;:

AAVVERTENZA

* Non, tOG'c&re la canfifttie le stride deltester onde evitare scosse elettriche.

to it is completed in the Complete Co.

Se la tensione, dispicco non rientra, nelle specifiche, controllare se il filo nerb/gialio è interrotttì ó mal Collegato.



(1) TERMINALE. - (tv MASSA-

Controllo della tensione di picco del generatore degli impulsi diaccensione «**•--.<*-..-

NOTA:'-Misurare /a tensione di picco con il cilindro nella fase

cablaggio.


di compressione. Lasciare la candela nella testata del cilindro-

Asportare la targa per il numero di gara (pag. 18). Staccare dall'ECM i connettori neri 4P e 8P. Collegare le sonde dell'adattatore dèlia tensione di picco ai terminali dei connettori neri 4P e 8P dal-lato del

COLLEGAMENTO:1 :'* :'* O*"'.' Terminale blu/giallo (+). — verde (-),

Far girare il motore col pedale di avviamento eleggere la tensione di"picco del-generatore degli impulsi di the second second in the second second accensione.

TENSIÓNE DI PICCÒ: minimo 0,7 V



(1) CONNETTORE NERO 4P DELL'ECM (2) CONNETTORE NERO 8P DELL'ECM Sèi valori della tensione di picco, non sono normali, 30X procedere come segue. Staccare il connettore nero 4P dell'alternatore.

Collegare l'adattatore della tensione di piccò ai terminali sul fianco del generatóre degli impulsi di accensióne è ricontrollare la tensione di picco,

Se la tensione di picco in corrispondenza del connettori neri 4P e 8P dell'ECM non è normale, e quella in corrispondenza del connettore nero 4P dell'alternatore lo è, controllare se vi fossero connettóri mal collegati o interruzioni nel cablaggio... Se la tensione di picco non è normale in corrispondenza

di entrambi i connettori, il generatore degli impulsi di



CD CONNETTORE NERO 4P DELL'ALTERNATORE

Bobina di accensione

PROVA CONTINUITÀ* Scollegare il cappuccio della candela ed il connettore

dell'avvolgiménto primario. Controllare la continuità' tra il circuito dell'avvolgimento


primario e terra! RESISTENZA AVVOLGIMENTO PRIMARIO

(Nero/Giallo-Massa):

STANDARD: 0.4--0.6 fi (a 20°C) Rimuovere il cappuccio della candela e misurare la resistenza dell'avvolgimento secondario.

RESISTENZA AVVOLGIMENTO SECONDARIO: STANDARD: 10-17 kO (a 20°C)

(senza cappuccio) 15-22 kO (a 20°C) (con cappuccio)



(1) BOBINA DI ACCENSIONE

(2) CAPPUCCIO CANDELA

(3) TERMINALE

Modulo di controllo del motore (ECM) ; ISPEZIONE SISTEMA

– Candela – *CQÎlega.m*eto di tutti i coleiettori. ; — Internitiore di spegnimenio del motore '

- Bobina di acce) si "ac - Arko é ment i r takat ore Generatore di inipxilsi;a.eU'accensione .

- Candela ::

NOTA:

ivECM è un componente a semiconduttori, che comprende i circuiti di anticipo, e, ritardo dell'accensione e altri circuiti di calcolo. Può essere difficile controllar^ l'ECM .da solo. Il tesbviene perciò .eseguito per .eliminazióne. r., 'lL". '.!, .' '.'.'' .

controllare quanta indica? o ne sei mito. Se tutto è a posto, 'sostituire; l'ECM e i controllare.

Se la fase dell'accensione non rientrasse nelle specifiche oppure se la scintilla nella car^delar è debole o assente,




ti) Eovfc (2) CONNETTORI

and the their war to

SMONTAGGIO'E RIMONTAGGIO

Toglip-e ls targa (pag^.lS). r, ;; Staccare dall'ECM i connettori neri 4P e 8P. Staccare l'ECIii dalla staffa sul telaio.




Il rimontaggio viene. ^seguito in ordiiiè inverso a quello dello smontaggio. Teral books and from a some of

• TERMINALI : string hard voca DATI STANDARD: 20°C BÓBINACFIENERATORÉ IMPULSI 180-280B Blu/Giallo-Verde ACCENSIONE. . ",- - '.-... mVYOH3IMENiS.I)EU: 'ALTEENATOte. 0.5 - 40Giallo - Bianco 0.4 - 0.6 aNero/Giallo-Massa BOBIM>A"DP AC* | PRIMARIO ... CENSIONE-..*:- • • Con cappuccio candela SECONDARIO ' ' : •• .. 15-22 kn Senza cappuccio candela **>;:>************* i o - 17 kn

Alternatore/Generatore degli · impulsi; di accensione CONTROLLO .DEGLI. AVVOLGIMENTI DELLA.BOB1NA

Togliere ibullorii è girare iradiatori. Stàdcare il connettore tiero a 4 Vie dell'alternatore?. Misurare la resistenza tra i terminali giàllb e bianco dal lato dell'alternatore.... ..., $^{,^{-}, \bullet, >}$:'V; \bullet i i.

COIiEl3lAffiNT{JrGiallo —Bianco' VALOBE STANDARD: 0.5 — 4 fi (a 20 °C)




(1) CONNETTORE NERO! A «VIE DELL'ALTERNATORE

CONTROLLO DEL GENERATORE DEGLI IMPULSI DI ACCENSIONE

Asportare la targa per il numero di gara (pag. 18). Staccare dalHSCM i connettori neri 4P e 8P= Misurare la resistenza tra i terminali blu/giallo e verde dal latp del cablaggio. . . .

COLLEGAMENTO: blu/giallo—verde VALORE STANDARD: 180 — 280 fi (a 20 °C)




- (1) CONNETTORE NERO 4P DELL'ECM
- (2) CONNETTORE NERO. 8PJDELL'ECM

Se il valore della resistenza è fuori dall'intervallo di accettabilità, ricontrollare quanto segue. Toglierei bulloni inferiori di montaggio e girare i radiatori. Staccare il connettore nero 4P dell'alternatore. Misurare la resistenza tra i terminali bluggiallo e verde

dal lato del sensore.

dal lato dei sensole.

Se la resistenza in corrispondenza dei connettori neri 4P e 8P dell'ECM non è normale, e quella in corrispondenza del connettore nero 4P dell'alternatore lo è, controllare se vi fosse un connettore mal collegato o un'interruzione nel cablaggio. Se la resistenza non. è normale in corrispondenza di entrambi i connettori, il generatore degli impulsi di accensione è guasto.




CONNETTORE NERO 4P DELL'ALTERNATORE

ASPORTAZIONE ,

In formazioni di manutenzione

Non asportare il generatore degli impulsi di accensione e ravvolgimento dell'alternatore dalla base dèlio statore a meno che non siano guasti.

Togliere i bulloni inferiori di montaggio egirarei radiatori. Staccare il connettore nero 4P dell'alternatore e togliere le fascette fermacayi.




(1) CONNETTORE NERO 4P DELL'ALTERNATORE

Togliere il coperchio dell'alternatore.



- (1) BULLONI
- (2) COPERCHIO DELL'ALTERNATORE

Tenere fermo il volano con Jil-sdispósitivo.-.di:-bloccò universale e togliere il dado. . • . Asportare il volano con l'apposito estrattore.



Togliere i bulloni di itionfa ggio" dello statore e asportare il gruppo dello statore. ""



(1) GRUPPO DELLO STATORE (2) BULLONI DI MONTAGGIO

(3) ESTRATTOBE PER VOLANI

Dopo aver rimontato lo statore e il generatore degli impulsi di accensione, controllare la fase dell'accensione (pag. 135).


INSTALLAZIONE • -.<- -...:> ---

Installare lo statore allineandone l'indice di riferimenti a quello sulla parte sinistra del basamento,..... Tenera ferino il ypjiaao cordai dispositivo idi bloccp universale e serrare il dado del volano. '•'.

COPPIA PI SERRAGGIO: 54 N-m (5.5 kgf·m)


• j. Fare attenzione a non toccare il braccio.del piattello della frizione.

Allineare la .scanalatura-sul volano alla lihgiietta
Woodruff posta sull'alberp,motore.
Controllare che tutto funzioni regolarmente facendo
girare a inano l'albero motore dopo il montaggio.
Asciugare e pulire l'olio dal tratto affusolato del
volano e dell'albero motore.



- (1) SEGNO DI RIFERIMENTO (2) STATORE (3) VOLANO (4) DISPOSITIVO DI BLOCCO UNIVERSALE

Installare la nuoVa^g.u-àTaiifcìona e il = coperchio dell'alternatore.



(1) GUARNIZIONE (2) COPERCHIO DELL'ALTÈRNATORÈ (3) BULLONI

Controllare la fase dèlraccensiojie (pag. X35). Collegare il contiettore nero 4P déiralternatore.



(1) CONNETTORE NERO 4P DELL'ALTERNATORE

Interruttore di arresto del motore 4; ; ; •

Staccare dall'ECM i connettori neri 4P e 8P. Controllare la continuità tra i terminali nerobianco e verde dellato del cablaggio con il pulsante premuto! Quando il pulsante non è premuto, non dovrebbe esserci continuità...



- (1) CONNETTORE NERO 8P DELL'ECM
- (2) CONNETTORE NÉRO 4P BELL;E;CM

Se i valori non sono normali, procedere come segue. Staccare i connettori dell'interruttore di arresto del

Controllare la continuità all'interno dell'interruttore, di arresto del motore col pulsante-premuto. Quando il pulsante non è premuto, non dovrebbe esserci continuità.

Se il valore in corrispondenza dei conrièttòri neri 4P b 8P dell'ECM non è normale, e quello in corrispondenza dell'interruttore di arresto delmotore lo è, controllare se vi fossero connettori mal collegati o interruzioni nel cablaggio.

Se il valore non è normale in corrispondenza di entrambi i connettori, l'interruttore di arrestò del motore è guasto.



- (1) PULSANTE^! ARRESTO DEL MOTORE
- (2) CONNETTÓRE ;

Asportare il serbatoio del carburante (pag. 17). Scollegare il connettore 4P del regolatoro/raddrizzatore. Misurare laresistenza in corrispondenza del cablaggio dalla parte del connettore 4P del regolatore/raddrizzatore.

COLLEGAMENTO: Giallo-^Bianco-VALORE STANDARD: 0,5 — 4 a (a 20 °C)




(1)" CONNETTORE 4P

Se il Valore della resistenza, non rientra rici, limiti di accettabilità, controllare L'awólgimentp dell'alternatore (pag/130).

Asportare la targa per il 3iuinern di gara (pag;18).j Staccare il connettore nero a 8 vie dell'ECM. .-... q : Misurare la tensione in còrrisp'Ondenza del connettore nero a otto vie deH'ECM da lato del cablaggio.:: '. •• »'. • Far girare più volte il motore con'l'avviamento a pedale con qualche secondo di intervallo'.tra.l'una e:l'altra. - :

COLLEGAMENTO: Rosso .(+)- ^- Verde! (-> ...




(1) CONNETTORE NERO A 8 VIE: " v.,.;.v/

Se.'la tensione¹ misurata/è sempre'maggiore di 12-V^ sostituire il regolatore/raddrizzatore.-: ;--..: :: oVsi Se la tensione misurata è minore di 5 y^pnoóedère come segue. Asportare la ta'rgà'per il numeri di^ara Cpàg. '18). 'C')

Scollegare il connettofe Bero a otto Vie deìFEGM «dal connettore a quattro vae'dérregol^ór^Mò^zz"a't*ire^ Controllare la continuità, • tra-il'Xterminale*:rosso, del connettore nero', à'ôttòivie, dell'EGM'e'îl comxSfctóre'à quattro vie del regoMtore/ràddiìizzatijEe; dal lati®; del cablaggio. Controllare la continuità tra i terminali verdi del connettore nero a.Otto vie dell'ECM e il connettore a

quattro vie del regolatore/raddrizzatore dal lato del



(1) CONNETTORE A 4 VIE

cablaggio.

(2) CONNETTORE A 8 VIE

Se non ci fosse continuità, controllare se vi sono collegamenti difettosi o interruzioni nel cablaggio. Se invece ci fosse continuità, il regolatore/raddrizzatore è difettoso.

'ASPORTAZIONE^"i - by 't

Asportare il serbatoio del carburante (Cpag. 17). Scollegare il cOntretee a quatti, vie del regolatore/ Sfilare il filo del regolatore/raddrizhatore dalla fascetta.



(1) CONNETTORE A 4 VIE

Staccare il condensatore dalla linguetta sul telaio. Sfilare il filo del regolatore/raddrizzatore dal morsetto. Rimuovere il bullone, iiim'orsétto'éa il'regolatore/ raddrizzatore



- CONDENSATORE
- REGOLATORE/RADDRIZZATORE


Controllare il sensore di posizione della valvola del gas

Asportare la targa per il numero di gara (pag. 18). •
Staccare il connettore nero 8P delFECM.

Misurare la resistenza tra i terminali blu/verde e giallo/

COLLEGAMENTO: Blu/Verde — Giallo/Rosso

VALORE STANDARD: 4—6 kU (a 20 °C)



(1) CONNETTORE JSTERO 8P

rosso dal lato del cablaggio.

DA COMPLETAMENTE CHIUSA A
COMPLETAMENTE APERTA:
Aumento della resistenza
DA COMPLETAMENTE APERTA A



- (1) CONNETTORE NERO 8P
- (2) CONNETTORE NERO 4P


Staccarĕil connettore 3P del sensore di posizione della valvola del gas.
Misurare la resistenza tra i terminali blu/verde e giallo/ rosso dal lato del sensore.

"• • v

COLLEGAMENTO:Blu/Verde — Giallo/Rosso
VALORE STANDARD^ 4 — 6 isti (a 20 °C)

Se entrambii valori misurati non sono normali, procedere

comesegue.. .: "




(1) CONNETTORE 3P

Controllare che la resistenza tra i terminali blu/verde e giallo/blu passi da 0 a circa 5 kò mentre si aziona la manopola del gas.

COLLEGAMENTO: Blu/Verde — Giallo/Blu DA COMPLETAMENTE CHIUSA A COMPLETAMENTE APERTA:

Aumento della resistenza DA COMPLETAMENTE APERTA A COMPLETAMENTE CHIUSA:

Diminuzione della resistenza



(1) CONNETTORE 3P

Se le misure in corrispondenza dei connettori neri 4P e SPdell'ECM non sono normali, e queliein corrispondenza del connettore 3P del sensore della posizione della valvola del gas lo sono, controllare se vi fossero connettori mal collegati o interruzioni nel cablaggio.

Se le misure non sono normali in corrispondenza di entrambii connettori, il sensore diposizione della valvola

del gas è guasto.

Fase accensione

La fasatura dell'accensione del CDI è regolata in fabbrica e deve essere controllata solo quando si sostituisce un componente dell'impianto elettrico.


Staccare il connettore 3P del sensore di posizione della valvola del gas.

Rimuovere la copertura dell'alternatore. Controllare che il contrassegno dello statore sia allineato con quello sul carter.

Togliere il coperchio dell'alternatore (pag. 130).

AppUcare una lampada stroboscopica per la regolazione della fase ed un contagiri.

'Avviare il motore e controllare la fase dell'accensione a 3000 giri/min.




- (1) CONTRASSEGNI WF'
- (2) CONTRASSEGNO STATORE
- (3) CONTRASSANO CARTER

II contrassegno del carter deve trovarsi tra i contrassegni "F* sul volano. Se il contrassegno del carter non si trova tra i contrassegni "F" del volano, eseguire quanto segue:

NOTA:

- Questa procedura deve essere eseguita dopo aver sostituito il modulo di controllo dell'accensione, il generatore di impulsi dell'accensione, il gruppo dello statore o il volano.
- Se si è eseguito il controllo della fase dell'accensione come operazione di diagnostica ed i contrassegni non si sono allineati, controllare il modulo di controllo dell'accensione, il generatore di impulsi dell'accensione e lo statore prima di eseguire questa procedura.


Segnare un contrasségno di riferimento temporaneo sulla piastra di predisposizione in modo da all'ineare i contrassegni "Fa 3.000 giri/min.



(1) CONTRASSEGNO "F" •; (2) PIASTRA DI FISSAGGIO ? (3) CONTRASSEGNO PROVVISORIO

Spegnere il motore. '- • "•• 7 Rimuovere i bulloni di mpntaggiodello statore del volano e la piastra di fissaggio (pag. 131).

Allungare il foro di montaggio della piastra di fissaggio e quindi reinstallare con *il* contrassegno provvisorio allineato con il contrassegno sul carter.




(1) Allungare questo foro,(2) CONTRASSEGNO PROVVISORIO (3) PIASTRA DI FISSAGGIO

Ricontrollare la fase dell'accensione. Il contrassegno del carter deve trovarsi ora tra i contrassegni a F" sul volano. ~;......

Ripetere le fasi precedentemente, descritte se la fase dell'accensione fosse scorrètta. Rimuovere il volano ed il bullone di fissaggio dello

Segnare un nuovo contrassegno sulla base dello statore e rimuovere con. una mola il vecchio contrassegno.




(3) Segnarèun nuovo contrassegno in

questa posizione;;,


MONTAGGIO STATORE

IEMA EL ETTRIC



n motore non parte o è duro da avviare

CON L'ARIA ATTIVATA



Prestazioni scadenti alle alte velocità Perché le raccomandazioni seguenti siano più utili possibile, la motocicletta deve essere regolata come CONTROLLI CALISA PROBABILE indicato di seguito: SCORRETTA IMI Alternatore difettoso 1 Controllare la face Ammortizzazione compressione forcella nella posizione standard, quantità e viscosità standard dell'olio · Modulo controllo accensione dell'accensione della forcella e zero pressione dell'aria; pressione azoto aminortizzatore 981 kPa (10,0 kg/7cm2X difettoso • ammortizzazione compressione e finecorsa in posizione standarde precarica della molla regolata in modo CORRETTA · Generatore di impulsi che l'abbassamento sia di 95 mm col pilota seduto. Eseguire un solo cambiamento, alla volta e quindi eseguire un giro di prova per valutare le conseguenze accensione difettoso prima di eseguire ulteriori cambiamenti. Le soluzioni vengono indicate nell'ordine di regolazione 2. Scollegare la linea del FLUSSO CARBURANTE Carenza di carburante nel carburante dal carburatore IMPEDITO preferenziale...(Vedere la sezione 6). • Linea carburante intasata e controllare se fosse 4. Sovrasterzo estremità anteriore; sterzata troppo stretta --→ Alzare il livello dell'olio Tubo sfiato tappo serbatoio intasata carburante intasato (come nella sabbia): ' della forcella. Utilizzare una molla della Valvola carburante intasata LELUSSO forcella più rigida. · Filtro carburante intasato I CARBURANTE LIBERO I Sottosterzo estremità anteriore: sterzata troppo laisea — Abbassare il livello dell'olio 3. Rimuovere il filtro SPORCO ■ II filtro non viene pulito ' (come su una pista convoluta con suolo duro): della forcella dell'aria. abbastanza di frequente Utilizzare una molla della forcella più morbida. PULITO Alzare il livello dell'olio 6. L'estremità anteriore oscilla ad alta velocità; scappa sotto 4. Controllare sei getti del INTABATI della forcella. Carburante contaminato carburatore sono intasati. Aumentare la precarica dell'ammortizzatore I NON INTASATI I dell'ammortizzatore. PEGGIORAMENTO Dimensioni getto sbagliate: 5. Installare un getto Aumentare principale più grande nel CONDIZIONI cambiare le dimensioni del l'ammortizzazione ài. getto nell'altra direzione. carburatore. finecorsa dell'ammortizzato-SCORRETTO Le valvole RC non chiudono 6. Controllare il sistema · Alzare il livello dell'olio de valvola HCcompletamente. della forcella ICORRETTO 8. L'estremità anteriore salta sulle gobbe in curve regolari: Abbassare il livello dell'olio della forcella. Controllare la pressione. Scarsa manovrabilità · Diminuire l'ammortizzazione di CONTROLLI CAUSA PROBABILE compressione della forcella. !>→ Ghiera regolazione testa sterzo i Utilizzare una molla della 1. Lo sterzo è pesante. troppo stretta forcella più morbida. · Cuscinetti cannotto sterzo danneggiati 9. L'estremità posteriore salta sulle gobbe in accelerazione: - Diminuire la precarica dell'ammortizzatore. Se una delle ruote ondeggia. Gioco eccessivo cuscinetti ruota Diminuire · Cerehione piegato l'ammortizzazione di · Mozzo ruota installato in modo compressione dell'ammorinappropriato tizzatore. · Gioco eccessivo cuscinetto perno Porcellone Diminuire la precarica Scarsa trazione estremità posteriore in accelerazione in -· Telaio piegato dell'ammortizzatore. uscita da una curva: · Bullone perno forcellone i Diminuire allentato l'ammortizzazione di compressione dell'ammor-3. Se la motocicletta tira da un lato. -k∞ Ruota anteriore e ruota tizzatore. posteriore non allineate · Forcella piegata

· Porcellone o telaio piegati

CAUSA PROBABILE CONTROLLI AL MOTORE MANCA POTENZA SURRISCALDA Depositi carboniosi eccessivi 9. Controllare se iJ motore surriscalda. nella, camera di combustione CONTROLLT CAUSA PROBABILE · Carburante di qualità scorretta · H freno tocca 1. Sollevare le ruote dal suolo LE RUOTE NON GIRANO · Miscela carburante/aria troppo Cuscinetti ruota usurati o danneggiati I NON SURRISCALDÀ~ e farle girare con le mani: . i . LIBERAMENTE - - i' povera · I cuscinetti necessitano LE RUOTE GIRANO I lubrificazione LIBERAMENTE! Catena di trasmissione troppo 10. Accelerare o correre ad II. MOTORE Pistone e cilindro usurati. alta velocità. BATTE IN TESTA · Miscela carburante/aria troppo 2. Controllare la pressione PRESSIONE · Pneumatico forato dei pneumatici. Valvola-difettosa TROPPO BASSA · Grado ottani carburante IL MOTORE NON I BATTE IN TESTA scorretto 1 PRESSIONE NORMALE'I Denositi carboniosi eccessivi nella camera di combustione 3. Provare ad accelerare LA VELOCITA' DEL La frizione slitta · Anticipo eccessivo (ECM guasto) 'rapidamente dalla prima MOTORE NON CAMBIA · Dischi conduttori/condotti alla seconda. . OUANDO LA FRIZIONE usurati VIENE RILASCIATA · Dischi conduttori/condotti Prestazioni scadenti alle basse velocità ed al minimo LA VELOCITA'DEL deformati MOTÓRE CALA QUANDO LA FRIZIONE CALISA PROBABILE CONTROLLI VIENE RILASCIATA SCORRETTA 1. Controllare la fase ••• Fasatura non corretta (ECM guasto) dell'accension e 4. Accelerare leggermente · Alternatore difettoso LA VELOCITA" DEL Aria attivata · Filtrò aria intasato MOTORE NON AUMENTA A CORRETTA LAVELOCITA'DEL · Flusso carburante impedito SUFFICIENZA · Tubo sfiato tappo serbatoio MOTORE AUMENTA 2. Controllare la regolazione SCORRETTA Miscela carburante/aria troppo carburante intasato > della vite dell'aria del povera (avvitare la vite · Marmitta intasata" carburatore. dell'aria) · Le valvole RC non si aprono e chiudono completamente · Miscela carburante/aria troppo ricca (svitare la vite dell'aria) CORRETTA Controllare la fase. SCORRETTA Modulo controllo accensione dell'accensione. difettoso 3. Controllare che non vi I VI SONO PERDITE Guarnizione della valvola a · Alternatore difettoso siano perdite di aria dal lamella deteriorata · Generatore diimpuisi collettore. · Morsetto dell'isolatore allentaio accensione difettoso Isolatore difettoso Provare la compressione Valvola a lamella difettosa NON VI SONO TROPPO BASSA del cilindro con l'avvia- Cilindro e fascia elastica" PERDITE mento a pedale. usurati · Perdite guarnizione di testa 4. Eseguire la prova della SCINTILLA DEBOLE O Candela difettosa, con depositi · Testa cilindrp, cilindro o carter NOMAL scintilla. INTERMITTENTE carboniosi o bagnata difettosi " · Modulo controllo accensione difettoso SCINTILLA BUONA! 7. Controllare sé il carburato-I INTASATO Cárburatore sporco · Alternatore difettoso re è intasato · Lo sporco penetra oltre il filtro · Bobina di accensione difettosa dell'aria · FiJo candela spezzato o in corto LIBERO 5. Controllare il sensore di SCORRETTO~ Sensore di posizione della 8. Rimuovere la candela. SPORCA O SCOLOR TTA posiziorle della valvola del gas Frequenza insufficiente valvola del gas guasto. manutenzione candela CORRETTO > Gamma temperatura candela NONE'SPORCAO SCOLORITA scorretta · Miscela benzina/olio scorretta 6. Controllare il sistema de SCORRETTÓH- Accumulo eccessivo di depositi valvola RC. carboniosi sulla valvola RC · Valvola RC difettosa CORRETTO

HONDA

The Power of Dreams



© Honda Motor Co., Ltd. 2003 69KSR600 00X69-KSR-6000 Published by Honda Motor Co., Ltd. ®©®®<§)<U©© 3500.2003.10.4 Printed in Japan